

DURO Kaasulämmitin 4,6kW, käyttöohjeet



Tärkeää:

- Lue ohjeet huolellisesti.
- Huomioi turvallisuutta koskevat vaatimukset, varoitukset ja huomiot.
- Käytä tuotetta oikein, huolellisesti ja sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, muutoin saattaa syntyä omaisuus- ja henkilövahinkoja ja takuu raukeaa.
- Säilytä käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET

1.1 Yleinen turvallisuus

Tärkeää! LP14 on liikuteltava, nestekaasu-infrapuna tilalämmitin, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Varoitus! Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa, jotka ovat isompia kuin 15 m², jotta välttyt vaarallisten pakokaasujen kertymiltä.

- Älä käytä lämmitintä kellareissa tai muissa maanpinnan alapuolella olevissa tiloissa.
- **Varoitus!** Lämmitin kuumenee voimakkaasti käytössä.
- **Varoitus!** Varmista, että laitetta käytettäessä noudatetaan kaikkia säädöksiä ja lakeja. Tutustu laitteen käyttöä koskeviin rajoituksiin ja määräyksiin sekä myös mahdollisiin uhkisiin.
- **Varoitus!** Irrota lämmitin kaasunsyötöstä ennen kuin suoritat huoltotoimenpiteitä.
- Pidä lämmitin hyvässä käyttökunnossa (käytä vain valtuutettuja huoltoliikkeitä).
- Vaihda tai korjaa vahingoittuneet osat. Käytä ainoastaan alkuperäisiä osia. Hyväksymättömät osat voivat olla vaarallisia, ja niiden käyttö johtaa takuun raukeamiseen.
- **Varoitus!** Pidä kaikki laitteen suojukset ja kiinnitysosat paikoillaan, kunnolla kiinnitettynä ja hyvässä kunnossa. Tarkista osat säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos joku osa laitteesta vaurioituu, se tulee korjata tai vaihtaa ennen kuin lämmitintä käytetään seuraavan kerran.
- Pidä lämmitin puhtaana, jolloin se toimii hyvin ja turvallisesti.
- Varmista, että nestekaasusäiliö on tukevasti pystyasennossa, ennen kuin sytytät lämmittimen. ÄLÄ käytä jos kaasupullo on missään muussa asennossa, kuin pystyssä.
- Älä käytä minkään muun polttoaineen kuin nestekaasun kanssa.
- Varmista, ettei lähistöllä (2m lämmittimestä) ole mitään syttyviä tai palavia materiaaleja, ja ettei lämmittimen lähellä (>500mm) ole mitään pintoja, esim. seinä tai muita.
- Älä käytä lämmitintä tiloissa, joissa säilytetään syttyviä nesteitä, kuiva-aineita tai kaasuja, kuten maaleja, liuottimia tm.
- Pidä kaasuletku etäällä lämmöstä, öljystä ja terävistä esineistä. Tarkista säännöllisesti letku kulumien ja varalta, ja varmista liitoksien pitävyys.
- ÄLÄ siirrä lämmitintä, kun se on päällä.
- ÄLÄ käytä lämmitintä mihinkään muuhun kuin sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

- ÄLÄ käytä lämmitintä jos havaitset vahingoittuneita tai puuttuvia osia, koska tämä voi aiheuttaa vikoja ja/tai henkilövahinkoja.
- ÄLÄ tee lämmittimeen säätöjä tai muutoksia omin päin.
- ÄLÄ anna kokemattomien henkilöiden käyttää lämmitintä.
- ÄLÄ käytä lämmitintä, jos olet väsynyt tai alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Kun lämmitin ei ole käytössä, irrota se kaasusäiliöstä ja varastoi turvalliseen, kuivaan tilaan, lasten ulottumattomiin.
- Kaasuvuodon tapahtuessa sulje kaasupullon venttiili, sammuta liekki ja sijoita laite hyvin ilmastoituun tilaan, mieluiten ulkoilmaan, etäälle lämmönlähteistä (mukaan lukien voimakas auringonpaiste). Korjaa vuodon aiheuttaja. Jos vuotoa esiintyy alituisesti, vie laite valtuutettuun huolto- tai korjausliikkeeseen.
- VAARA! Jos polttimen liekki ei sammuu, vaikka säiliön venttiili on suljettu ÄLÄ yritä poistaa poltinta ja/tai säädintä säiliöstä. Ota yhteyttä kaasuntoimittajaasi välittömästi.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta yksin.
- Käytön jälkeen, irrota kaasusäiliö ja säilytä säiliö ja laite erillään.

2. TUOTETIEDOT

Keraamilaatta-lämmitin. Kahvallinen teräsputkijalusta. Lämpöteho 9,2 – 17 Btu/tunti. DVGW hyväksytty. Kaasusäiliö ei sisälly.

Polttoaine.....nestekaasu

Teho.....15700 BTU/tunti

Polttoaineen kulutus.....0,34 kg/tunti

3. SISÄLTÖ

3.1 Sisältö

Tarkista, että alla olevat löytyvät paketista. Jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneita, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Sisältö:

- Lämmittimen jalusta ja kiinnityspultit
- Lämmitin

4. ASENNUS

4.1 Asennus

- Kiinnitä jalusta lämmittimeen käyttäen 2 mukana tulevaa pulttia.
- Kiinnitä lämmitin kaasupulloon CE-hyväksytyllä kaasuletkulla, jossa on soveltuvat liittimet ja matalapainesäädin.
- Avaa kaasupullon venttiili ja tarkista käyttäen saippuavettä, etteivät liitokset vuoda.

5. KÄYTTÖ

Varoitus! Varmista, että olet lukenut, ymmärtänyt ja soveltanut kaikkia osion 1. turvallisuusohjeita.

5.1 Lämmittimen sijainti

Älä käytä lämmitintä paikassa, jossa on syttyviä nesteitä, kuiva-aineita tai kaasuja kuten maaleja, liuottimia yms. Varmista, ettei lähistöllä (2m lämmittimestä) ole mitään syttyviä tai palavia materiaaleja, ja ettei lämmittimen lähellä (>500mm) ole mitään pintoja, esim. seiniä tai muita. Varmista aina, että lämmitin on suunnattu pois päin kaasupullosta.

5.2. Lämmittimen sytyttäminen

Avaa kaasupullon venttiili.

Työnnä lämmittimen säätönappi alas ja käännä sitä vastapäivään keskustaan (täyteen) asentoon ja pidä sitä alaspainettuna.

Muutaman sekunnin kuluttua käännä liekkiä ylös polttimen alareunaan.

Kun kaasua on syttynyt pidä nappia alhaalla vielä 20 sek ajan, käännä sitten säätönappia jälleen vastapäivään vähentääksesi lämmöntuottoa haluamallesi tasolle.

5.3 Lämmittimen sammuttaminen

Käännä lämmittimen säätönappia myötäpäivään täyteen asentoon, paina sitten nappi alas ja jatka myötäpäivään kääntämistä kohti OFF-asentoon.

Sulje kaasupullon venttiili.

5.4 Kaasupullon vaihtaminen

Varmista, että pullon venttiili on suljettu ja irrota sitten säädin.

Kiinnitä säädin uuteen kaasupulloon. Tarkista kaasuvuodot.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina