

DM7509 Digitaalinen langaton lämpömittari

Käyttäjän opas

Toiminnot:

Kolme toimintoa: IN/OUT/° C/° F, MAX/MIN,CH

Mukavuusindikaattori

1. Sisä-/ulkolämpötila ja kosteus (Ulkolämpötilan mittausalue on -40 - +60 °C, sisälämpötilan mittausalue on 0 -+50 °C)

C/F valinta

Käynnistys:

Aseta 2kpl AAA paristoa kelloon ja 2kpl AA paristoa tunnistimeen. Kello alkaa automaattisesti havaita ulkolämpötilaa, ja ulkovastaanoton merkkivalo vilkkuu, kello etsii itsensä jokaisella kanavalla 3 minuutin kuluessa

Avaintoiminnot:

Paina IN/OUT/° C/° F tarkistaaksesi ulkolämpötilan ja -kosteuden

Pidä IN/OUT/° näppäintä alhaalla vaihtaaksesi yksikköä C/° F

Paina MAX/MIN tarkistaaksesi max/min tilastot

Pidä pohjassa MAX/MIN näppäintä poistaaksesi tiedot, kun olet max/min tilastoissa

Paina CH vaihtaaksesi kanavaa 1-2-3

Pidä pohjassa CH näppäintä lämpötilan rekisteröimiseksi

RF ulkolämpötilan vastaanotto

- ① Laite vastaanottaa RF433 3 minuutin ajan automaattisesti, silloin kun sääasemaan on asennettu paristo.
Automaattisessa vastaanottotilassa, asenna 2kpl AA paristoa ulkosensoriin ja säädä vastaava kanava
- ② Paina **CH** voi selata näytön 3 kanavan lämpötila tietoja
Paina "**CH**" 2 sekunnin ajan poistaaksesi nykyisen kanavan rekisterin ja aloita uusien lämpötilatietojen vastaanotto.
- ③ Kun rekisteröity CH lämpötila ei ole vastaanottanut vastaavaa ID-koodia 60 minuuttiin, CH näytöllä näkyy "--.-" ja "--"
- ④ Jos lämpötilaa ei ole saanut mitattua, se näkyy uudelleen sitten, kun uutta dataa on vastaanotettu.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina