

kytkentäohje taka-akseli.txt

KytKentäohje sähköiseen akseliin.

- 1.Kytke moottorista tulevat 3-johdinta kytkentärasiaan
- 2.Kytke moottorista tuleva 5-napainen liitin säätimen vastaavaan 5-napaiseen liittimeen.
- 3.Kytke akuista 24V jännite kytkentärimaan sekä säätimen + ja - virta
- 4.Kytke kaasukahvasta tulevat 3-johtoa säätimen 3-osaiseen liittimeen vihreä - vihreä valkoiseen, musta - mustaan sekä punainen - pinkkiin.
- 5.Kytke pakkijohdon 2-keltaista säätimen 2-napaiseen harmaaseen ja mustaan johtoon.
- 6.Kytke kaasukahvan 3 osainen nopeuden rajoitin, valkea - mustaan, sininen - violettiin ja ruskea - keltaiseen.
- 7.Kytke säätimen punaiseen johtoon 24V jännite esim virtalukon kautta.