

Digitaalilämpömittari 3901

Käyttäjän opas

Ajan asetus

- 1/. Paina lyhyesti RESET näppäintä
- 2.Järjestys: 24/12hr-Tunti-Minuutti-Vuosi-kuukausi-päivämäärä-C/F-Jäätymispistehälytys
- 3/Paina MAX/MIN tai C/F painiketta säätääksesi asetusta

Huomaa:

Asetettu aika vahvistetaan myös, jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin.

Hälytyksen asetus

- 1/. Siirry hälytystilaan painamalla RESET painiketta
- 2.Hälytystilassa, pidä RESET-painiketta painettuna, pääset asettamaan asetuksia (tunti-minuutti)
- 3/Paina MAX/MIN tai C/F painiketta säätääksesi asetusta
- 4.Hälytystilan aikana, paina MAX/MIN kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä

Lämpötila Min/max

- 1/. Paina MIN/MAX näppäintä, jolloin saat näkyviin korkeimman mitatun lämpötilan.
- 2/. Paina MIN/MAX näppäintä uudelleen saadaksesi näkyviin alhaisimman mitatun lämpötilan.
- 3/. Paina MIN/MAX näppäintä uudelleen palataksesi nykyisen lämpötilan näyttöön.

Huom:

- A. jos MIN/MAX näppäintä ei paineta 5 sekuntiin, näyttö palautuu automaattisesti nykyiseen lämpötilaan
- B. Tallennettu minimi- ja maksimilämpötila poistetaan joka päivä klo 0:00 ja mittaus alkaa uudelleen

Paina C/F muuttaaksesi lämpötilayksikköä

Ominaisuudet

Sisäilman lämpötila-alue: 0 °C - +50 °C
Ulkoilman lämpötila-alue: -40°C - +60°C
Lämpötilan tarkkuus: +/- 2°C

Maahantuojaja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina