

## DIGITAALI LÄMPÖMITTARI LANGATON DM6111 KÄYTTÖOPAS

### Toiminnot:


1. Kellonaika,päivä,kuukausi
1. Sisä- ja ulkolämpötila (Ulkolämpötilan mittausalue on -40 - +60 °C, sisälämpötilan mittausalue on 0 -+50 °C)
2. Viikopäivät 5 kielellä  
(englanti,italia,ranska,saksa,espanja)
3. Kaksoishälytys
4. Torkkutoiminto
5. 12/24 tuntien valinta
6. Vuosialue :2000~2099
7. C/F valinta

### Paristot

- 1.Avaa paristokotelo ja aseta 2XAA paristoa laitteeseen.
- 2.Kun vaihdat paristoja, irrota ensin vanhat paristot laitteesta. Aseta uudet paristot,tyyppiä LR06,paristokoteloon.Tarkista oikeat napaisuudet, jotka on merkitty koteloon.
- 3.Sulje paristokotelo.

### Tukiaseman käynnistäminen

Paristojen asettamisen jälkeen, näyttö vilkkuu lyhyesti ja näyttää kaikki näyttöelementit.

- 1.Ulkolämpötila-kentässä näkyy vastaanottosymbolin kuvake , joka ilmaisee, että tukiasema etsii ulkoisen anturin signaalia.
- 2.Jos ulkoilman lämpötilaa ei näyt 3 minuutin kuluessa, tukiasema lopettaa hakemisen, vastaanottosymbolin kuvake häviää ja ulkolämpötila näyttää --.°C
- 3.Todennäköisin syy siihen ettei signaalia voida vastaanottaa, johtuu rakenteellisista tekijöistä, kuten betoniseinistä, tiivistä tiiliseinistä tai sitten yksiköiden välinen etäisyys on liian pitkä. Kun ulkoiselle anturille löytyy parempi sijainti, vastaanotto pitää käynnistää uudelleen.

### Avaintoiminnot:

Paina ALM tarkistaaksesi ALM 1-ALM2

Paina SET/RESET kytkeäksesi on/off

Paina SELECT tarkistaaksesi MAX/MIN lämpötilan

Pidä SELECT pohjassa päästäksesi valitsemaan C/F

### Kellonajan asetus

1. Paina **CLOCK** näppäintä 3 sekunnin ajan
- 2.Asetusvalikko vilkkuu
3. Järjestys: 12/24tunti-kieli-tunti-minuutti-sekunti-vuosi-kuukausi-päiväys
- 4.Paina SET/RESET säätäksesi asetusta

### Hälytyksen asetus

- 1.Paina **ALARM** päästäksesi asetuksiin (AL1-AL2)
- 2.Hälytystilassa, pidä **ALARM** näppäintä pohjassa

3. Säädä asetuksia painamalla **SET/RESET** näppäintä.

4. Kun hälytysääni kuuluu, paina **Z/REGISTER** painiketta keskeyttääksesi hälytyksen.

Hälytys toistuu 5 minuutin kuluttua.

5. Paina mitä tahansa painiketta sammuttaaksesi hälytyksen.

### **Hävitys**

Paristot: paristot ovat vaarallisia jätteitä. Kuluttajien tulee hävittää paristot asianmukaisesti ja toimittaa ne nimettyihin keräämispisteisiin.

Sääasema: Käytöstä poistettu laite tulee hävittää asianmukaisesti. Sitä ei tule hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja voit kysyä jälleenmyyjältäsi tai paikallisilta viranomaisilta.

Pakkaus: vie pakkausmateriaali sille osoitettuun kierrätyspisteeseen.

Maahantuojaja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina