

Käyttöohjeet

Laita mittariin 1XAAA paristo, tuntiasetus 12hr alkaa välkkyä,

paina SET näppäintä vaihtaaksesi kellonasetuksen 12/24hr välillä.

Paina DOWN näppäintä asettaaksesi oikean kellonajan, lukitse valinta

SET näppäimellä.

Paina sitten DOWN näppäintä ja valitse lämpötilayksikkö C/F, lukitse

valinta SET näppäimellä.

Normaalissa näyttötilassa, paina SET näppäintä tarkistaaksesi MAX/MIN

lämpötilan.

Paina UP näppäintä kytkeäksesi pakkasvaroituksen päälle/pois.

Tuotetiedot

Sisälämpötilan vaihtelualue: 0 °C - +50 °C

Ulkolämpötilan vaihtelualue: -40°C - +60°C

Lämpötilan tarkkuus: +/- 2 °C

Maahantuojaja: Oy Scandic Trading House Ltd Valmistusmaa: Kiina
