



**+ - V K S**

1. Kytke säätimeen moottorista tulevat johdot (rengasliittimillä) (3) vihreä, (4) keltainen ja (5) sininen.

2. Kytke säätimen ja moottorin välinen hall-anturin 5 napainen liitin yhteen

3. Kytke kaasukahvan vihreä johto säätimen vihreä-valkoiseen.

4. Kytke kaasukahvan musta johto säätimen musta-valkoiseen.

5. Kytke kaasukahvan punainen johto säätimen kelta-punaiseen.

6. Kytke akuilta säätimelle 48V päävirta + (1) napaan.

7. Kytke akuilta säätimelle - virta (2) napaan.

8. Kytke säätimen puna-valkoiseen yksittäiseen johon +48V jännite tällä säädin "käynnistyy" esim virtalukon kautta.