

Underhåll

Försök inte öppna eller reparera kontrollenheten, nåtsladden eller filten. Den måste servas av en kvalificerad person.

Inspektera filten ofta med avseende på slitage eller skada. Om skada/slitage påträffas får filten inte användas. Rådgör med en specialist.

Felkod	Orsak	Lösning
C	Kontrollenheten har placerats under eller inuti filten och den har överhettats. Som en säkerhetsåtgärd har den elektriska filtkontrollen stängts av.	Stäng av styrenheten, koppla ur den elektriska filten. Lågg den helt platt och låt den svalna.
E	Filtten har använts ihopfällid eller skrynklig och den har överhettats. Som en säkerhetsåtgärd har den elektriska filtkontrollen stängts av.	
P	Kontrollenheten eller kontakten är inte korrekt ansluten.	Se till att kontrollenheten och / eller kontakten är ordentligt anslutna.

Specifikationer

Produkt	Elektrisk överfåt
Artikelnummer	PEBL150CGY
Dimensioner (l x b)	200 x 180 cm
Inspänning	220–240 V ~ 50 Hz
Effekt	110- 120Watt
Temperaturinställningsområde	25 °C–50 °C = 5 °C
Material	Korallfleece

FI Pika-aloitusopas PEBL150CGY

 **Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/PEBL150CGY**

Käyttöarkoituus

Tuote on tarkoitettu ainoastaan sähköpeltoksi sisäkäyttöön. Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Osaluettelo [Kuva A]

- | | |
|--|---|
| 1 Tulppa | 8 Lämpötila-kuvake |
| 2 Lukituskieleke | 9 Aika-kuvake |
| 3 Virtaliitäntä | 10 Ajan ilmaisin |
| 4 Temperature-painike | 11 Lämpötilan ilmaisin |
| 5 Time-painike | 12 Virtakytkin |
| 6 High-painike | 13 Säädin PS7G-H/L |
| 7 Peitto | |

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Varmista ennen käyttöä, että tiedät, kuinka tuote toimii ja kuinka sitä käytetään.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen laite välittömästi.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Irrota tuote sähköpistorasiasta ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Käytä vain peittona.
- Käytä aina jännitettä (vain AC), joka on merkitty tyyppikilpeen.
- Käytä vain tyyppikilpeen merkityn tyyppistä säädintä.
- Kytke säädin aina pois päältä ennen kuin asetat tai irrotat virtaliittimen.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön sairaaloissa.
- Älä käytä yhdessä muun lämmityslaitteen kanssa.
- Kun peittoa käytetään, varmista, että peitto ja virtajohto eivät jää jumiin.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät tunne lämpöä, eivätkä muut heikossa kunnossa olevat, jotka eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta, sillä he eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu pienten, yli 3-vuotaiden lasten käyttöön, ellei vanhempi tai muu huoltaja ole tehnyt esiasetuksia tai ellei lasta ole asianmukaisesti ohjeistettu säätimien turvallisessa käytössä.
- Tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat.

Säätimen liittäminen ja irrottaminen [Kuvat B ja C]

Liitä säädin [Kuva B]

- Nosta lukituskieleketä 2.
- Työnnä virtaliitin 1 virtaliitäntään 3.

Irrota säädin [Kuva C]

VARMISTA, ettei säätimen 12 virtakytkin 12 on kytketty pois päältä asentoon Off.

- Nosta lukituskieleketä 2.
- Vedä virtaliitin 1 ulos virtaliitännästä 3.

ÄLÄ vedä säätimen 13 johdosta. Älä yritä vetää virtaliitintä 1 pois nostamatta lukituskieleketä 2.

Esilämmitys ja käyttö

ÄLÄ käytä, jos peitto on kostea tai märkä.

- 1 Esilämmitä 30-60 minuuttia ennen käyttöä.

- Liitä säädin.
- Kytke virtajohto pistorasiaan.
- VARMISTA**, ettei kukaan pääse kompastumaan virtajohtoon.
- Kytke virtakytkin 12 päälle asentoon On.
- Paina High-painiketta 5 asettaaksesi korkean lämpötilan 'H'.
- 11 Tunnin kuluttua korkea lämpötila vaihtuu automaattisesti alhaiselle lämpötilalle ('L').
- Paina Temperature-painiketta 4 asettaaksesi lämpötilan. Valitse L, 1–7 tai H.
- Paina Time-painiketta 5 valitaksesi kokonaiskäyttöajan. Valitse 1–9 tuntia.
- VARMISTA** Jos saatat nukahtaa tai käytät peittoa pitkän aikaa, aseta 'L' tai 1 ylikuumenemisen välttämiseksi.

Käytön jälkeen

- Kun lopetat peiton käytön, kytke virtakytkin 12 pois päältä asentoon Off.
- Irrota virtaliitin 1 virtaliitännästä 3.
- Irrota virtajohto pistorasiasta.









Jos haluat asettaa peiton säilytykseen pitkäksi aikaa, toista vaiheet 1–3.

- Anna peiton jäähtyä. Varmista, että se on kuiva.
- VARMISTA** Anna sen kuivua luonnostaan. Älä silitä tai kuivaa auringossa.
- Taittele peitto hellävaroen ja aseta se takaisin pakkaus pussiin.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
- ÄLÄ** aseta mitään peiton päälle.

Puhdistus ja hoito

Puhdistus

- Irrota säädin peitosta ja verkkovirrasta ennen peiton puhdistusta ja kun peittoa ei käytetä.
- Älä käytä tuotteen puhdistuksessa voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ammoniakkia, happoja tai asetonia.
- Älä upota säädintä veteen äläkä anna sen kastua.
- Älä väännä peittoa kuivaksi.
- Anna peiton kuivua luonnostaan. Älä kuivaa peittoa auringossa, älä käytä sen kuivaamiseen hiustenkuivaajaa tai muuta vastaavaa laitetta äläkä kytke sitä verkkovirtaan sen kuivaamiseksi.
- Älä käytä koinsuoja-aineita.

	Lue ohjeet ennen käyttöä.		Ei tarkoitettu pikkulasten (0–3 vuotta) käyttöön.		Älä silitä.
	Älä kiinnitä hakaneuloja.		Älä valkaise.		Älä kuivapese.
	Älä käytä taiteltuna tai rystistettynä.		Älä kuivaa kuivausrummussa.		Korkein pesulämpötila 40 °C.

Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Vältä hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

Puhdista peitto pyyhkimällä sitä käsin pehmeällä kostealla liinalla, joka on kostutettu erittäin mietoon pesuaineeseen. Pese peitto korkeintaan 40 °C:n lämpötilassa. Anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä tai varastointia. Kun olet puhdistanut peiton, ripusta se pyykkinarulle kuivumaan.

- Älä kiinnitä peittoa pyykkipojilla.
- Peiton voi pestä pesukoneessa; käsin pyyhkiminen kuitenkin pidentää sen käyttöikää. Jos haluat pestä peiton pesukoneessa, irrota säädin, laita peitto suureen pesupussiin ja sulje se. Lisää pieni määrä pesuainetta ja valitse hienopesuohjelma, jonka lämpötila on korkeintaan 40 °C. Kun ohjelma on päättynyt, ota peitto pois pesupussista ja ripusta se pyykkinarulle kuivumaan.
- Älä kiinnitä peittoa pyykkipojilla.

Huolto

Älä yritä avata tai korjata säädintä, virtajohtoa tai peittoa. Pätevän henkilöstön on huollettava ne. Tutki peitto säännöllisesti sen varalta, ettei siinä ole merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Jos havaitset merkkejä vaurioista tai kulumisesta, älä käytä peittoa, vaan kysy neuvoa asiantuntijalta.

Virhekoodi	Syy	Ratkaisu
C	Ohjain on sijoitettu huovan alle tai sisälle ja se on ylikuumentunut. Turvallisuusyistä sähköhuopaohjain on sammunut.	Kytke ohjain pois päältä, irrota sähköhuopa pistorasiasta, aseta se täysin tasaiseksi ja anna jäähtyä.
E	Huopa on käytetty taiteltuna tai rypistyneenä ja se on ylikuumentunut. Turvallisuusyistä sähköhuopaohjain on sammunut.	
P	Ohjainta tai liittintä ei ole kytketty oikein.	Varmista, että ohjain ja / tai liittin on kytketty oikein.

Tekniset tiedot

Tuote	Sähköpeitto
Tuoteno	PEBL150CGY
Mitat (p x l)	200 x 180 cm
Tulojännite	220–240 V ~ 50 Hz
Sähköteho	110–120 W
Lämpötilan asetusalue	25 °C – 50 °C ± 5 °C
Materiali	Koralli-fleece