

Installera appen Nedis SmartLife

i Funktioner och detaljer för appen Nedis SmartLife kan förändras något på grund av fortlöpande utveckling och uppgraderingar av appen. De specifika funktionerna och detaljerna för appen gäller för den faktiska versionen.

1. Ladda ner appen Nedis SmartLife för Android eller iOS till din telefon via Google Play eller Apple App Store.
2. Öppna appen Nedis SmartLife på din telefon.
3. Skapa ett konto med ditt mobiltelefonnummer eller din E-postadress och tryck på Continue.
4. Du kommer att erhålla en verifieringskod på din mobiltelefon eller E-postadress.
5. Skriv in den mottagna verifieringskoden.
6. Skapa ett lösenord och tryck på Done.
7. Tryck på Add Home för att skapa ett SmartLife Home.
8. Ställ in din ort, välj det rum du önskar ansluta med och tryck på Done.

Att lägga till produkten i appen SmartLife (bild D)

1. Slå på produkten.
2. Vidrör + på Nedis SmartLife-appen.
3. Välj den typ av enhet du önskar lägga till från listan.
4. Tryck på och håll Wi-Fi-knappen **A3** intryckt i 3 sekunder.
5. **A3** blinkar för att indikera att ihopkopplingsläget är aktivt.
6. Följ anvisningarna i Nedis SmartLife-appen.
- i** Säkerställ att du ansluter produkten till ett 2,4 GHz WiFi-nätverk.
7. Ge produkten ett nytt namn när den hittats och lagts till.
8. Efter bekräftelsen kan du kontrollera produkten med din smarttelefon.

Ta bort skyddsremсор

i Roboten är skyddad med två skyddsremсор som måste tas bort före användning.

1. Dra av de två skyddsremсорna från båda sidorna av **A1**.
Produkten är nu klar för användning.

Placera sidoborstarna (bild E)

1. Placera omsorgsfullt **A1** upp och ned på ett mjukt underlag.
2. Placera **A14**.
- i** **A14** indikeras med L- och R-märken. Säkerställ att markeringen på sidoborstarna överensstämmer med **A1**.

Att ladda produkten

- !** Se till att avlägsna alla lösa och ömtåliga objekt, kablar, ledningar och sladdar från golvet för att undvika att de skadas av produkten.
 - !** Ta bort torksatsen **A22** från **A1** innan du återför roboten till **A17**, i syfte att säkerställa säker laddning och undvika att en fuktig torkduk **C4** skadar golvet.
 - !** Om LED-laddningsindikatorn **A16** inte släcks efter en rimlig tid under vilken batteriet bör vara fulladdat kan batteriet ha en läckström. Byt då till ett nytt batteri.
 - !** När det anslutna batteriet är fulladdat kommer strömmen att sänkas för att förhindra överladdning och gasutveckling. Detta tillåter att batteriet kan vara anslutet till laddaren under en längre tid utan att batteriet skadas.
 - !** Vi rekommenderar dock att koppla bort laddaren när batteriet är fulladdat.
 - !** Den automatiska spännings- och strömstyrningen håller alltid det anslutna batteriet fulladdat.
 - !** Produkten levereras med ett delvis laddat batteri. För att erhålla optimal livslängd för batteriet, ladda batteriet fullt före första användningen.
 - !** Du kan inte stänga av roboten eller ställa den i viloläge medan den laddas.
1. Tryck på omladdningsknappen **A5** för att återföra roboten till **A17**.

A16 blinkar och indikerar att roboten laddas.

A16 lyser med fast sken efter avslutad laddning.

- i** Laddningstiden är cirka 6,5 timmar.
- i** Roboten måste laddas till minst 20 % för att påbörja planerad städning.
- i** När batteriet börjar ta slut, återgår roboten automatiskt till **A17** för laddning.
- i** När roboten har laddats om, återgår roboten automatiskt till punkten där den lämnades för att fortsätta rengöringen.
- i** Om roboten inte lyckas återgå till **A17**, återgår roboten automatiskt till startpunkten.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkras som tillverkare att produkten WIFIVCL001CBK från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från: nedis.sv/WIFIVCL001CBK#support

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:

Webbplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

FI

Pika-aloitusopas

Wi-Fi Smart Laser -robotti-imuri

WIFIVCL001CBK



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/wifivcl001cbk

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu puhdistamaan monenlaisia lattiamateriaaleja, kuten mattoja ja laminaatti- ja laattalattioita. Tätä tuotetta voi käyttää tuotteen painikkeilla sekä ilmaisen Nedis SmartLife -sovelluksen kautta, jonka voit ladata mobiililaitteellesi. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain alkuperäisten lisävarusteiden kanssa. Tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi paikoissa, joissa kosteus on erittäin suuri, kuten kylpyhuoneissa. Kosteissa ympäristöissä puhallin voi vaurioitua, mikä vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Tätä tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten taukotiiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maataloissa, hotelleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoitusympäristöissä asiakkaiden käytössä ja/tai aamiaismajoitustyyppisissä majoitustiloissa. Tuotetta käyttäköseen ei tarvitse olla ammattilainen. Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote	Wi-Fi Smart Laser -robotti-imuri
Tuotenumero	WIFIVCL001CBK
Mitat (p x l x k)	330 x 330 x 96 mm
Paino	2,7 kg
Ottoteho	19 VDC ; 0,6 A
Jännite	14,8 V
Enimmäisteho	30 W
Melutaso	≤ 65 dB
Suodatintyyppi	HEPA-suodatin
Akku	3000 mAh litiumioniakku
Käyttöaika	Enintään 2,5 tuntia
Latausaika	Enintään 6,5 tuntia
Käyttölämpötila	0 - 40 °C
Imuteho	2000 Pa
Lattiasuulake	Mootoroitu suulake
Roskasäiliön tilavuus	600 ml
Vesisäiliön tilavuus	350 ml

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Robotti-imuri | 12 Latausliitännät |
| 2 Laseretäisyysanturi | 13 Monisuuntainen pyörä |
| 3 WiFi-painike | 14 Sivuharjat |
| 4 Virtapainike | 15 Puhdistustyökalu |
| 5 Latauspainike | 16 Latauksen LED-merkkivalo |
| 6 Monisuuntainen anturi | 17 Latausasema |
| 7 Puskuri | 18 Virtaliitäntä |
| 8 Rullaharjan suojus | 19 Latausliitännät |
| 9 Rullaharja | 20 Sähköjohto |
| 10 Pyörät | 21 Imurointisarja |
| 11 Reuna-anturit | 22 Moppisarja |

Imurointisarja (kuva B)

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1 HEPA-suodatin | 4 Roskasäiliö |
| 2 Ensisijainen suodatin | 5 Roskasäiliön kansi |
| 3 Roskasäiliön lukituspainike | 6 Roskasäiliön suojus |


Moppisarja (kuva C)



- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1 Kumikansi | 3 Vesisäiliö |
| 2 Vesisäiliön lukituspainike | 4 Moppikangas |

Erilaiset puhdistussarjat erilaisiin tarkoituksiin

- Imurointisarja (kuva B): mattojen sekä laminaatti- ja laattalattioiden kuivapuhdistukseen.
- Moppisarja (kuva C): laminaatti- ja laattalattioiden moppaukseen.

Painikkeiden kuvaus

Symboli	Kuvaus	Toiminnot
	Virtapainike A 4	<p>Paina virtapainiketta A 4 3 sekuntia kytkeäksesi robotin päälle tai pois.</p> <p>Paina virtapainiketta A 4 aloittaaksesi puhdistuksen.</p> <p>Paina virtapainiketta A 4 keskeyttääksesi robotti-imurin A 1 toiminnan.</p>

	Latauspainike A 5	Paina A 5 palauttaaksesi robotti-imurin A 1 latausasemaan A 17 .
	WiFi-painike A 3	<p>Paina A 3 3 sekuntia siirtyäksesi pikayhteystilaan (EZ-tilaan).</p> <p>Paina A 3 6 sekuntia siirtyäksesi langattoman lähiverkon laiteparin muodostustilaan (AP-tilaan).</p>

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Tarkista ennen lataamista, että sähköverkon jännite vastaa tuotetta.
- Lataa tuotetta vain, jos sen pistoke sopii pistorasiaan. Älä käytä virtasovittimia. Älä vaihda pistoketta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
- Älä lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Älä kytke tai irrota virtajohtoa märin käsin.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
- Tätä tuotetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysisen, aistinvaraisen tai henkisen toimintakyvyn heikkeneminen tai kokemuksen tai tiedon puute estää heitä käyttämästä tuotetta turvallisesti ilman valvontaa tai ohjeistusta.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Älä upota tuotetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä tuotetta veden tai muiden nesteiden keräämiseen.
- Mikäli paristo vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Tuote toimitetaan akku osittain ladattuna. Jotta akun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, lataa se täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käytä vain erityisesti laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettua laturia; älä mitään muuta laturia.
- Laturin saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Lopeta lataaminen, jos tuote lämpenee liikaa.
- Tuotteen saa kytkeä ainoastaan tuotteessa olevaa merkintää vastaavaan jännitteeseen.
- Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat poissa aukoista ja liikkuvista osista.
- Pidä tuote loitolla lämmönlähteistä. Älä aseta tuotetta kuumille pinnoille tai lähelle avotulta.
- Älä anna virtajohdon osua kuumiin pintoihin.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
- Älä vedä virtajohtoa terävien reunojen yli.
- Älä istu tuotteen päällä.
- Huolehdi siitä, että lattialla ei ole särkyviä irtoesineitä, kaapeleita ja johtoja, jotta tuote ei vaurioita niitä.

- Älä laita paikkaan, jossa se voi helposti pudota.
- Tarkista, että virtajohto on kunnolla kytketty tuotteeseen ja pistorasiaan.
- Kerro muille kotitalouden jäsenille, kun tuote on käytössä, jotta he tietävät varoa robotti-imuria.
- Älä ylitä tuotteen korkeinta sallittua käyttölämpötilaa.
- Älä imuroi syttyviä tai palavia materiaaleja (syttysnesteitä, bensiiniä jne.) äläkä käytä, kun lähistöllä on räjähtäviä nesteitä tai höyryä.
- Älä imuroi myrkyllisiä aineita (kloorivalkaisuainetta, ammoniakkaa, viemärinpuhdistusainetta jne.).
- Älä imuroi kuumia hiiliä, savukkeita, tulitikkuja tai kuumia savuavia tai palavia esineitä.
- Älä käytä suljetussa tilassa, joka on täynnä öljypohjaisten maalien, maalin ohenteiden, koinsuoja-aineiden, tulenaran pölyn tai muiden räjähtävien tai myrkyllisten höyryjen aiheuttamia höyryjä.
- Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä, kuten lasiviiloja, ruuveja, kolikoita jne.
- Älä laita mitään esineitä aukkoihin. Älä käytä laitetta mikään aukko tukittuna.
- Älä irrota tuotetta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Älä sulje luukkua virtajohdosta.
- Älä käytä ilman, että suodattimet ovat paikoillaan.
- Älä avaa akkuyksikköä tai moottoria. Niiden sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Älä käytä tuotetta voimakkaasti heijastavassa ympäristössä, esimerkiksi paikassa, joka on alttiina suoralle auringonvalolle tai jossa on peilejä.

Tuotteessa olevien turvallisuussymbolien selitykset

Symboli	Kuvaus
	Ilmoitus siitä, ettei tuotetta saa käyttää kylpyammeissa, suihkussa eikä vedellä täytetyssä altaassa.

Latausaseman asentaminen

- ⚠ Älä käytä tuotetta voimakkaasti heijastavassa ympäristössä, esimerkiksi paikassa, joka on alttiina suoralle auringonvalolle tai jossa on peilejä.
- ⚠ Pidä latausaseman **A17** edessä tyhjää tilaa 1,5 metriä ja sen vasemmalla **A17** ja oikealla sivulla 0,5 metriä.
- 1. Aseta **A17** vakaalle ja tasaiselle alustalle, seinää tai muuta kiinteää esinettä vasten niin, että se pysyy tukevasti paikallaan.
- ℹ Huolehdi, että robotti-imurilla **A1** on vapaa reitti palata latausasemaan puhdistuksen päätyttyä.
- 2. Kytke virtajohto **A20** virtaporttiin **A18**.
- 3. Kytke johdon **A20** toinen pää pistorasiaan.

Nedis SmartLife-sovelluksen asentaminen

- ℹ Nedis SmartLife -sovelluksen toiminnot ja tiedot voivat muuttua hieman sovelluksen jatkuvan kehittämisen ja päivitysten vuoksi. Sovelluksen erityiset toiminnot ja tiedot riippuvat todellisesta versiosta.
- 1. Lataa Nedis SmartLife -sovellus Androidille tai iOS:lle puhelimesi Google Playn tai Apple App Storen kautta.
- 2. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimesi.
- 3. Luo tili matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi ja paina Jatka.
- 4. Saat vahvistuskoodin matkapuhelimeesi tai sähköpostiosoitteeseesi.
- 5. Syötä saamasi vahvistuskoodi.
- 6. Luo salasana ja paina Valmis.

7. Paina Lisää koti luodaksesi SmartLife-kodin.
8. Määritä sijaintisi, valitse huoneet, jotka haluat liittää, ja paina Valmis.

Tuotteen lisääminen SmartLife-sovellukseen (kuva D)

1. Kytke tuotteen virta päälle.
2. Napauta + Nedis SmartLife -sovelluksesta.
3. Valitse luettelosta laitetyyppi, jonka haluat lisätä.
4. Paina WiFi-painiketta **A3** 3 sekuntia.
5. Latauspainike **A3** alkaa vilkkua sen merkiksi, että laiteparin muodostustila on aktiivinen.
6. Noudata Nedis SmartLife -sovelluksessa annettuja ohjeita.
- ℹ Varmista, että tuote on kytketty 2,4 GHz:n WiFi-verkkoon.
7. Kun tuote on löydetty ja lisätty, anna sille uusi nimi.
8. Kun olet vahvistanut tiedot, voit ohjata tuotetta älypuhelimellasi.

Poista suojaliuskat.

- ℹ Robotti-imurissa on kaksi suojaliuskaa, jotka on poistettava ennen käyttöä.
- 1. Vedä suojaliuskat pois robotti-imurin **A1** molemmilta puolilta. Tuote on nyt käyttövalmis.

Sivuharjojen asettaminen (kuva E)

1. Aseta robotti-imuri **A1** varovasti ylösalaisin pehmeälle alustalle.
2. Aseta sivuharjat **A14**.
- ℹ Sivuharjoihin **A14** on merkitty L (vasen) ja R (oikea). Varmista, että sivuharjan merkintä vastaa robotti-imurissa **A1** olevaa merkintää.

Tuotteen lataaminen

- ⚠ Huolehdi siitä, että lattialla ei ole särkyviä irtoesineitä, kaapeleita ja johtoja, jotta tuote ei vaurioita niitä.
 - ⚠ Irrota moppisarja **A22** robotti-imurista **A1** ennen robotti-imurin palaamista latausasemaan **A17**, jotta lataus olisi turvallista ja jotta kostea moppikangas **C4** ei vahingoittaisi lattiaa.
 - ⚠ Jos latauksen LED-merkkivalo **A16** ei sammu kohtuullisen ajan kuluessa, jossa akun voidaan olettaa latautuneen täyteen, akussa voi olla vuotovirtaa. Tässä tapauksessa vaihda akku uuteen.
 - ⚠ Kun kytketty akku on täyteen ladattu, virtaa pienennetään ylivarauksen ja kaasun muodostumisen estämiseksi. Näin akku voi olla kytkettynä laturiin pidemmän aikaa ilman, että akku vaurioituu.
 - ⚠ Tästä huolimatta laturi on suositeltavaa irrottaa, kun akku on täyteen ladattu.
 - ⚠ Automaattisen jännitteen ja virran hallinnan ansiosta kytketty akku pysyy aina täyteen ladattuna.
 - ⚠ Tuote toimitetaan akku osittain ladattuna. Jotta akun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, lataa se täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
 - ⚠ Robotti-imuria ei voi kytkeä pois päältä tai asettaa lepotilaan sen ollessa latautumassa.
 - 1. Paina latauspainiketta **A5** palauttaaksesi robotti-imurin latausasemaan **A17**.
- Latauksen merkkivalo **A16** vilkkuu sen merkiksi, että robotti-imuria ladataan.
- Kun lataus on valmis, **A16** palaa jatkuvasti.
- ℹ Latausaika on noin 6,5 tuntia.
 - ℹ Robotti-imurissa on oltava vähintään 20 % latausta, jotta ajoitetun puhdistuksen voisi aloittaa.
 - ℹ Kun paristojen varaus alkaa käydä vähiin, robotti-imuri palaa automaattisesti latausasemaan **A17** latausta varten.
 - ℹ Kun robotti-imuri on jälleen ladattu, se palaa automaattisesti jatkamaan puhdistusta paikkaan, johon se jäi.
 - ℹ Jos robotti-imuri ei onnistu palaamaan latausasemaan **A17**, robotti-imuri palaa automaattisesti lähtöpisteeseen.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote WIFIVCL001CBK tuotemerkistämme Nedis[®], valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:
nedis.fi/WIFIVCL001CBK#support

Lisätietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun:

Internet: www.nedis.com

Sähköposti: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

NO Hurtigguide

Smart laserrobotstøvsuger med wifi-tilkobling WIFIVCL001CBK



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/wifivcl001cbk

Tiltenkt bruk

Dette produktet er ment for rengjøring av et stort utvalg av gulvtyper, fra tepper og laminat til fliser.

Produktet kan styres ved å bruke knappene på produktet og med den kostnadsfrie Nedis SmartLife-appen som du kan laste ned til din mobile enhet.

Produktet er ment for bruk utelukkende med originalt tilbehør og er kun tiltenkt brukt i private hjem.

Produkter er ikke ment for bruk i omgivelser med høy fuktighet, for eksempel på bad. I fuktige miljøer kan viften bli skadet, og dette kan påvirke funksjonen til produktet.

Dette produktet er kun tiltenkt innendørs bruk.

Dette produktet er ikke tiltenkt profesjonelt bruk.

Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Smart laserrobotstøvsuger med wifi-tilkobling
Artikkelnummer	WIFIVCL001CBK
Dimensjoner (L x B x H)	330 x 330 x 96 mm
Vekt	2,7 kg
Strøminngang	19 VDC ; 0,6 A
Spennning	14,8 V
Maksimal effekt	30 W

Støynivå	≤ 65 dB
Filtertype	HEPA-filter
Batteri	3000V mAh li-ion-batteri
Driftstid	Opptil 2,5 timer
Ladetid	Opp til 6,5 timer
Driftstemperatur	0 - 40 °C
Sugekraft	2000 Pa
Gulvbørste	Motorisert børste
Støvbeholderkapasitet	600 ml
Kapasitet på vannbeholder	350 ml

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Robotstøvsuger | 12 Ladekontakter |
| 2 Laserradar | 13 Roterende hjul |
| 3 Wi-Fi-knapp | 14 Sidebørster |
| 4 På-/av-knapp | 15 Rengjøringsverktøy |
| 5 Lade-knapp | 16 Ladeindikatorlys |
| 6 Sensor | 17 Ladestasjon |
| 7 Støtdemper | 18 Strømport |
| 8 Deksel for rullebørste | 19 Ladekontakter |
| 9 Rullebørste | 20 Strømkabel |
| 10 Hjul | 21 Støvsuger-sett |
| 11 Klippesensor | 22 Våtklut-sett |

Støvsuger-sett (bilde B)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1 HEPA-filter | 4 Støvbeholder |
| 2 Hovedfilter | 5 Støvbeholderdeksel |
| 3 Låseknapp for støvbeholder | 6 Støvbeholderlokk |

Våtklut-sett (bilde C)

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1 Gummilokk | 3 Vannbeholder |
| 2 Låseknapp for vannreservoar | 4 Våtklut |

Ulike rengjøringssett for ulike rengjøringsformål

- Støvsuger-sett (bilde B): for støvsuging av tepper, laminatgulv og flislagte gulv.
- Våtklut-sett (bilde C): for vask av laminatgulv og flislagte gulv.

Beskrivelse av knapper

Ikon	Beskrivelse	Funksjoner
	På-/av-knapp A 4	Trykk og hold A 4 inne i tre sekunder for å slå roboten på/av. Trykk på A 4 for å begynne rengjøringen. Trykk på A 4 for å pause A 1 .
	Lade-knapp A 5	Trykk på A 5 for å returnere A 1 til A 17 .
	Wi-Fi-knapp A 3	Trykk og hold A 3 inne i tre sekunder for å gå til hurtig tilkobling (EZ-modus). Trykk og hold A 3 inne i seks sekunder for å gå til hotspot-paring (AP-modus).