



Beskrivelse (fig. A)

1. Lufuttag	
2. Håndtag	
3. Display	
4. Hjul	- Plasser enheten på en flat og tar overflaten.
5. På/av-knapp	- Trykk på knappen en gang for å slå på enheten. Trykk på knappen igjen for å slå av enheten. Merk: Enheten er i standardlære når den slås på. Kjølemodus med lav vilfeastighet.
6. Modusknapp	- Trykk på knappen flere ganger for å velge ønsket modus: Kjølemodus / avfuktingsmodus / viftemodus.
7. Tidsurknapp	- Trykk på knappen flere ganger for å stille inn tidsuret. Merk: Tidsuret kan settes til maks 24 timer.
8. Hastighetsvelger	- I viftemodus, trykk på knappen flere ganger for å stille inn vilfeastigheten: Lav / høy.
9. Hvilemodusknapp (fjernkontroll)	- Trykk på knappen for å aktivere hvilemodus når enheten er i kjølemodus. Merk: Etter at hvilemodus er valgt, øker temperaturen med 1 °C etter en time og videre 1 °C etter to timer. Temperaturen forblir konstant etter to timer.
10. Opp-knapp	- I kjølemodus trykker du knappen for å øke eller redusere temperaturen. Merk: Temperaturen kan stilles til minimum 1 °C og maks 31 °C.
11. Ned-knapp	- Pek fjernkontrollsenoren mot fjernkontrollsenoren.
13. På/av-indikator	- Strømindikatoren lyser når enheten er slått på.
14. Kjølemodusindikator	- Indikatoren begynner å lyse når enheten er i kjølemodus.
15. Indikator for avfuktingsmodus	- Indikatoren begynner å lyse når enheten er i avfuktingsmodus.
16. Indikator for viftemodus	- Indikatoren begynner å lyse når enheten er i viftemodus.
17. Timerindikator	- Indikatoren begynner å lyse når tidsuret er stillt inn.
18. Indikator for lav hastighet	- Indikatoren begynner å lyse når vilfeastigheten er lav.
19. Indikator for høy hastighet	- Indikatoren begynner å lyse når vilfeastigheten er høy.
20. Hvilemodusindikator	- Indikatoren lyser på når enheten er i hvilemodus.
21. Indikator for full vannbeholder	- Indikatoren blinker når vannbeholderen er full. Merk: Etter 8 sekunder angir en pipelyd, kompressoren stopper og enheten går i standby-modus. Alle funksjoner er deaktivert til inntil enheten går tilbake til normal modus.
22. Filteramar	- Indikatoren blinker når vannbeholderen er full. Merk: Etter 8 sekunder angir en pipelyd, kompressoren stopper og enheten går i standby-modus. Alle funksjoner er deaktivert til inntil enheten går tilbake til normal modus.
23. Luftutløpskobling	- Kobler luftutløpsrøret til luftutløpskoblingen og koblingen på vindusadapteren.
24. Luftutløpsrør	-
25. Justerbare vindusadapter	-
26. Tilkobling (vindusadapter)	-
27. Tappeplugg	- Fjern tappepluggen for å tømme ut vannet når indikatoren for full vannbeholder blinker. Merk: Slå av og på enheten for å gå tilbake til normal modus.
28. Fjernkontroll	- Bruk knappene på fjernkontrollen for å fjerne styr enheten, fra en maks avstand på 5 meter.
29. Batterikammer (fjernkontroll)	- Åpne batterirommet. Sett inn batteriene (2 x AAA/LR03) i batterikammeret med riktig polaritet.
30. Strømledningsrom	-

Installasjon (fig. B)

- Se figurene for installasjon av enheten.

Tekniske data

	AC-P7	AC-P10
Ellektrisk strøm	780 W	1100 W
Kjølekapasitet	7000 BTU / 2,05 kW	10 000 BTU / 2,93 kW
Energieffektivitetsforhold (EER)	2,63	2,66
Ytelsekoeffisient (COP)	2,61	2,66
Energiklasse	A	A
Omluft	380 m³/t	400 m³/t
Støynivå	≤ 54 dB	≤ 56 dB
Arealkapasitet	8 - 12 m²	12 - 19 m²
Avfuktning	19,2 l/dag	28,8 l/dag
Kjølemiddel	R410A, 270 g	R410A, 460 g
Strøm	3,4 A	4,95 A
Dimensjoner	32 x 73 x 37 cm	32 x 73 x 37 cm
Vekt	20,5 kg	24 kg

Sikkerhet

- Lis bruksanvisningen nøye innen anvending. Behøll bruksanvisningen for ditt kunne anvende den igen.
- Använd endast enheten för föreskrivet syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Tilberkaren är inte ansvarig for fjårkjølkor eller for skader på egendom eller personer som orsakas av ett sikkerhetsfeil i denne ane. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du får i gang bruk av enheten.
- Enheten kan anvendes av barn från 8 år og uppåt och av personer med reducerad fysisk, kånseil- eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap om de är under övervakning eller har blivit tilldelade installationen gällande användandet av enheten på ett säkert sätt och med försiktighet för eventuela faror. Rengöring og användningsanledninger skal inte gennemføres av barn om de inte är äldre än 8 år og under overvakning. Förvara enheten og nätkablen utom räckhåll för barn under 8 år. Barn ska ej leka med enheten.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Använd inte enheten i vatten eller nära vatten. Om enheten nedskärs i vatten, förflytta inte enheten med dina händer. Dra ut nätkablen från vägguttaget med försiktighet. Om enheten nedskärs i vatten, använd inte enheten igen. Tveka du flytta på enheten, koppla alltid ur strömkontakten från vägguttaget. Dra inte i sladden.
- Håll enheten borta från värmekällor. Placera inte enheten på varma ytor eller nära öppna eld.
- Använd inte enheten nära explosiva eller brännbara material.
- Håll dina händer borta från de rörliga delarna. Stoppa inte in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddet. Inom du flyttar på enheten, koppla alltid ur strömkontakten från vägguttaget. Dra inte i sladden.

Elsäkerhet

- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
- Kolla alltid om nåtkströmmen är den samma som strömledningen på enheten innan använing.
- Anslut enheten till ett jordat vägguttag. Om nödvändigt, använd en jordad förlängningskabel av lämplig diameter.
- Rulla alltid ut hela nätkabeln och förlängningskabeln.
- Enheten ska inte användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.
- Förflytta inte enheten genom dörar i nätkablen. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig. Se till att nätkabeln inte hänger över arbetsytans övre kant så att den inte rakar fasta eller välla.
- Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Lämnä inte enheten övervakad medan nätkablen är ansluten till vägguttaget.

Battersäkerhet

- Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd inte batterier av olika typ eller märke.
- Montera inte batterierna med polerna felaktigt.
- Kortslut eller öppna inte batterierna.
- Utåtitt inte batterierna för vatten.
- Utåtitt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
- Det finns risk att ett batteriera läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
- Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skin eller kläder.

Rengöring och underhåll

- Insan rengöring och underhåll, stäng av enheten. Ta ur nätkablen ur vägguttaget och vänta till enheten har kylts av.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Rengör inte enhetens insida.
- Förskjv inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

- Rengör enheten med en mjuk, fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
- Använd en dammsugare med ett borstumsnyckel för att avlägsna damm från luftutsläppet och skyddet.
- Rengör filteret under varmvatten med ett neutralt rengöringsmedel. Torka inte filteret direkt solljus.

Rengöring och vedlikehold

Advarsler!

- Får rengöring eller vedlikehold når enheten slås av og stappes må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
- Ikke bruk rensedmidler eller skuremidler.
- Ikke bruk batterier av ulike typer eller merke.
- Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
- Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
- Ikke utsett batteriene for vann.
- Ikke utsett batteriene for brann eller overvædning varms.
- Batterier er net utsett for lekkasje må de helt utslått. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater produktet uten tilsyn i lengre perioder.
- Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.

1. Lufuttag	
2. Håndtag	
3. Display	
4. Hjul	- Plasser enheten på en plan, torr yta.
5. På/av-knapp	- Trykk på knappen en gang for å slå på enheten. Trykk på knappen igjen for å slå av enheten. Obs: Enheten är i standardläge när den slås på. Kjøllemod i flåktstahstighet.
6. Lägesknapp	- Tryck på knappen flera gånger för att välja läge: Kjølle / Avfuktningsläge / Flåktläge
7. Timer-knapp	- Tryck på knappen flera gånger för att ställa in timern. Obs: Timern kan ställas in på maximalt 24 timme.
8. Hastighetsknapp	- I flåktläge: Tryck på knappen flera gånger för att välja flåktstahstighet: Låg/Hög.
9. Knapp för viloläge (fjårkontroll)	- I flåktläge: Tryck på knappen för att välja viloläge: Obs: När viloläge har valts, ökar temperaturen med 1 °C efter en timme och ytterligare en 1 °C efter två timmar. Temperaturen blir konstant efter två timmar.
10. Upp-knapp	- I viloläge: Tryck på knappen för att välja viloläge: Obs: När viloläge har valts, ökar temperaturen med 1 °C efter en timme och ytterligare en 1 °C efter två timmar. Temperaturen blir konstant efter två timmar.
11. Ned-knapp	- I viloläge: Tryck på knappen för att välja viloläge: Obs: När viloläge har valts, ökar temperaturen med 1 °C efter en timme och ytterligare en 1 °C efter två timmar. Temperaturen blir konstant efter två timmar.
12. Fjernkontrollsenor	- Rikta fjårkontrollen mot fjårkontrollsenoren.
13. På/av-indikator	- Indikator tånds när enheten är påslågen.
14. Indikering av kjølle	- Indikator tånds när enheten är i kjølle.
15. Indikering av avfuktningsläge	- Indikator tånds när enheten är i avfuktningslåge.
16. Indikering för flåktläge	- Indikator tånds när enheten är i flåktläge.
17. Timerindikator	- Indikator tånds när timern stålls in.
18. Indikator för låg stahstighet	- Indikator tånds när flåktstahstigheten är låg.
19. Indikator för hög stahstighet	- Indikator tånds när flåktstahstigheten är hög.
20. Indikator för viloläge	- Indikator tånds när enheten är i viloläge.
21. Indikator for full vattentånk	- Indikator blinker når vattentånken är full. Obs: Etter 8 sekunder, avger sammen ett ljud, kompresoren stårnar och enheten går i vilolåge. Alle funksjoner er deaktiverte till dess att enheten återgår till normalmode.
22. Filteramar	- Indikator blinker når vattentånken är full. Obs: Etter 8 sekunder, avger sammen ett ljud, kompresoren stårnar och enheten går i vilolåge. Alle funksjoner er deaktiverte till dess att enheten återgår till normalmode.
23. Avgasslutning	- Kobler luftutløpsrøret til luftutløpskoblingen og koblingen på vindusadapteren.
24. Avgångsrør	-
25. Justerbare fönsteradapter	-
26. Anslutning (fönsteradapter)	-
27. Dråneringsropp	- Ta ur proppen för att tømna ut vattnet när indikeringen for full vattentånk blinker. Merk: Slå av och på enheten till normalmode.
28. Fjårkontroll	- Bruk knappene på fjårkontrollen för å fjerne styr enheten på ett maximalt avstånd på 5 m.
29. Batterikammer (fjårkontroll)	- Åpna batterifacket. Sett i batteriene (2 x AAA/LR03) i batterifacket med rätt polaritet.
30. Förvaring för nåtsladd	-

Installation (fig. B)

- Se illustrationerna för installation av enheten.

Tekniske data

	AC-P7	AC-P10
Elsström	780 W	1100 W
Kjølekapasitet	7 000 BTU / 2,05 kW	10 000 BTU / 2,93 kW
Energieffektivitetsgrad (EER)	2,63	2,66
Prestandakoeffisient (COP)	2,61	2,66
Energiklasse	A	A
Luftcirkulering	380 m³/h	400 m³/h
Ljudnivå	≤ 54 dB	≤ 56 dB
Rumsstorlekspapasitet	8 - 12 m²	12 - 19 m²
Avfuktning	19,2 l/dag	28,8 l/dag
Kjøldmedia	R410A, 270 g	R410A, 460 g
Strøm	3,4 A	4,95 A
Mått	32 x 73 x 37 cm	32 x 73 x 37 cm
Vikt	20,5 kg	24 kg

	AC-P7	AC-P10
Såkhøte	780 W	1100 W
Jåhdyttingskapasitet	7 000 BTU / 2,05 kW	10 000 BTU / 2,93 kW
Energiøteholdskoeffisient (EER)	2,63	2,66
Suorituskykykerroin (COP)	2,61	2,66
Energioluokka	A	A
Cirkuleringsluokta	380 m³/h	400 m³/h
Ålntilaso	≤ 54 dB	≤ 56 dB
Kapasitet mnosti	8 - 12 m²	12 - 19 m²
Ovduhovån	19,2 l/den	28,8 l/den
Chladicí látka	R410A, 270 g	R410A, 460 g
Proud	3,4 A	4,95 A
Mitit	32 x 73 x 37 cm	32 x 73 x 37 cm
Påino	20,5 kg	24 kg

Sikkerhet

- Lis bruksanvisningen nøye innen anvending. Behøll bruksanvisningen for ditt kunne anvende den igen.
- Använd endast enheten för föreskrivet syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Tilberkaren är inte ansvarig for fjårkjølkor eller for skader på egendom eller personer som orsakas av ett sikkerhetsfeil i denne ane. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du får i gang bruk av enheten.
- Enheten kan användas av barn från 8 år og uppåt och av personer med reducerad fysisk, kånseil- eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap om de är under övervakning eller har blivit tilldelade installationen gällande användandet av enheten på ett säkert sätt och med försiktighet för eventuela faror. Rengöring og användningsanledninger skal inte gennemføres av barn om de inte är äldre än 8 år og under overvakning. Förvara enheten og nätkablen utom räckhåll för barn under 8 år. Barn ska ej leka med enheten.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Använd inte enheten i vatten eller nära vatten. Om enheten nedskärs i vatten, förflytta inte enheten med dina händer. Dra ut nätkablen från vägguttaget med försiktighet. Om enheten nedskärs i vatten, använd inte enheten igen. Tveka du flytta på enheten, koppla alltid ur strömkontakten från vägguttaget. Dra inte i sladden.
- Håll enheten borta från värmekällor. Placera inte enheten på varma ytor eller nära öppna eld.
- Använd inte enheten nära explosiva eller brännbara material.
- Håll dina händer borta från de rörliga delarna. Stoppa inte in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddet. Inom du flyttar på enheten, koppla alltid ur strömkontakten från vägguttaget. Dra inte i sladden.

Elsäkerhet

- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
- Kolla alltid om nåtkströmmen är den samma som strömledningen på enheten innan använing.
- Anslut enheten till ett jordat vägguttag. Om nödvändigt, använd en jordad förlängningskabel av lämplig diameter.
- Rulla alltid ut hela nätkabeln och förlängningskabeln.
- Enheten ska inte användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.
- Förflytta inte enheten genom dörar i nätkablen. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig. Se till att nätkabeln inte hänger över arbetsytans övre kant så att den inte rakar fasta eller välla.
- Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Lämnä inte enheten övervakad medan nätkablen är ansluten till vägguttaget.

Battersäkerhet

- Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd inte batterier av olika typ eller märke.
- Montera inte batterierna med polerna felaktigt.
- Kortslut eller öppna inte batterierna.
- Utåtitt inte batterierna för vatten.
- Utåtitt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
- Det finns risk att ett batteriera läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
- Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skin eller kläder.

Rengöring och underhåll

Varning!

- Insan rengöring och underhåll, stäng av enheten. Ta ur nätkablen ur vägguttaget och vänta till enheten har kylts av.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Rengör inte enhetens insida.
- Förskjv inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

- Rengör enheten med en mjuk, fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
- Använd en dammsugare med ett borstumsnyckel för att avlägsna damm från luftutsläppet och skyddet.
- Rengör filteret under varmvatten med ett neutralt rengöringsmedel. Torka inte filteret direkt solljus.

Kuvaus (kuva A)

1. Ilman ulostulo	
2. Kädensija	
3. Näyttö	
4. Pyörät	- Aseta laite tasaiselle ja kuivalle pinnalle.
5. Virtapainike	- Kytke laitteeseen virta painamalla tässä painikkeella kerran. - Sammuta laite painamalla painikkeella uudelleen. Huomaa: Laite on ulostulossa, kun se käynnistetään. Jäähdytystä pienellä nopeudella vältetään.
6. Tilapainike	- Valitse tila painamalla painikkeella. Jäähdytystä / kosteudenpoistotila / tuuletintila.
7. Ajastin-painike	- Aseta ajastin painamalla painikkeella toistuvasti. Huomaa: Ajastimen ennimmäisasetus on 24 h.
8. Nopeudenvalokäyttöpainike	- Valitse tuuletin nopeus painamalla painikkeella toistuvasti tuuletintilassa. Hidas / nopea.
9. Unilämpö-painike (kauko-ohjain)	- Valitse unilämpö painamalla painikkeella jäähdytystilassa. Huomaa: Kun unilämpö on valittu, lämpötila nousee 1 °C yhden tunnin jälkeen ja jälleen 1 °C kahden tunnin jälkeen. Lämpötila pysyy vakiona kahden tunnin jälkeen.
10. Vähä-painike	- Lisää taik vähenää lämpötilaa rajoittamalla painikkeella jäähdytystilassa. Huomaa: Lämpötilaa voidaan asettaa minimiarvoin 1 °C ja maksimiarvoin 31 °C.
11. Alas-painike	- Lisää taik vähenää lämpötilaa rajoittamalla painikkeella jäähdytystilassa. Huomaa: Lämpötilaa voidaan asettaa minimiarvoin 1 °C ja maksimiarvoin 31 °C.
14. Kaukoäänianturi	- Ositta kaukoäänillä laiteen kaukoäänianturin.
13. Päällis-pois-merkkivalo	- Merkkivalo syttyy, kun laite on päällä.
14. Jäähdytystilan merkkivalo	- Merkkivalo syttyy, kun laite on jäähdytystilassa.
15. Kosteudenpoistotilan merkkivalo	- Merkkivalo syttyy, kun laite on kosteudenpoistotilassa.
16. Tuuletintilan merkkivalo	- Merkkivalo syttyy, kun laite on tuuletintilassa.
17. Ajastimen osoitin	- Merkkivalo syttyy, kun ajastin on asetuksella.
18. Pienen nopeuden merkkivalo	- Merkkivalo syttyy, kun tuuletin on pienellä nopeudella.
19. Suuren nopeuden merkkivalo	- Merkkivalo syttyy, kun tuuletin on suurella nopeudella.
20. Indikaattori	- Merkkivalo syttyy, kun laite on unilämpötilassa.
21. Täyden vesivälön merkkivalo	- Merkkivalo vilkkuu vesivälön ollessa täysi. Huomaa: 8 sekunnin jälkeen kuuluu summittainen, kompressori pysähtyy ja laite menee valmiutilaan. Kaikki toiminnot ovat pois käytöstä, kunnes laite palaa normaaliutilaan.
22. Suodatinkiehkot	-
23. Poistotiln	-
24. Poistoputki	- Liitä poistoputki poistotiltimeen ja kunnasovittimen liittimeen.
25. Säädettävä ikkunasoitin	-
26. Alustava (ikkunasoitin)	- Tyhjännä vesi poistamalla tyhjennystulpa täyden vesivälön merkkivalon vilkkuessa. Pala normaaliutilaan sammuttamalla ja käynnistämällä laite.
28. Kaukoäänin	- Käytä kauko-ohjaimen laiteen ohjaamiseen enintään 5 m etäisyydellä.
29. Paristokotelo (kauko-ohjain)	- Avas paristokotelo. Liitä paristot (2 kpl AAA/LR03-paristot) paristokoteloon. Huomaa: Käytä oikeita paristoja.
30. Virtajohton säilytys	-

Asennus (kuva B)

- Asenna laite kovan mukaisesti.

Tekniset tiedot

	AC-P7	AC-P10
Såkhøte	780 W	1100 W
Jåhdyttingskapasitet	7 000 BTU / 2,05 kW	10 000 BTU / 2,93 kW
Energiøteholdskoeffisient (EER)	2,63	2,66
Suorituskykykerroin (COP)	2,61	2,66
Energioluokka	A	A
Cirkuleringsluokta	380 m³/h	400 m³/h
Ålntilaso	≤ 54 dB	≤ 56 dB
Kapasitet mnosti	8 - 12 m²	12 - 19 m²
Ovduhovån	19,2 l/den	28,8 l/den
Chladicí látka	R410A, 270 g	R410A, 460 g
Proud	3,4 A	4,95 A
Mitit	32 x 73 x 37 cm	32 x 73 x 37 cm
Påino	20,5 kg	24 kg

Turvallisuus

- Lue käyttöopas huolellia ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarokoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Vairore näin odottevissa henkilöille tai omaisuudelle aiheuttavista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuuohjeiden laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
- Tätä laitetta voidaan käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilö, jolla on fyysillä, äisti- tai mentaalilla rajoitetta tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteenstä, jos he ovat valvonassa ja jos valvoja ohjeiden mukaisesti varustaa heidän on opastanut heitä laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöönnön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja huoltoa, elleivät he ole 8-vuotiaita ja valvoijalla. Pidä laite ja virtajohto pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilla. Lasten ei saa leikkiä laitteella.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Jos laite on vaurioitunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Häll ehettien borta från värmekällor. Placera inte enheten på varma ytor eller nära öppna eld.
- Laite sopii vain kotikäyttöön. Laite sopii vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta kyljymäiden, suljukkien, pesulaisten tai muiden vettä sisältävien esineiden läheisyydessä.
- Älä upotta laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Jos laite on upotettu veteen tai muuhun nesteeseen, älä poista laitetta käsin. Irrota virtapistoke välittömästi pistorasasta. Jos laite on uponnut veteen tai muuhun nesteeseen, älä käytä laitetta uudelleen.
- Pidä laite pois lämmönsäteilystä. Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai lähele avulta.
- Älä käytä laitetta läheillä raijattavilla tai palavia materiaaleja.
- Pidä kätesi pois liikkuvista osista. Älä työnnä sormia, kynniä tai muita esineitä suljukkien läpi.
- Irrota aina pistoke pistokäsiä ennen laitteen siirtämistä. Älä vedä väärystä.

Sähköturvallisuus

- Sähköiskun riskin pienentämiseksi, aloistaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huolto-oven.
- Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai viallinen, valmistajan tia valtuutetun huolto-ovon vahdettavana.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkko jännitte vastaa laitteen luokitusllyttimen merkintää jännitteellä.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasaa. Käytä tarvittaessa tehoaitoa (johdotkiskokeilukaukko) riittävä maadoitettua jätinkohjoa.

- Pura aina virtajohto ja jätinkohjo kokonaistuodessaan auki.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä etäohjauksijärjestelmällä.
- Älä siirä laitetta valmiutilaan virtajohtojen kanssa. Jos laite on upotettu veteen tai muuhun nesteeseen, varmista, että virtajohto rotyy joutumaan reunaan ylä, jossa siihen voidaan kiittää vahingossa kiinnit tai kompassia.
- Älä upotta laitetta, virtajohto tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen