

KÄYTTÖ

1. Kiinnitä taskussa oleva USB-liitin varavirtalähteeseen ja kytke se päälle.
2. Paina rinnassa olevaa kytkintä 2 sekunnin ajan. Liivi lämmittää heti täydellä teholla. Punainen valo vilkkuu 5 minuuttia myöhemmin, vaihtaa automaattisesti lämpötilan säätöön.
 - Manuaalinen säätö: punainen valo: jatkuva korkea lämpötila, valkoinen valo: keskiteho, sininen valo: matala.
3. Paina rinnassa olevaa kytkintä 2 sek., painikkeen valo sammuu lämmityksen päättymisen merkiksi.

HUOM. Älä käytä lämmitystä yhtäjaksoisesti yli 30 min täydellä teholla. Älä käytä tuotetta märkänä tai sateella. Katkaise virta ja lopeta käyttö välittömästi. Irrota USB-johto virtalähteestä aina kun et käytä lämmitystoimintoa
Paina liivin virtakytkintä vain vähäistä voimaa käyttäen

USB 5V DC / max 1,35 A

HOITO-OHJEITA:

- Pese liivi vain tarvittaessa. Tuuleta ja kuivaa liivi hyvin ennen varastointia. Käytä tahrojen poistamiseen kosteaa riepua.

- Pesu:

1. Poista varavirtalähde 2. Käsinpesu: käytä neutraalia pesuainetta
3. Voidaan pestä myös koneessa, 30 astetta, erittäin varovainen ohjelma
4. Kuivaus ripustettuna. Huolehdi, että USB-kaapeli on täysin kuiva ennen käyttöä

ANVÄNDNING:

1. Anslut kontakten till ett USB Powerbank (5V /1A), tryck powerbanken ON
2. Tryck på brytaren på bröstet för 2 sekunder. Västen kommer att värmas upp med full kraft. Det röda lampan blinkar 5 minuter senare, automatiskt växlar till temperaturreglering.
 - Manuell inställning: rött ljus: kontinuerlig hög temperatur, vitt ljus: medium effekt, blått ljus: lågt.
3. Tryck på brytaren på bröstet för 2 sekunder. Knapplampan stängs av för att indikera slutet på uppvärmningen.

OBS. Använd värmefunktion inte mer än 30 min med 100% power
Använd inte produkten under vått eller regn. Stäng av strömmen och sluta användning.
Koppla ur USB-kabeln från powerbanken när du inte använder värmefunktionen
Tryck endast på strömbrytaren på väst med liten kraft

USB 5V DC / max. 1,35 A

SKÖTSELRÅD:

- Tvätta väst endast vid behov. - Ventilera och torka västet väl innan det lagras. Använd en fuktig trasa för att ta bort fläckar

- Att tvätta:

1. Ta bort powerbanken 2. Handtvätt: använd ett neutralt tvättmedel
3. Kan tvättas i maskinen, 30 grader, mycket försiktigt program
4. Torkning suspenderad. Se till att USB-kabeln är helt torr före användning.

