

Vinssin rele 600A kytkentäohje

1. Sininen vahva kaapeli (alemmassa kuvassa) A (moottorin hiilille).
2. Punainen ja keltainen vahva kaapeli (alemmassa kuvassa) F1 ja F2 (kenttäkäämille).

Pienet liittimet:

1. keskimmäinen maa (COMM)
2. toinen herätevirta (C1 tai C2) "in". (releeltä menee virta F1 ja A navoille)
3. toinen herätevirta (C1 tai C2) "out" (releeltä menee virta F2 ja A navoille)

