

Att koppla ihop hörlurarna med en Bluetooth ljudkälla

1. Slå på produkten.
A ④ blinkar med rött och blått sken för att indikera att hopkopplingsläget är aktivt.
 2. Aktivera Bluetooth på enheten du önskar koppla ihop hörlurarna med.
 3. Välj "HPBT3261BK" från listan med tillgängliga Bluetooth-enheter på din enhet.
A ④ lyser med blått sken efter lyckad hopkoppling.
- i** Om hörlurarna tidigare har varit hopkopplade med en annan enhet, säkerställ att den enheten är avstängd.
- i** Om hörlurarna förlorar kontakten med Bluetooth-källan kommer de automatiskt att återkoppla ihop om de är inom räckvidden och är påslagna.
- i** När batterierna i hörlurarna är urladdade kan man fortfarande lyssna på ljudkällan genom att ansluta hörlurarna direkt till ljudkällan med ljudkabeln.

Justera volymen

- Tryck på **A** ① för att höja ljudvolymen.
- Tryck på **A** ② för att sänka ljudvolymen.

Att kontrollera musiken

- Tryck på **A** ③ för att spela upp eller pausera musiken.
- Tryck in och håll **A** ① intryckt för att hoppa till nästa sång.
- Tryck in och håll **A** ② intryckt för att gå tillbaka till sångens början. Tryck in och håll knappen intryckt igen i 2 sekunder för att hoppa till föregående sång.

Att ringa telefonsamtal

- Tryck på **A** ③ för att besvara ett inkommande samtal.
- För att avvisa ett inkommande samtal, tryck in och håll **A** ③ intryckt i 2 sekunder.
- Tryck på **A** ③ för att avsluta ett samtal.
- Tryck två gånger på **A** ③ för att snabbt ringa till det sist uppringda numret.

Att använda brusreducering

- Tryck på och håll **A** ⑦ intryckt i 1 sekund för att aktivera eller avaktivera brusreduceringen.
A ⑦ tänds med grönt sken när brusreduceringen är aktiverad.

Att stänga av produkten

- Tryck in och håll **A** ③ intryckt i 3 sekunder för att stänga av hörlurarna.
- i** För att undvika skada, förvara produkten i det medföljande etuiet när den inte används.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten HPBT3261BK från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från webshop.nedis.sv/HPBT3261BK#support

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:
Webbplats: www.nedis.com
E-post: service@nedis.com
Telefon: +31 (0)73-5991055 (under kontorstid)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

FI Pika-aloitusopas

Bluetooth- HPBT3261BK sankakuulokkeet



Katso tarkemmat tiedot
käyttöoppaan laajemmasta
verkkoversiosta:
ned.is/hpbt3261bk

Käyttötarkoitus

Nedis HPBT3261BK ovat melua vaimentavat Bluetooth-kuulokkeet.

Tuote soveltuu hyvin matkoille, ja sitä voidaan säilyttää mukana toimitetussa kuljetuskotelossa. Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote	Bluetooth-sankakuulokkeet
Tuotenro	HPBT3261BK
Taajuusalue	2402–2480 MHz
Bluetooth®-versio	5.0
Suurin lähetysteho	4 dBm
Akun kapasiteetti	3,7V / 650 mAh sisäänrakennettu litiumakku
Latauksen syöttöteho	5 VDC ; 1 A
Latausaika	Enintään 1,5 tuntia
Toisto aika	Enintään 24 tuntia
Valmiusaika	Enintään 300 tuntia
Kaiutinosa	40 mm
Impedanssi	32 Ω
Taajuusvaste	20–20 000 Hz
Langattoman lähetyksen toimintaetäisyys	Enintään 10 metriä
Melunvaimennuksen tehokkuus	Enintään 25 dB

Tärkeimmät osat (kuva A)

- 1 Seuraava kappale / Lisää äänenvoimakkuutta
- 2 Edellinen kappale / Vähennä äänenvoimakkuutta
- 3 Teho/Toista/Tauko
- 4 Tilan LED-merkkivalo
- 5 USB-C-portti
- 6 Mikrofoni
- 7 Melunvaimennus-painike
- 8 Kuljetuskotelo
- 9 USB-virtajohto
- 10 äänijohto

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotulelle tai kuumuudelle.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä avaa tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Irrota tuote sähköpistorasiasta ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa lataukseen, kun sitä ei käytetä.
- Jos tuotetta on säilytetty pitkän aikaa, saattaa olla tarpeen ladata ja purkaa sen lataus useita kertoja suurimman tehon saavuttamiseksi.
- Älä taivuta pääsankaa, jotta se ei väänny.
- Pitkäaikainen kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Asiantuntijat suosittelevat olemaan kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella. Jos korvien soimista (tinnitusta) ilmenee, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta kuuntelu. Vältä äkillistä äänenvoimakkuuden lisäämistä.
- Älä käytä kuulokkeita (vaarallisessa) paikassa, jossa et kuule ympäristön ääniä.
- Emme suosittele liikenteessä liikkumista kuulokkeiden ollessa kummassakin korvassa, ja se voi olla lainvastaista joissain maissa.

Tuotteen lataaminen

- Kytke virtajohto liitäntään **A**(5) ja USB-sovittimeen. Liitä USB-sovitin pistorasiaan. Merkkivalo **A**(4) palaa punaisena sen merkiksi, että kuulokkeita ladataan. Merkkivalo **A**(4) sammuu, kun akku on täyteen ladattu.

Tuotteen virran kytkeminen

- Paina painiketta **A** ③ 3. sekuntia.
- **i** Jos kuulokkeista ei muodosteta laiteparia 5 minuutin kuluessa, ne sammuvat.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja Bluetooth-äänilähteen välille

1. Kytke tuotteen virta päälle. **A** ④ vilkkuu punaisena ja sinisenä ilmaisten, että laiteparin muodostustila on aktiivinen.
 2. Ota Bluetooth käyttöön laitteessa, jonka kanssa haluat kuulokkeiden muodostavan pariliitoksen.
 3. Valitse "HPBT3261BK" laitteesi käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelosta. Kun laitepari on muodostettu, **A** ④ palaa sinisenä.
- **i** Jos kuulokkeista on aiemmin muodostettu laitepari toisen laitteen kanssa, varmista, että kyseisen laitteen virta on kytketty pois päältä.
 - **i** Jos kuulokkeiden yhteys Bluetooth-lähteeseen katoaa, ne yrittävät muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen, kun ne ovat taas Bluetooth-alueella ja kytkettynä päälle.
 - **i** Kun kuulokkeiden akku on tyhjä, voit silti kuunnella äänilähdettä liittämällä kuulokkeet suoraan äänilähteeseen äänijohdolla.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Painamalla **A** ① suurennat äänenvoimakkuutta.
- Painamalla **A** ② pienennät äänenvoimakkuutta.

Musiikin hallinta

- Paina **A** ③ toistaaksesi tai tauottaaksesi musiikkia.
- Siirry seuraavaan kappaleeseen pitämällä painiketta **A** ① painettuna.
- Palaa kappaleen alkuun pitämällä painiketta **A** ② painettuna. Palaa edelliseen kappaleeseen painamalla painiketta uudelleen 2 sekunnin kuluessa ja pitämällä sitä painettuna.

Puhelut

- Vastaa tulevaan puheluun painamalla painiketta **A** ③.
- Hylkää tuleva puhelu pitämällä painiketta **A** ③ painettuna 2 sekuntia.

- Lopeta puhelu painamalla painiketta **A** ③.
- Voit soittaa nopeasti viimeksi käytettyyn numeroon uudelleen painamalla kaksi kertaa painiketta **A** ③.

Melunvaimennuksen käyttäminen

- Paina **A** ⑦ 1 sekunti kytkeäksesi melunvaimennuksen päälle tai pois. **A** ⑦ palaa vihreänä, kun melunvaimennus on käytössä.

Tuotteen sammuttaminen

- Kytke kuulokkeet pois päältä pitämällä painiketta **A** ③ painettuna 3 sekuntia.
- **i** Kun et käytä tuotetta, säilytä sitä mukana toimitetussa kotelossa sen vaurioitumisen välttämiseksi.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote HPBT3261BK tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkin rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta **webshop.nedis.fi/HPBT3261BK#support**

Lisätietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun:
Internet: www.nedis.com
Sähköposti: service@nedis.com
Puhelin: +31 (0)73-5991055 (toimistotyöaika)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat