

JASU NERO TELESKOOPPIJÄÄKAIRA KÄYTTÖOHJE

Lue ohjeet huolellisesti ennen akkujääkairan käyttöä.

Turvallisuussyistä kairan teräpalat on irti kairasta ja laitettuna suojapaperiin teräsuojan sisälle. Näin minimoidaan lähetyksessä ja käsittelyssä tulevat vauriot. Kun menet ensimmäistä kertaa pilkille, niin muista kiinnittää teräpalat ristipäisellä ruuvimeisselillä paikoilleen.

Varmista, että akkuporakoneessasi on apukahva. Älä koskaan kairaa ilman apukahvaa!

Lukitse porakoneen pyöriminen asettamalla suunnanvaihdin kytkimen päältä keskelle.

Avaa porakoneen istukka käsin, älä pyöritä kytkimellä (aiheuttaa vaaratilanteen kiristäessä).

Aseta porakoneen vaihteisto pyörimään hitaasti (vaihdekytkin asentoon 1).

Säädä porakoneen vääntömomentin muunnin siten, että jumitilanteissa pora lyö tyhjää eikä nyrjäytä ranteitasi.

Kairaa aina kahdella kädellä. Toinen käsi on aina apukahvalla ja toinen käsi porakoneen kahvalla.

Älä koskaan kairaa yhdellä kädellä.

Älä koskaan pidä kiinni istukasta tai muusta pyörivästä porakoneen tai kairan osasta kairatessasi.

Älä kolhi laippaosaa, sillä terävät reunat saattavat aiheuttaa vahinkoa tarttuessaan vaatteisiin.

Kun olet kairannut reiän, aseta suunnanvaihtimen kytkin aina keskelle, mikä lukitsee akkuporan pyörimisen.

Kairaa kaira pystyyn viereesi pilkkiessä, älä jätä makaamaan jälle. Terät aiheuttavat vaaratilanteita suojaamattomina.

Käytä teräsuojaa aina kuljetuksessa.

Älä koskaan kairaa istuimen tai korokkeen päältä – aiheuttaa vaaratilanteita.

Ei sovellu lasten käytettäväksi.

Älä koskaan kiinnitä mitään lisäosaa tähän kairaan. Akkuporakoneessasi tulee olla apukahva.

Turvallisia pilkkireissuja! Lue ohjeet vielä kerran!