

EJEAS®



V6

Käyttöohje



Toiminnot:

1. Äänenvoimakkuus- 2. Virta päälle/pari A (toiminnon avain)
3. E-näppäin 4. Antenni 5. D-näppäin 6. Kuulokeliitäntä/USB laturiliitäntä
7. Äänenvoimakkuus+
8. Puhelinnäppäin (puheluiden vastaanottaminen, pari liitos)
9. C-näppäin 10. B-näppäin 11. Virta pois

V6 on kestäväällä suorituskyvyllä varustettu bluetooth-radiopuhelin moottoriturheiluun. Puhe-etäisyys on max. 1200m ja yleensä puhe-etäisyys ulkotiloissa on 300-800m. Radiopuhelin toimii myös laadukkaana bluetooth-kuulokkeena.

Puhelutoiminnot automaattisella vastaanotolla, joka on helpompaa ja turvallisempaa. Uusinta tuotantotekniikkaa, uudella ultraäänirakenteella. Ominaisuuksiin kuuluu myös 5-tason vesitiiviys, HD-ääni. Ammattimainen muotoilu suunniteltu erityisesti moottoripyöräilijöille, huomioiden ajoturvallisuus.

Asennuskaavio



1. Ruuvaa kiinnitysruuvi irti.



2. Aseta pidike kypärän sivulle, kiristä kaapeliruuvi.



3. Aseta kuulokkeet.



4. Aseta sisäpuhelin kiinnikkeeseen.



5. Laita tarra kypärän molemmille puolille.



6. Aseta mikrofoni paikalleen.

Käyttöohje radiopuhelimelle:

1. Virta päälle / virta pois

Virta päälle: paina pitkään näppäintä:  Noin 2 sekunnin päästä vapautta, laitteen valo vilkkuu, virta on päällä.
Virta pois: paina nopeasti virta pois näppiä, laite sammuu.

2. Yhdistä puhelimeen (GPS/MP3)

Virta päälle, paina pitkään puhelin näppäintä (n.6 sekunttia), jonka jälkeen punainen ja sininen valo vilkkuu ja vapautta näppäin. Käynnistä puhelimen bluetooth ja etsi bluetooth yhteys V6.
Yhdistymisen onnistuttua sininen valo vilkkuu. (Huom! Yhdistettävän laitteen tulee tukea bluetooth yhteyksiä.)

3. Viimeisimmän numeron uudelleen valinta

Puhelimen yhdistämisen jälkeen, paina pitkään puhelin näppäintä 3 sekuntia. Laite valitsee automaattisesti viimeisimmän puhelinnumeron.

4. Puhelun vastaanottaminen

Puhelun vastaanotettua menee 5 sekuntia kun laite vastaa automaattisesti.

5. Kieltäydy puhelusta

Puhelun vastaanotettua, paina lopettaakseen puhelun puhelinnäppäintä.

6. Soittaa/keskeyttää musiikki

Paina lyhyesti puhelin näppäintä. (95% kännyköistä on yhteensopivia soittamaan musiikkia.)

7. Äänenvoimakkuuden säätö

Nosta ääntä painamalla + näppäintä

Laske ääntä painamalla - näppäintä.

8. Musiikin valinta

Valitse viimeisin musiikki, paina pitkään + näppäintä (2 sekuntia). Valitse seuraava musiikki painamalla pitkään - näppäintä (2 sekuntia).

9. Latausohje

Kun lataat, punainen valo palaa tasaisesti, täyteen ladattuna punainen valo sammuu.

Bluetooth sisäpuhelimen käyttö:

V6 laite tukee yhtä päälaitteetaria ja halutessaan 5 muuta sivulaitetta, 6 kuljettajaa voi käyttää samaa laitetta yhdessä, mutta yhtäaikaisesti puheyttydessä ei voi olla kuin yksi radiopuhelinpari. Radiopuhelin voi valita yhden tai täyden kaksipuolisen puhelun näistä jonkun laiteparin: A,B,C,D,E-laitteen kanssa. (Huomio: radiopuhelimella ei voi puhua 5 muun radiopuhelimen kanssa samaan aikaan.) Valitse laitteesta A,B,C,D,E näppäin painamalla toisesta vastaanottavasta laitteesta A,B,C,D,E näppäintä valitakseen heidän välisen puheyttyden.

1. Pariliitos A:n kanssa

Paina pitkään päälaitteesta ja A-laitteesta A-näppäintä (n.5 sekuntia) yhdessä, jonka jälkeen punainen ja sininen valo vilkkuu, vapauta painamalla päälaitetta.

Laitteen etsittyä ja yhdistettyä kaksi laitetta vilkkuu yhdessä sinistä valoa. Kaksi laiteparia on yhdistetty onnistuneesti.

Tietueet säilyy automaattisesti laitteiden välillä.



2. Yhdistä puhelimen B:n kanssa

Käynnistä päälaitte ja valo syttyy. Paina päälaitteesta näppäintä B noin 5 sekuntia, kun punainen ja sininen valo välkkyvät, vapautuu näppäin. Paina B laitteen virta näppäintä niin kauan, että punainen ja sininen valo vilkkuu, vapautuu näppäin.

Paina päälaitteesta B-näppäintä. Kerrallaan kaksi laiteparia ja kaksi laitetta sammuttaa punaisen valon, sininen valo vilkkuu.

Pariliitoksen muodostamisen jälkeen, paina päälaitteen B-näppäintä, niin kaksi laitetta voi puhua. Sammuta virta, pariliitoksen tiedot tallentuu automaattisesti.

3. Yhdistä puhelimen C:n kanssa

Käynnistä päälaitte ja valo vilkkuu. Vapautuu. Paina päälaitteen C-näppäintä noin 5 sekuntia.

Punainen ja sininen valo välkkyvät vapautuu. Paina pitkään C-laitteen virta päälle näppäintä.

Laitteessa välkkyvät punainen ja sininen valo, vapautuu napin painaminen.

Paina päälaitteen C-näppäintä uudelleen. Kerrallaan kaksi laiteparia ja kaksi laitetta sammuttaa punaisen valon, sininen valo vilkkuu. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen, paina päälaitteen C-näppäintä, niin kaksi laitetta voi puhua.

Sammuta virta, pariliitoksen tiedot tallentuu automaattisesti.

D- ja E- pariliitokset on samanlaiset kuin edellä mainitut. D:n ja E:n yhdistäminen

yksinkertaisuudessaan: päälaitteen näppäin A,B,C,D,E voi yhdistää

A,B,C,D,E laitteen kanssa. Yhdistämisen jälkeen paina päälaitteen näppäintä A,B,C,D,E

aina erikseen yhdistääkseen puheyhteyden viiden muun radiopuhelimen A,B,C,D,E kanssa.

Laitteella onnistuu vain yksi puheyhteys yhtäaikaan kahden kuljettajan välillä.

Tällöin ei muut viisi laitetta voi näistä A, B, C, D, E laitteesta puhua.

Esimerkiksi: Päälaitte puhuu A laitteen kanssa. Paina päälaitteesta A-näppäintä yhdistäessä yhteyttä A-laitteen kanssa. Yhtäaikaan laitteilla voi kaksi kuljettajaa pitää puheyhteyttä yllä. Jos päälaitte haluaa puhua B-laitteen kanssa, paina B-näppäintä vaihtaakseen puheyhteyttä, jonka jälkeen puhuu B:n kanssa.. halutessaan puheyhteyden C,D,E -laitteen kanssa toimii samoin. (Huom! Yksi puheyhteys toimii kerralla)

Sisäpuhelimen lisävarusteet:



Tekniset tiedot:

Bluetooth: 3.0ip: CSR Bc5
Puhelimien etäisyys: jopa 1200metriä
Bluetooth kuulokkeen etäisyys: 10 metriä
Paristokapasiteetti 850mAh
Paristotyyppi: polymeeri
Käyttöjännite: 3.3V-4.2V
Puheaika: 12 tuntia
Valmiustila-aika 400 tuntia
Latausaika: 2,5 tuntia
Kaiuttimen teho 0,12W
Vesitiiviysluokka IP65
Käyttö lämpötila -30°C ~ 60°C
Laturi: USB-laturi (5V 0,5~2A)

Varoimenpiteet:

Asenna laite oikein. Varmista että kuulokeliitännät ovat asennettu oikein, jotta sateessa liittimet eivät pääse kastumaan.

Pidentääkseen akun käyttöikää, käytä akun vakiolaturia.

Kiinnitä huomiota aina turvallisuuteen.



Erklärung der Taste:

- 1、 Lautstärke – 2、 Anschalten/auf A abstimmen (multifunktional)
- 3、 Taste E 4、 Antenne 5、 Taste D 6、 Schnittstelle des Kopfhörers
- 7、 Lautstärke + 8、 Telefontaste (Anruf erhalten, Handys abstimmen)
- 9、 Taste C 10、 Taste B 11、 schnelle Ausschalten

V6-1200 ist eine stabile Bluetooth-Gegensprechanlage für Motorfahrer. Die maximale Distanz ist um 1200 Meter. Normalerweise wird die Anlage in der Entfernung von 300 bis 800 Meter im Grünen benutzt. Zudem ist V6 eine Hochleistung-Bluetooth-Gegensprechanlage (in der Entfernung von 15 Meter).

Die Anlage ermöglicht automatische Erhaltung und benutzt aktuelle Technologie. V6-1200 verwendet Ultraschallwellen und nutzt keine Schraube. Die Anlage ist wasserdicht auf 5 Grad, und gibt klangreine Tonqualität, Die Anlage wird speziell für Motorrad entworfen und **schafft mehr Sicherheit!**

Einbauanweisung:



1. unscrew the clip's screw



2. set clip on side of helmet, tighten saable screw



3. inset the headset



4. set intercom onclip



5. put the velcro glue on the both side of the helmet



6. adjust microphone site, install completely

Einbauhinweise:

1. Einbauklammer
2. Hauptanlage einbauen
3. MIC Kopfhörer und MIC einbauen
4. Einbau schaffen
5. MIC Kopfhörer und MIC verbinden

Betriebshinweise:

Betrieb mit Handy:

1. Anschalten/Ausschalten: Anschalten: auf Schalte/Taste A für 2 Sekunde drücken. Leuchtet Mainframeanzeige steht Anschalten. Ausschalten: Im Betrieb, auf schnelle Ausschaltentaste drücken.

2. Mit Handy (GPS/MP3) verbinden: Im Betrieb auf Telephontaste für 6 Sekunde drücken bis das Wechselleuchten des Rotes und Blaus. Bluetooth ausschalten und Bluetooth-Kopfhörer recherchieren. V6 finden und auf Verbinden klicken. Nach der erfolgreiche Verbindung glimmt das blaue Anzeige. (Wenn GPS/MP3 Bluetooth unterstützt, braucht es die gleiche Schritte.)

3、Letzter Nummer wiederwählen: Nach der erfolgreiche Verbindung drücken auf Telephontaste für 3 Sekunde und wird es das letzter Nummer wiederwählen.

4、Musik spielen und aussetzen: auf Telephontaste kurz drücken (95% Handy-Musik sind kompatibel)

5、Lautstärke stellen: Um die Lautstärke lauter zu stellen, auf Lautstärke + drücken Um die Lautstärke leiser zu stellen, auf Lautstärke - drücken
6、Musik auswählen: Um die letzte Musik zu spielen, auf Lautstärke + für 2 Sekunde drücken Um die nächste Musik zu spielen, auf Lautstärke - für 2 Sekunde drücken

二、Betrieb für Gegensprechen

V6 unterstützt 1 Hauptanlage für 5 Kindanlage. Durch der Sprechen zwischen die Hauptanlage und 5 Kindanlage zu gleicher Zeit ist nicht möglich.

Auf Taste A, B, C, D und E drücken, um mit der entsprechenden Kindanlage zu sprechen.)



1、 Verbindung der Gruppe A Auf Anschalt der Hauptanlage und Taste A zu gleicher Zeit drücken (für 5 Sekunde) bis das rote und blaue Anzeige glimmern. Auf Taste A der Hauptanlage drücken, um die Verbindung zu beginnen.

Wenn nur das blaue Anzeige glimmert schafft die Vervindung. Falls Gegensprechen ist nicht erreichbar und das Protokoll der Ver-bindung ist nicht speichert, auf der Hauptanlage oder Taste A noch einmal drücken.

Hauptanlage kann es mit A, B, C oder D intersprechen. (A chtung Dann normalerweise werden die blaue Anzeige der zwei Anlage synchronisierend glimmern. Gegensprechen durch A Kindanlage der Hauptanlage ist erreichbar und wird das Protokoll der Verbindung automatisch nach dem Ausschalte speichert.

2、 Verbindung der Gruppe B

Auf Schalte der Hauptanlage (bis das Anzeige leucht) und Taste B für 5 Sekunde (bis das rote und blaue Anzeige glimmern) drücken.

Auf Schalte der Kindanlage B (bis die rote und blaue An-zeige leucht) für 5 Sekunde drücken. Auf Taste B drücken noch einmal. Nachdem schafft die Vervindung.

Rote Anzeige der Hauptanlage und Kindanlage B werden nicht leuchten und nur blaue Anzeige gli mmert.

Nach der Verbindung auf Taste B der Hauptanl age drücken, um die Gegensprechen zu beginnen. Das Protokoll

der Verbindung wird automatisch nach dem Ausschalten gespeichert.

3. Verbindung der Gruppe C

Auf Schalter der Hauptanlage (bis das Anzeigelicht leuchtet) und Taste C für 5 Sekunden (bis das rote und blaue Anzeigelicht erlöschen) drücken. Auf Schalter der Kindanlage C (bis das rote und blaue Anzeigelicht leuchtet) für 5 Sekunden drücken.

Auf Taste C drücken noch einmal. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die rote Anzeige der Hauptanlage und die Kindanlage C nicht mehr und nur die blaue Anzeige leuchtet.

Nach der Verbindung auf Taste C der Hauptanlage drücken, um die Gegenseite zu kontaktieren. Das Protokoll der Verbindung wird automatisch nach dem Ausschalten gespeichert. Die Verbindungswegnummern der Gruppe D und E sind gleich.

Einfach zu sagen, A, B, C, D und E der Hauptanlage entsprechen den Tasten A bis E der Kindanlage. Nach der Verbindung ist die Gegenseite durch Drücken der Tasten A, B, C, D und E erreichbar. Die Kommunikation zwischen den Kindanlagen ist nicht möglich.

Zubehörteil:



Spezifikation:

Bluetooth-Version: 3.0

Chip: CSR BC5

Distanz des Gegensprechens: maximal 1200 Meter

Distanz der Bluetooth-Kopfhörer: 10 Meter

Sammlerkapazität: 850 Milliampere

Typ der Batterie: Polymerisat

Arbeitsspannung: 3.3V- 4.2 V

Dauer des Gegensprechen: 12Uhr

Standby-Dauer: 400 Uhr

Lagedauer: 2.5 Uhr

Trompetesleistung: 0.12W

Wasserdicht-Niveau: IP65

Arbeitstemperatur: -30°C bis +60°C

Typ des Ladegerät: USB (5V 0.5~2A)

German Achtung:

1. Bitte richtig einbauen. Wenn es regnet stellt Schnittstelle des Kopfhörers nach unter. Schnittstelle des Kopfhörers steckt voll hinein, um wasserdicht zu sein.
2. Um Batterie zu schützen, bitte standardmäßige Ladegerät nutzen.
3. Um Fahrensicherheit zu garantieren, Musik hören ist nicht angedeutet.
4. Beim Fahren bitte nicht manuell die Hauptanlage bedienen.
5. Für günstige Distanz bitte auf dem Freiland nutzen.



Description de boutons :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Volume- | 2. Début/jumelage A(bouton multifonctionnel) |
| 3. bouton E | 4. antena |
| 5. bouton D | 6. interface d'écouteur |
| 7. Volume+ | 8. bouton de telephone |
| 9. bouton C | 10. bouton B |
| 11. Arrêt rapide | |

Il est une moto Bluetooth interphone avec des performances stables, l'interphone distance maximale est de 1200 m très, l'utilisation générale du champ 300-800 m très, mais aussi un Bluetooth auriculaire de haute performance (15 m très), vous pouvez recevoir automatiquement, facile à utiliser et sécurisé.

curisé .

En utilisant la dernière technologie de production, la structure ne vis pas ultrasons, cinq son imperméable, haute définition de qualité, conçu spécifiquement pour les motocyclistes, pour assurer la sécurité de Voyage!

sch é made montage :



1. unscrew the clip's screw



2. set clip on side of helmet ,tighten saable screw



3. inset the headset



4. set intercom onclip



5. put the velviro glue on the both side of the helmet



6. adjust microphone site , install completely

montage de pince Pincer la pince, placer en le bord du casque intégral
Placer V6 en la pince El montage est réalisé Connecter l'écouteur MIC

Instruction :

一、l'utilisation du t é l é phone portable

1、D é but/Arr êt: D é but: appuyez sur bouton de d é marrage / A » de temps de deux secondes, le voyant lumineux brille ordinateur, ce qui est le d é marrage est termin é .Arr êt: Dans l' é t at de d é marrage, appuyez sur off la touche de raccourci

2、 Dans l' é t at de d é marrage, maintenez la touche t é l é phone pendant 6 secondes le temps jusqu' à ce que les lumi è res rouges et bleues alternant briller la lumi è re et l' é couteur, ouvrez le t é l é phone Bluetooth, recherchez le casque Bluetooth pour trouver DISTANCE E6, cliquez sur la liaison, apr è s le pairage effectu é , le t é l é phone lumineux Bluetooth se intègre -rphonic devient normalement la lumi è re bleue brille. (Si le support GPS /Mp3 Bluetooth, et l'op é ration est é gal au couplage du t é l é phone mobile)

- 3、répétitions du numéro finale: Une fois le téléphone connecté appuyez sur « touche téléphonique » en continu rapide deux fois, appelez automatiquement le dernier numéro de téléphone
- 4、réception d'un appel
Lorsque vient un appel, sans opération 5 secondes, les téléphones recevront automatiquement
- 5、Refuser un appel
Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche du téléphone pour mettre fin à l'appel
- 6、émission y pause de la musique: Appuyez brièvement sur le « téléphone touche (compatible avec 95% de la musique de téléphone mobile)
- 7、Contrôle du volume: Pour augmenter le volume, appuyez sur "Volume +", diminuer le volume, appuyez sur "Volume -"
- 8、Wählen Sie Musik
Letzte Musik, lange drücken Lautstärke + für 2 Sekunden, nächste Musik, lange drücken Sie die Lautstärke - für 2 Sekunden
- 9、Indicateur de charge: Pendant le processus de charge, la lumière rouge, la lumière rouge se éteint lorsque la charge est complète la lumière de la volonté

二、L'interphone Bluetooth

E6 PLUS soutenir un ordinateur avec cinq sous-machines, pour l'utilisation de six, l'ordinateur peut sélectionner l'un des A, B, C, D, E pour faire l'appel en temps réel. (Remarque: L'ordinateur ne

peut pas communiquer simultanément avec 5 sous-machines, mais avec l'un des cinq, doit appuyer sur les touches A, B, C, D, E pour changer)

1、Couplage du groupe A

Appuyez sur le bouton de démarrage sur l'ordinateur et A (environ 5 secondes) pour voir les feux clignotants rouges et bleus et desserrer, appuyez sur la touche A sur l'ordinateur, et l'appariement COMENZA après l'appariement est aussi, quand seulement deux machines bleu clair clignote.

les deux machines correctement l'opération de jumelage, vous ne pouvez pas appeler, record appariement est pas enregistré, puis cliquez sur le bouton de démarrage sur l'ordinateur ou un (clé a), la fréquence feux clignotants bleus de deux machines est synchronisée, le sous-machine à un ordinateur peut avoir une conversation normale, puis des informations d'appariement est enregistré automatiquement après payé !



2. Couplage du groupe B

Démarrez l'ordinateur grâce à appuyer sur le bouton de démarrage (appuyez sur le bouton de démarrage pour avoir des lumières et desser-rer), puis appuyez sur le bouton B ordinateur pendant 5 secondes (jusqu'à ce que les lumières rouges et bleues clignotent).

et desserre, et appuyez sur la touche d'é but B 5 secondes(jusqu'à ce que les feux rouges et bleu clignotent) et tourner, appuyez sur la touche B sur votre ordinateur, puis entrez dans l'état de paire du groupe B, après l'appariement est réussi.

la lumière rouge ordinateur et B ne ré gleront que les lumières bleues clignotantes! Le jumelage est réussi, puis cliquez sur entrer l'état de l'to-uche B. l'appel! Vous pouvez appeler! Les informations de couplage est enregistré automatiquement après l'arrêt.

3. Couplage du groupe C

Démarrez l'ordinateur grâce à appuyer sur le bouton de démarrage (appuyez sur le bouton de démarrage pour avoir des lumières et desser-rer), puis appuyez sur la touche C sur l'ordinateur pendant 5 secondes (jusqu'à ce que les lumières rouges et bleues clignotent) et desserre, et appuyez sur la clé de démarrage

C 5 secondes (jusqu'à ce que les lumières rouge et bleu clignotent) et tourner, appuyez sur la touche C sur l'ordinateur, puis entrez dans l'état de la paire du groupe C.

après la liaison a réussi, la lumière rouge ordinateur et C ne paiera que les lumières bleues clignotantes! Le jumelage est réussi, puis cliquez sur la touche C pour accéder au statut de l'appel! Vous pouvez appeler! Les informations de couplage est enregistré automati-quement après l'arrêt.

La méthode d'appariement de grupoD et E est égale à la ci-dessus, mais la partie correspondante de l'Eklad, E, il suffit de l'ordinateur A, B,C, D, E appariés clés respectivement A cinq sous-machines, après un bon match, l'ordinateur peut communiquer avec tous les groupes A, B, C, D, E, respectivement, la communication entre A, B, C,D, E est interdit! Tels que l'ordinateur de communiquer par téléphone avec le téléphone, cliquez sur l'ordinateur, l'ordinateur se connecte

directement au téléphone, pour en temps réel interphone, si l'ordinateur de communiquer par téléphone touche A avec le téléphone B, appuyez sur la touche B pour en temps réel intercom B

accessoires :



Notes

1. Installez correctement, un casque d'ordinateur font vers le bas

en cas de pluie, l'interface des écouteurs reste dans l'état complètement inséré pour empêcher la pénétration de l'eau.

2. Afin d'assurer le temps d'utilisation de la batterie, utilisez le chargeur qui correspond avec la norme.

3. Afin d'assurer la sécurité routière, il est recommandé de ne pas écouter de la musique dans l'état de montage. Ne pas utiliser manuellement la clé de l'ordinateur dans l'état de fonctionnement, attention à la sécurité.

5. Vérifiez que la distance de communication, essayez d'utiliser dans des zones ouvertes.

paramètres :

version de Bluetooth : 3.0

chip : CSR BC5

distance de intercommunication : Maximal 1200 m

distance de l'écouteur Bluetooth : 10m

La capacité de la batterie : 850 milliampères

Type de la batterie : polymère

Tension de fonctionnement : 3.3V-4.2V

Le temps de parole : 12H

Temps d'attente : 400H

temps de charge : 2.5H

Puissance du haut-parleur : 0.12W

classe de résistance : IP65

La plage de température de travail : -30°C à +60°C

Spécification du chargeur : USB charge (5V 0.5-2A)



Descripciones de teclas:

- 1、Volumen- 2、Encender / Emparejamiento A (multifuncional)
 3、Tecla E 4、 Los clips 5、 Tecla D
 6、 El puerto de auriculares 7、 Volumen+
 8、 Tecla del tel é fono (para contestar la llamada, hacer el emparejamiento con el tel é fono)
 9、 Tecla C 10、 Tecla B 11、 Apagar r ápidamente

V6 es un intercomunicador de Bluetooth de motocicleta con rendimientos estables, la distancia máxima de intercomunicación es de unos 1200 metros, la distancia general que se usa en el campo es de unos 300-800 metros, también es un auricular de Bluetooth con alto rendimiento (15 metros),

puede responder el tel é fono automáticamente, se usa la última tecnología de producción y la estructura no espiral de ondas ultrasónicas, tiene el nivel 5 resistente al agua, el sonido de alta definición, es diseñado especialmente para los motociclistas, Lo puede garantizar la seguridad de viaje!

Diagrama esquemático de instalación:



1、unscrew the clip's screw



2、set clip on side of helmet ,tighten saable screw



3、inset the headset



4、set intercom onclip



5、put the velvru glue on the both side of the helmet



6、adjust microphone site , install completely

Guía de instalación

- 1, Clips de instalación
- 2, Instalación de máquina principal
- 3, Instalar los auriculares MIC
- 4, La instalación se termina
- 5, Conectar a los auriculares MIC

Instrucciones de operación:

Instrucciones del uso del teléfono

1. Encender/Apagar:

Encender: Presionar **[Tecla de Encender/Tecla A]** a largo tiempo, soltar después de unos dos segundos, la luz indicadora del teléfono enciende, así el encendido se termina.

Apagar: En el estado de encender, presionar directamente **[Tecla de apagar rápidamente]**

2. Conectar con el teléfono (GPS/MP3):

En el estado de encender, presionar [Tecla de Tel é fono] en unos 6 segundos, no soltarla hasta que la luz indicadora azul y la roja se brillan alternativamente, activar el Bluetooth de tel é fono, buscar los auriculares de Bluetooth, encontrar

V6, haga clic en el emparejamiento, despu é s de emparejar el tel é fono con é xito , la luz indicadora del intercomunicador de Bluetooth se convierte en el color azul y se brilla normalmente. (Si GPS / MP3 apoya la funci ó n de Bluetooth, y su operaci ó n es igual que el emparejamiento del tel é fono m ó vil)

3. recibir una llamada

Cuando llega una llamada, sin operaci ó n de 5 segundos, los tel é fonos recibirán automáticamente

4. Reproducir y pausar las m ú sicas

Presionar [Tecla de Tel é fono] brevemente, (es compatible con el 95% del jugador de m ú sicas del tel é fono m ó vil)

5. Control de volumen:

Si quiere aumentar el volumen, presionar [volumen+], si quiere disminuir el volumen, presionar [volumen-]

6. Jugar las m ú sicas

La m ú sica anterior, presionar [volumen+] en 2 segundos, la m ú sica siguiente, presionar [volumen-] en 2 segundos

II. Operaci ó n del intercomunicador de Bluetooth V6

apoya un equipo principal que se empareja con 5 sub-equipos, 6 personas los usan conjuntamente, el equipo principal puede elegir un sub-equipo entre A,B,C,D,E para realizar la comunicaci ó n.

(Nota: el equipo principal no puede hablar con 5 sub-equipos al mismo tiempo, el equipo principal s ó lo puede hablar con 1 subequipo, se necesita presionar las teclas de A,B,C,D,E en el equipo principal para cambiar)

1. El emparejamiento del grupo A

Presionar la tecla de encender del equipo principal y el subequipo de A (unos 5 segundos), no soltar hasta que las luces indicadoras rojas y las azules del equipo principal y el subequipo se brillan alternadamente.

presionar la tecla A del equipo principal, se empieza el emparejamiento, despu é s del emparejamiento exitoso, s ó lo las luces indicadoras azules de 2 equipos se brillan, en este momento, el emparejamiento de estos dos equipos es exitoso

pero no puede hacer la comunicaci ó n, el registro de emparejamiento no se ha guardado, presionar las teclas de encender del equipo principal y el sub-equipo de A (Teclade A),

en este momento, la frecuencia de brillar de las luces azules de estos dos equipos se sincronizan generalmente, el subequipo de A del equipo principal puede hacer la comunicaci ó n normal, apagar el equipo en este momento, el registro de emparejamiento se ha guardado autom á ticamente!



2.El emparejamiento del grupo B

Presionar la tecla de encender del equipo principal para encender normalmente (no soltar hasta que la luz enciende), presionar la tecla de B del equipo principal en unos 5 segundos, no soltar hasta que (la luz azul y la roja se brillan alternamente), y luego presionar la tecla de encender del subequipo de B en unos 5 segundos, no soltar hasta que (la luz azul y la roja se brillan alternamente), y presionar la tecla de B del equipo principal.

en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo B, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de B apagan, ¡sólo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso.

presionar la tecla B del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicación! Así, puede realizar la comunicación! El registro de emparejamiento se ha guardado automáticamente.

3. El emparejamiento del grupo C

Presionar la tecla de encender del equipo principal para encender normalmente (no soltar hasta que la luz enciende), presionar la tecla de C del equipo principal en unos 5 segundos.

y presionar la tecla de C del equipo principal, en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo C, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de C apagan.

s ó lo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso, ;presionar la tecla C del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicaci ó n! ;As í , puede realizarla comunicaci ó n! El registro de emparejamiento se ha guardado autom á ticamente.

y presionar la tecla de C del equipo principal, en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo C, despu é s de emparejar con é xito, las luces rojas del equipo principal y el sube- quipo de C apagan.

s ó lo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso, ;presionar la tecla C del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicaci ó n! ;As í , puede realizarla comunicaci ó n! El registro de emparejamiento se ha guardado autom á ticamente. Los m é todos de emparejamiento del grupo Dy E son mismos que los anteriores, pero necesita presionar la tecla D y la de E correspondientes.

dicho en pocas palabras, A, B, C, D, E del equipo principal se emparejan con las teclas de A de 5 subequipos respectivamente, despu é s del emparejamiento.

puede presionar la tecla de A, B, C, D, E en el equipo principal para realizar la comunicaci ó n con 1 de 5 grupos, no se puede realizar la comunicaci ó n entre los sub- equipos de A, B, C, D, E!

Accesorios del producto:



Figuras

Par á metros:

Versi ó n de Bluetooth: 3.0

Chip: CSR BC5

Distancia de intercomunicaci ó n: 1200 m

Distancia de Auriculares de Bluetooth: 10 m

Capacidad de bater í a: 850 mA

Tipo de bater í a: Pol í mero

Voltaje de funcionamiento: 3.3V–4.2V

Tiempo de comunicaci ó n: 12 horas

Tiempo de espera: 400 horas

Tiempo de carga: 2.5 horas

Potencia de altavoces: 0.12W

Nivel impermeable: IP65

Rango de temperaturas de funcionamiento: -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$

Especificaciones del cargador: carga del USB (5V 0.5 ~ 2A)

Precauciones de usos:

1. Por favor, inst á lelo correctamente, cuando hace lluvia, deje el puerto de auriculares de la m ú quina principal hacia abajo, haga los auriculares insertar completamente en el puerto, evite que el agua entre en la m ú quina principal.

4. Para garantizar el tiempo de uso de la batería, por favor utilice el cargador normal.
3. Para garantizar la seguridad de montar, no se recomienda escuchar las músicas en el estado de montar.
4. En el estado de montar, no opere las teclas de máquina principal manualmente, preste atención a la seguridad.
5. Para garantizar la distancia de comunicación, trate de usarlo en lugares abiertos.

