

140cc RSR moottorin öljynlauhduttimen ohitus

Moottori on tarkoitettu käytettäväksi öljynlauhduttimen kanssa. Ilman lauhdutinta tai ohitusletkua moottorin sylinterikannessa ei kierrä öljy, joten sylinterikansi vaurioituu helposti.

Asenna pakkauksen mukana tuleva öljyletku / öljyputki kahdella banjopultilla moottorin pohjassa olevaan öljypumpun lähtö ja paluunippaan.

Tarkista asennuksen yhteydessä ettei öljyletku pääse osumaan pakoputkeen.

Siirrä sylinterin kyljestä metallinen letkun pidike venttiilikorkin kiinnitys pultin alle.

Jos moottoria on käytetty ilman öljynlauhdutinta tai ohitus letkua takuu raukeaa.

Moottorissa on tehdas öljy mikä suositellaan vaihdettavaksi n.1-5 ajotunnin jälkeen. (tarkista riittävä öljymäärä) asennuksen yhteydessä.

