

ZEO DUO

IP20 -o



KATTO-/SEINÄVALAISIN | TAK-/VÄGGARMATUR | LAE-/SEINÄVALGUSTI | CEILING-/WALL LUMINAIRE

4126280

4126281

1

Avaa kupu kääntämällä sitä ensin vastapäivään ja sitten nostamalla.
Roterä diffusorn motsols och lyft för att öppna.
Difuuseri avamiseks keerake vastupäeva ja tõste.
Rotate counterclockwise then lift to open the diffuser.

2

Säädä toivottu värilämpötila ruuvitalalla.
Ställ in önskad färgtemperatur med en skruvmejsel.
Reguleerige värvitemperatuuri kruvikeerajaga.
Adjust the correct CCT by screw driver.

3

Ripustin löytyy lisälaittepussista. Konsolen finns i tillbehörspåsen. Riputi leiate tarvikukotist. Hanger from accessory bag.
Asenna ripustin kantaan. Montera kupan på konsolen. Paigaldage riputi katte külge. Install the hanger to the hood.

4

Asenna pistotulppa. Koppla i stickkontakten. Paigaldage pistik. Install the plug.
2 x 0,75 mm²
230 V ~ 50/60 Hz

5

Kiinnitä pohja ripustimeen aluslevyn ja siipimutterin avulla. Skruva fast kupan i konsolen med medföljande bricka och vingmutter. Paigaldage riputi alus ja sulgege see seibi ja tiibmutriga.
Install the bottom to hanger then close with washer and wing nut.

6

Asenna kupu paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Montera diffusorn genom att skruva på den medsols. Paigaldage difuuser päripäeva keerates.
Install the diffuser by rotate in clockwise.

Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu (⚠). Huolehdi valaisimen osien asianmukaisesta kierrätyksestä.

Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskälla kan inte byt ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder (⚠). Se till att armaturens delar återvinns tillbörligt.

Kasuta ainult valgustile märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Valgusallikas ei saa kasutaja asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki (⚠). Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse.

Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken (⚠). Handle the recycling of the luminaire's components in the appropriate manner.

NRO	E-NR	KOODI/ KOD/CODE	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLÄ VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4126280	7016432	A1ZEAC	ZEO 280 DUO IP20 12W/830C 850LM WH	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated AC LED 12W 850lm 3000K/4000K 35000h	0.386 6435200249098
4126281	7016441	A1ZEAD	ZEO 350 DUO IP20 18W/830C 1100LM WH	valkoinen/vit/valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated AC LED 12W 850lm 3000K/4000K 35000h	0.586 6435200249104

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260, Finland, www.airam.fi