

AUTOTALLIN OVENAVAAJAN KAUKOSÄÄDIN PINKOODILLA

Ohjekirja



Pinkoodi -kaukosäätimellä voidaan ohjata halutessa neljää erillistä nosto-ovea. (4 kanavainen)

Oletuskoodi on 1.ovellet = 11 ja enter, 2.ovellet = 22 ja enter, 3.ovellet = 33 ja enter tai 4.ovellet = 44 ja enter.

Kun pinkoodi painetaan tämän jälkeen annetaan avauskäsky ENTER-painikkeella.

1. Oikea salasana = valo vilkkuu viisi kertaa hitaasti.
2. Väärä salasana = valo vilkkuu kymmenen kertaa nopeasti.

Pinkoodin pituus on 6 numeroa. Numerot voivat olla samoja tai valitussa järjestyksessä. Ensimmäinen numero on avattavan oven numero (mikäli kaukosäätimeen on ohjelmoitu useampi kuin yksi avaaja), jonka jälkeen koodin loppuosan voi valita itse.

Pinkoodin vaihtaminen omaksi koodiksi:

Ensimmäisellä kerralla käyttäjän tulee muuttaa salasana. Pidä pohjassa ENTER-nappia 4 sekunnin ajan, jonka jälkeen voit näppäillä oman salasanan avaajalle. Esimerkiksi 1.ovellet salasanaksi 1*****, 2.ovellet 2*****, jne. Pinkoodin näppäilemisen jälkeen paina ENTERiä hyväksyäksesi salasanan muutoksen.

Jos avaajan pinkoodi unohtuu, voi pinkoodin nollata palauttamalla tehdasetukset avaajaan. Nollaaminen onnistuu, kun painaa piirilevyssä olevaa painiketta 4 sekunnin ajan, jonka jälkeen näppäillään avattavan oven oletuskoodi. Tämän jälkeen uusi pinkoodi tulee asettaa välittömästi (katso ohjeet yläpuolelta).

Tekniset tiedot

Virtalähde	9V paristo
Pariston kesto	2 vuotta päivittäisessä käytössä
Käyttötaajuus	433.92MHz+/-75kHz
Teho	1mW
Toimintalämpötila	-20...+40°C
Pinkoodi	6-numeroinen
Toiminta-alue	200m ulkona, 35m sisätiloissa
Suojaluokka	IP54