EN

Quick start guide
Wildlife camera
WCAM150CN

For more information see the extended manual online: nedis.com/wcam150gn

Parts and keys (Fig. A)

1) Display
2) Mode / Enter
3) Up / Zoom in
4) Down / Zoom out
5) Left / Delete
6) Right / Menu
7) Power button
8) Micro SD card slot
9) USB port
10) Micro USB port
11) Lens
12) Light sensor
13) Micro USB port
14) Reset button
15) Tripod mount
16) Battery cover
17) Micro SD card
18) Speaker
19) Microphone
20) Infrared LED
21) Motion sensor
22) Infrared LED
23) Strap hole

Power supply and memory

Insert the batteries in the battery compartment, with all 4 AA power batteries (not included) or connect the camera to a power adapter (not included). Then a micro sd card is optional.

Insert or change batteries (Fig. B)

1. Pull the battery cover (2) out of the housing.
2. Insert the batteries in the battery compartment, with all 4 AA batteries (not included).
3. Place the battery cover back into the housing (1). Make sure you can hear a hammer, when this is done.

Order the same battery compartment.

4. Remove the battery cover. Pull out the battery.

Plug in 12V DC power cable (Fig. C)

1) 12V DC power cable (not included)

Connect the 12V DC power cable (1) to the port on the bottom of the camera.

Plug in 12V DC power cable in the 12V DC power port (2).

Plug the other end of the 12V DC power cable into a power outlet.

Insert or change memory card (Fig. D)

1) Use a microSD card with a minimum of 32 GB storage capacity.

1. Take the protective rubber cover out of the microSD card slot (1). Fit it permanent.
2. Insert the micro SD card in the micro SD card slot (2).

Switch to automatic mode

Make the camera switch On the PIR sensor to enter the automatic mode.

The display shows a countdown timer 10 sec. The display shows off and the camera is now in the automatic mode. The camera will now start to record when it detects movement. Make sure you adjust the detection range of the camera. When the camera detects the wrong images, the camera will stop recording, adjust your location. Set the camera in a place where it only recording wildlife. Set photos and video's large on screen and in the microSD card.

Switch to manual mode

Turn the power switch (7) to the OFF position to enter the manual mode.

Press the shutter button (1) to take a picture. Record an video by pressing the shutter button. Use the arrows to navigate through the display menu. After the camera is switched off, the display turns off. When the camera is switched off, the camera turns off completely.

Take a picture

Press button (1) to take a picture in the manual mode.

Record video

1. Press (1) to enter the video mode. The camera appears in the top left of the display.
2. Press (1) to start recording. Flashing red circle and the timer appear in the top left of the display.
3. Press (1) again to stop recording. The circle and the timer appears in the top left of the display.

View pictures and video images

1. Slide the power switch (7) to the OFF position to enter the manual mode.
2. Press (2) to enter the viewing mode.
3. Use (3) or (4) MENU to navigate through stillness and video images.
4. Press (2) again to enter image viewing mode.

Picture and video menu

Setting	Description
Continuous	Select for pictures or video's to be recorded in a loop.
Delay off	Select for pictures or video's to be recorded with a time delay.
Motion sensor	With this option set you can switch the motion sensor on. The camera will only record when motion is detected.
Resolution	Select the resolution of the camera. Other resolutions are available for pictures and video's.
Time stamp	Select on or off to add a time stamp. Higher resolution increases the quality of the pictures and video's, but also increases the file size.
Date stamp	Select on or off to add a date stamp. Higher resolution increases the quality of the pictures and video's, but also increases the file size.
Video length	Select length of the video images in the automatic mode, ranges from 5 sec. to 60 sec.
Delay	Select the time in seconds, ranges from 5 sec. to 60 sec. and 1 minute to 30 minutes, which the camera waits after a motion detection before it can record again. This prevents the camera from recording too many pictures and video's.
Sensitivity	Adjust the sensitivity of the PIR sensor. Select high for the highest sensitivity, standard, and low for the lowest sensitivity.
Date	Set the current date.
Time	Set the current time.
Time lapse	Select a time in seconds, ranges from 5 sec. to 60 sec. and 1 minute to 30 minutes, which the camera takes a picture or video.
Time lapse	Select a time period, which the camera continues the time lapse recording. Ranges from 1 hour to 24 hours and 1 week to 1 month.
Camera set	Select on or off to enable or disable the camera.
Language	Select a language, number or the camera. The camera will also show a German text.
Power	Turn off the camera after a set time period, ranges from 1 sec. to 30 sec. and 1 minute to 5 minutes.
Default setting	Reset all settings back to default.
Format	Select format to the camera.

Specifications

Product	Wildlife camera
Model	WCAM150CN
Dimensions (W x H x D)	90 x 110 x 57 mm
Resolution	12 MP
Batteries	4 batteries, alkaline (not included)
Storage	Micro SD card (32 GB not included)
Video	Video format: .AVI; Video length: 5 - 60 sec.
Camera lens	Focal length: 2.8 mm
Image sensor	1/2.5" CMOS sensor
Image format	JPG
Video resolution	720p (1280 x 720) pixels
Frame rate	30 fps
Video format	.avi
Trigger time	0.4 sec (typical)
Time lapse	5 sec. (minimum)
Detection range	20 m (65.6 ft)
Power source	12 V DC
Power consumption	12 W
Operating temperature	-20 °C ~ 60 °C
Storage temperature	-20 °C ~ 70 °C
Operating humidity	10 % ~ 90 %
Storage humidity	10 % ~ 90 %
Certificates	CE, RoHS

Declaration of Conformity

Hereby, Nedis B.V. declares that this product from our brand (nedis), product number(s) WCAM150CN, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the complete Declaration of Conformity and the Letter of Compliance, please visit our website at www.nedis.com.

Warranty

Nedis B.V. warrants that this product is free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the original purchase date. For the complete warranty clause, please visit our website at www.nedis.com.

Disposal

Dispose of this product in accordance with the local regulations. Do not dispose of this product with regular household waste. Contact your local authorities for more information.

Nedis B.V., de Tweelingen 28
5215 MC Wateringen, Netherlands

DE

Schnellstart-Anleitung
Wildkamera
WCAM150CN

Für weitere Informationen besuchen Sie die erweiterte Anleitung online: nedis.com/wcam150gn

Teile und Tasten (Abb. A)

1) Display
2) Modus / Enter
3) Auf / Zoom ein
4) Ab / Zoom aus
5) Links / Delete
6) Rechts / Menü
7) Ein/Aus-Taste
8) Micro SD Card Slot
9) USB-Port
10) Micro USB-Port
11) Objektiv
12) Lichtsensor
13) Micro USB-Port
14) Reset-Taste
15) Stativgewinde
16) Batteriefach
17) Micro SD Card
18) Lautsprecher
19) Mikrofon
20) Infrarot LED
21) Bewegungssensor
22) Infrarot LED
23) Trageösen

Stromversorgung und Speicher

Die Kamera bestimmen und wenn mit Batterien oder mit einem 12V DC Netzadapter (Nicht inbegriffen) ist erforderlich, um eine Micro SD Karte zu betreiben. Nicht in Betracht zieht die Lieferung einer Kamera.

So legen oder tauschen Sie die Batterien (Abb. B)

1. Ziehen Sie die Batteriekammer (2) aus dem Gehäuse heraus.
2. Setzen Sie die Batterien in die Batteriekammer, mit allen 4 AA Batterien (nicht inbegriffen).
3. Setzen die Batteriekammer (1) wieder in das Gehäuse zurück. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Hammer hören, wenn dies getan ist.

Bestellen Sie das gleiche Batteriefach.

4. Entfernen Sie die Batteriekammer. Ziehen Sie die Batterien.

Anschließen des 12V DC Stromkabels (Abb. C)

1) 12V DC Stromkabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Verbinden Sie das 12V DC Stromkabel (1) mit dem Anschluss der Kamera.
2. Setzen Sie das 12V DC Stromkabel in die 12V Stromanschluss (2).
3. Verbinden Sie das Netzkabel des 12V DC Stromkabels in eine Steckdose.

Einsetzen oder Wechseln der Speicherkarte (Abb. D)

1) Verwenden Sie eine microSD-Karte mit mindestens 32 GB Speicherkapazität.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe der Kamera für die SD-Karte aus dem microSD-Kartenfach (1). Stecken Sie sie dauerhaft ein.
2. Setzen Sie die neue SD-Karte in den Kartenleser (2) ein.

Einschalten des Automatikmodus

Schalten Sie den Schalter (7) in die Position "On" um den PIR-Sensor in den Automatikmodus zu schalten.

Foto aufnehmen

Drücken Sie Taste (1), um Fotos oder Videos aufzunehmen.

Video aufnehmen

1. Drücken Sie (1) (1), um in den Video-Modus zu gelangen. Das Stoppuhr-Symbol und die Zeit oben links erscheinen.
2. Drücken Sie (1) (1), um die Aufzeichnung zu starten. Das blinkende rote Kreis und die Stoppuhr erscheinen oben links.
3. Drücken Sie (1) (1), um die Aufzeichnung zu stoppen. Das Kreis und die Stoppuhr erscheinen oben links.
4. Drücken Sie (1) (1), um den Ausgang des Videos zu stoppen.

Bilder und Video Menü

Einstellung	Beschreibung
Loop Recording	Die Kamera nimmt Bilder oder Video kontinuierlich auf.
Verzögerung	Die Kamera nimmt Bilder oder Video mit einer Verzögerung auf.
Bewegungsmelder	Mit dieser Option können Sie den Bewegungsmelder ein- oder ausschalten. Die Kamera nimmt nur auf, wenn Bewegung erkannt wird.
Auflösung	Wählen Sie die Auflösung der Kamera. Andere Auflösungen stehen für Bilder und Videos zur Verfügung.
Zeitstempel	Wählen Sie ein oder aus, um einen Zeitstempel hinzuzufügen. Eine höhere Auflösung verbessert die Qualität der Bilder und Videos, erhöht jedoch auch die Dateigröße.
Datumsstempel	Wählen Sie ein oder aus, um einen Datumsstempel hinzuzufügen. Eine höhere Auflösung verbessert die Qualität der Bilder und Videos, erhöht jedoch auch die Dateigröße.
Videolänge	Wählen Sie die Länge der Videoclips im automatischen Modus, reicht von 5 Sekunden bis 60 Sekunden.
Verzögerung	Wählen Sie die Zeit in Sekunden, die die Kamera nach einer Bewegungserkennung wartet, bevor sie erneut aufzeichnet. Dies verhindert, dass die Kamera zu viele Bilder und Videos aufzeichnet.
Empfindlichkeit	Stellen Sie die Empfindlichkeit des PIR-Sensors ein. Wählen Sie hoch für die höchste Empfindlichkeit, Standard und niedrig für die niedrigste Empfindlichkeit.
Datum	Stellen Sie das aktuelle Datum ein.
Uhrzeit	Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Zeitraffer	Wählen Sie die Zeit in Sekunden, ranges from 5 sec. to 60 sec. and 1 minute to 30 minutes, in der die Kamera ein Bild oder Video aufnimmt.
Zeitraffer	Wählen Sie einen Zeitraum, in dem die Kamera weiterhin Bilder oder Videos im Zeitraffer aufnimmt. Reicht von 1 Stunde bis 24 Stunden und 1 Woche bis 1 Monat.
Kamera einstellen	Schalten Sie die Kamera ein oder aus.
Sprache	Wählen Sie eine Sprache, in der die Kamera kommuniziert. Die Kamera zeigt auch einen deutschen Text an.
Power	Schalten Sie die Kamera nach einer festgelegten Zeit aus, reicht von 1 Sekunde bis 30 Sekunden und 1 Minute bis 5 Minuten.
Standardeinstellung	Setzen Sie Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.
Format	Formatieren Sie die Kamera.

Spezifikationen

Produkt	Wildkamera
Artikelnummer	WCAM150CN
Abmessungen (B x H x T)	90 x 110 x 57 mm
Auflösung	12 MP
Batterien	4 Batterien, alkalisch (nicht inbegriffen)
Speicher	Micro SD Karte (32 GB nicht inbegriffen)
Video	Video Format: .AVI; Video Länge: 5 - 60 sec.
Kameraobjektiv	Brennweite: 2.8 mm
Bildsensor	1/2.5" CMOS
Bildformat	JPG
Videoauflösung	720p (1280 x 720) Pixel
Bildrate	30 fps
Videoformat	.avi
Auslösezeit	0.4 sec (typisch)
Zeitraffer	5 sec. (Minimum)
Erfassungsbereich	20 m (65.6 ft)
Stromversorgung	12 V DC
Stromverbrauch	12 W
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C ~ 70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 90 %
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 %
Zertifikate	CE, RoHS

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Nedis B.V., dass das Produkt unserer Marke (Nedis), produkt Nr. (Nummern) WCAM150CN, den wesentlichen Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung und den Konformitätsbrief finden Sie auf unserer Website www.nedis.com.

Garantie

Die Nedis B.V. garantiert, dass das Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung ist, für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die vollständige Garantieklausel finden Sie auf unserer Website www.nedis.com.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihre Behörden, um weitere Informationen zu erhalten.

Nedis B.V., de Tweelingen 28
5215 MC Wateringen, Niederlande

FR

Guide de démarrage rapide
Caméra de faune
WCAM150CN

Pour plus d'informations, consultez le manuel étendu en ligne: nedis.com/wcam150gn

Les pièces et les touches (Fig. A)

1) Affichage
2) Mode / Entrer
3) Haut / Zoom avant
4) Bas / Zoom arrière
5) Gauche / Effacer
6) Droite / Menu
7) Bouton d'alimentation
8) Fente pour carte micro SD
9) Port USB
10) Port micro USB
11) Lentille
12) Capteur de lumière
13) Port micro USB
14) Bouton de réinitialisation
15) Fixation du trépied
16) Couvercle du compartiment à piles
17) Carte micro SD
18) Haut-parleur
19) Microphone
20) LED infrarouge
21) Capteur de mouvement
22) LED infrarouge
23) Boucle de dragonne

Alimentation et mémoire

Insérez les batteries dans le compartiment à piles, avec les 4 piles AA (non incluses) ou connectez l'appareil photo à un adaptateur d'alimentation (non inclus). Une carte micro sd est ensuite facultative.

Insérer ou remplacer les batteries (Fig. B)

1. Tirez le couvercle du boîtier (2) vers l'extérieur.
2. Insérez les batteries dans le compartiment à piles, avec les 4 piles AA (non incluses).
3. Remettez le couvercle du boîtier (1) dans le boîtier. Assurez-vous que vous entendez un marteau lorsque cela est fait.

Commandez le même compartiment à piles.

4. Retirez le couvercle du boîtier. Retirez les piles.

Brancher le câble d'alimentation 12V DC (Fig. C)

1) Câble d'alimentation 12V DC (non inclus)

1. Connecter le câble d'alimentation 12V DC (1) au port situé sur le dessous de l'appareil.
2. Brancher le câble d'alimentation 12V DC sur le port d'alimentation 12V DC (2).
3. Brancher l'autre extrémité du câble d'alimentation 12V DC sur une prise de courant.

Insérer ou changer la carte mémoire (Fig. D)

1) Utilisez une carte microSD avec une capacité de stockage minimum de 32 GB.

1. Retirez le cache-caoutchouc de protection de la fente de la carte micro SD (1). Ajustez-le de manière permanente.
2. Insérez la carte micro SD dans l'emplacement pour carte micro SD (2).

Passer en mode automatique

Mettez le commutateur d'alimentation (7) sur la position ON pour passer en mode automatique.

Cette fonction indique au capteur à infrarouge (PIR) de la caméra de rester en mode veille. Le capteur PIR détecte le mouvement et enregistre des images, vidéos ou photos dans le dossier de stockage de la caméra. Lorsque l'appareil photo détecte des images vides, le dossier de stockage de la caméra. Lorsque vous ne voulez plus filmer les images vides, vous devez vous rendre à votre emplacement.

Prendre une photo

Appuyez sur (1) (1) pour prendre une photo en mode manuel.

Enregistrer une vidéo

1. Appuyez sur (1) (1) pour passer en mode vidéo. Cliquez ensuite appuyez sur le bouton de la caméra.
2. Appuyez sur (1) (1) (1) pour commencer l'enregistrement. Le cercle rouge et le chronomètre apparaissent en haut à gauche.
3. Appuyez sur (1) (1) (1) pour arrêter l'enregistrement. Le cercle rouge et le chronomètre apparaissent en haut à gauche.
4. Appuyez sur (1) (1) pour arrêter la prise de vue. Le cercle rouge et le chronomètre apparaissent en haut à gauche.

Visionner des photos et des images vidéo

1. Glissez le bouton d'alimentation (7) sur la position OFF pour accéder au mode manuel.
2. Appuyez sur (2) (2) (2) pour accéder au mode de visionnage.
3. Utilisez (3) et (4) MENU pour naviguer entre les images vidéo.
4. Appuyez sur (2) (2) (2) pour accéder au mode d'affichage d'image vidéo.

Menu images et vidéos

Paramètres	Description
Enregistrement en boucle	Enregistrez des photos ou des vidéos en boucle.
Enregistrement différé	Enregistrez des photos ou des vidéos avec un délai.
Détecteur de mouvement	Activez ou désactivez le détecteur de mouvement. Le capteur ne fonctionne que lorsque le mouvement est détecté.
Résolution	Sélectionnez la résolution de l'appareil photo. Des résolutions supplémentaires sont disponibles pour les photos et les vidéos.
Horodatage	Sélectionnez activer ou désactiver pour ajouter un horodatage. Une résolution plus élevée améliore la qualité des photos et des vidéos, mais augmente la taille du fichier.
Date	Sélectionnez activer ou désactiver pour ajouter une date. Une résolution plus élevée améliore la qualité des photos et des vidéos, mais augmente la taille du fichier.
Durée vidéo	Sélectionnez la durée des vidéos en mode automatique, allant de 5 sec. à 60 sec.
Délai	Sélectionnez le délai en secondes, allant de 5 sec. à 60 sec. et 1 minute à 30 minutes, que l'appareil photo attend après une détection de mouvement avant de pouvoir enregistrer à nouvelle. Cela empêche l'appareil photo d'enregistrer trop de photos et de vidéos.
Sensibilité	Ajustez la sensibilité du capteur PIR. Sélectionnez haut pour la sensibilité la plus élevée, standard, et bas pour la sensibilité la plus faible.
Date	Définissez la date actuelle.
Heure	Définissez l'heure actuelle.
Time lapse	Sélectionnez une heure en secondes, allant de 5 sec. à 60 sec. et 1 minute à 30 minutes, que l'appareil photo prend une photo ou une vidéo.
Time lapse	Sélectionnez une période, qui dure jusqu'à ce que l'appareil photo prend une photo ou une vidéo. Allant de 1 heure à 24 heures et 1 semaine à 1 mois.
Caméra set	Activez ou désactivez l'appareil photo.
Langue	Sélectionnez une langue, un numéro ou l'appareil photo. L'appareil photo affiche également un texte allemand.
Power	Éteignez l'appareil photo après un certain temps, allant de 1 sec. à 30 sec. et 1 minute à 5 minutes.
Paramètre par défaut	Réinitialisez tous les paramètres aux valeurs par défaut.
Format	Formatez l'appareil photo.

Spécifications

Produit	Caméra de faune
Modèle	WCAM150CN
Dimensions (L x H x P)	90 x 110 x 57 mm
Résolution	12 MP
Piles	4 piles AA alcalines (non incluses)
Stockage	Carte micro SD (32 GB non incluses)
Vidéo	Format vidéo : .AVI; Durée vidéo : 5 - 60 sec.
Objectif	Longueur focale : 2.8 mm
Capteur	1/2.5" CMOS
Format d'image	JPG
Résolution vidéo	720p (1280 x 720) pixels
Taux de rafraîchissement	30 fps
Format vidéo	.avi
Déclenchement	0.4 sec (typique)
Time lapse	5 sec. (minimum)
Plage de détection	20 m (65.6 ft)
Source d'alimentation	12 V CC
Consommation	12 W
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C
Température de stockage	-20 °C ~ 70 °C
Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 %
Humidité de stockage	10 % ~ 90 %
Certificats	CE, RoHS

Déclaration de conformité

Par la présente, Nedis B.V. déclare que ce produit de notre marque (nedis), numéro de produit(s) WCAM150CN, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Pour la déclaration de conformité complète et la lettre de conformité, veuillez visiter notre site Web à www.nedis.com.

Garantie

Nedis B.V. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériau et de fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat initiale. Pour la clause de garantie complète, veuillez visiter notre site Web à www.nedis.com.

Élimination

Éliminez ce produit conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Contactez vos autorités locales pour plus d'informations.

Nedis B.V., de Tweelingen 28
5215 MC Wateringen, Pays-Bas

NL

Beknopte handleiding
Wildcamera
WCAM150GN

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: nedis.com/wcam150gn

Onderdelen en toetsen (Afb. A)

1) Scherm
2) Modus / Enter
3) Omhoog / Inzoomen
4) Omlaag / Uitzoomen
5) Links / Verwijderen
6) Rechts / Menu
7) Aan/uit-knop
8) Micro SD-kaartsleuf
9) USB-poort
10) Micro USB-poort
11) Lens
12) Lichtsensor
13) Micro USB-poort
14) Reset-knop
15) Statiefaansluiting
16) Batterijklepje
17) Micro SD-kaart
18) Luidspreker
19) Microfoon
20) Infrarood LED
21) Bewegingssensor
22) Infrarood LED
23) Draagoog

Voeding en geheugen

Plaats de batterijen in het vak met 4 AA-batterijen (niet inbegrepen) of sluit de camera aan op een voeding (niet inbegrepen). Een micro sd-kaart is dan nog een optie.

Batterijen plaatsen of vervangen (Afbeelding B)

1. Trek de batterijklep (2) uit de behuizing.
2. Plaats de batterijen in het batterijvak, met alle 4 AA-batterijen (niet inbegrepen).
3. Plaats de batterijklep (1) weer in de behuizing. Zorg ervoor dat u een hamer hoort wanneer dit is gedaan.

Bestel hetzelfde batterijvak.

4. Verwijder de batterijklep. Trek de batterijen uit de sleuf.

Sluit de 12V-voeding (niet inbegrepen) (Afbeelding C)

1) 12V-voeding (niet inbegrepen)

1. Sluit de 12V-voeding (1) aan op de aansluiting aan de onderkant van de camera.
2. Steek de 12V-voeding (niet inbegrepen) in de 12V-voedingspoort (2).
3. Steek het andere einde van de 12V-voeding in een stopcontact.

Overschakelen naar de automatische modus

Schakel de aan/uit-knop (7) naar de "On"-stand om de PIR-sensor in de camera in te schakelen. Als u de camera in de automatische modus wilt zetten, moet u de PIR-sensor aan de camera uitschakelen. Als de camera een bewegingsgebied detecteert, begint de camera met het opnemen van foto's, video's en/of beelden. Als de camera de verkeerde beelden detecteert, stopt de camera met opnemen en gaat deze over in de standby-modus. Als u de camera op een locatie plaatst waar alleen wilde dieren worden opgenomen, kan u de camera ook instellen op de standby-modus. Stel de foto's en video's in op een grote schermgrootte en op de microSD-kaart in de camera.

Overschakelen naar de handmatige modus

Schakel de aan/uit-knop (7) naar de "OFF"-stand om de camera in de handmatige modus te zetten.

Druk op de knop (1) om een foto te maken. Om een video te maken, druk op de knop (1) om te beginnen met opnemen. Gebruik de pijltjes om te navigeren door de menu's. Nadat de camera is uitgeschakeld, gaat het display uit. Als de camera is uitgeschakeld, schakelt de camera volledig uit.

Een foto maken

Druk op de knop (1) om een foto te maken in de handmatige modus te maken.

Een video opnemen

1. Druk op (1) MENU om de video-modus te gaan. Het verschijnt aan de linkerkant van de bovenkant van de display.
2. Druk op (1) om te beginnen met opnemen. Een knipperende rode cirkel en de tijd verschijnen in de linkerbovenhoek.
3. Druk op (1) om de opname te stoppen. De rode cirkel en de tijd van de afbeelding verschijnen bovenaan links.
4. Druk op (1) om de uitvoer van de video te stoppen. De rode cirkel en de tijd van de afbeelding verschijnen.

Foto's en video's bekijken

1. Schakel de aan/uit-knop (7) naar de "OFF"-stand om de camera in de handmatige modus te zetten.
2. Druk op (2) MENU om de weergavemodus te gaan.
3. Gebruik (3) en (4) MENU om te navigeren tussen stilstaande beelden en video's.
4. Druk op (2) MENU om de weergavemodus voor stilstaande beelden en video's te openen.

Menu's voor foto's en video's

Instelling	Beschrijving
Continu	Stel foto's of video's in om ze in een lus op te nemen.
Vertraagd	Stel foto's of video's in om ze met een vertraging op te nemen.
Bewegingssensor	Met deze optie aan kan u de bewegingssensor aan- of uitschakelen. De camera neemt alleen op wanneer beweging wordt gedetecteerd.
Resolutie	Selecteer de resolutie van de camera. Andere resoluties zijn beschikbaar voor foto's en video's. Hogere resolutie verbetert de kwaliteit van de foto's en video's, maar verhoogt ook de bestandsgrootte.
Tijdstempel	Selecteer aan of uit om een tijdstempel toe te voegen. Hogere resolutie verbetert de kwaliteit van de foto's en video's, maar verhoogt ook de bestandsgrootte.
Datumstempel	Selecteer aan of uit om een datumstempel toe te voegen. Hogere resolutie verbetert de kwaliteit van de foto's en video's, maar verhoogt ook de bestandsgrootte.
Videolengte	Selecteer de lengte van de videoclips in de automatische modus, variëren van 5 sec. tot 60 sec.
Vertraging	Selecteer de tijd in seconden, ranges from 5 sec. to 60 sec. and 1 minute to 30 minutes, die de camera wacht na een bewegingsdetectie voordat deze kan opnemen. Dit voorkomt dat de camera te veel foto's en video's opneemt.
Gevoeligheid	Stel de gevoeligheid van de PIR-sensor in. Selecteer hoog voor de hoogste gevoeligheid, standaard, en laag voor de laagste gevoeligheid.
Datum	Stel de huidige datum in.
Tijd	Stel de huidige tijd in.
Time lapse	Selecteer een tijd in seconden, ranges from 5 sec. to 60 sec. and 1 minute to 30 minutes, waarin de camera een foto of video neemt.
Time lapse	Selecteer een periode, waarin de camera de time lapse-opnames voortzet. Ranges from 1 hour to 24 hours and 1 week to 1 month.
Camera set	Schakel de camera in of uit.
Language	Selecteer een taal, een nummer of de camera. De camera toont ook een Duitse tekst.
Power	Schakel de camera na een ingestelde tijd uit, ranges from 1 sec. to 30 sec. and 1 minute to 5 minutes.
Default setting	Reset alle instellingen naar de standaardwaarden.
Format	Formatteer de camera.

Specificaties

Product	Wildcamera
Artikelnummer	WCAM150GN
Afmetingen (B x H x D)	90 x 110 x 57 mm
Resolutie	12 MP
Batterijen	4 AA alkalinebatterijen (niet inbegrepen)
Opslag	Micro SD-kaart (32 GB niet inbegrepen)
Video	Videoformaat: .AVI; Videolengte: 5 - 60 sec.
Cameralens	Brandpuntsafstand: 2.8 mm
Beeldsensor	1/2.5" CMOS
Beeldformaat	JPG
Videoresolutie	720p (1280 x 720) pixels
Framerate	30 fps
Videoformaat	.avi
Triggertijd	0.4 sec (typisch)
Time lapse	5 sec. (minimum)
Detectiebereik	20 m (65.6 ft)
Voedingsbron	12 V DC
Stroomverbruik	12 W
Bedrijfstemperatuur	-20 °C ~ 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ~ 70 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 % ~ 90 %
Opslagvochtigheid	10 % ~ 90 %
Certificaten	CE, RoHS

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Nedis B.V. dat deze product van ons merk (nedis), productnummer(s) WCAM150GN, voldoet aan de essentiële vereisten en de overige relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Ga voor de volledige conformiteitsverklaring en de conformiteitsbrief naar onze website www.nedis.com.

Garantie

Nedis B.V. garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en fabricage gedurende een periode van 24 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Ga voor de volledige garantieclausule naar onze website www.nedis.com.

Afvoer

Breng dit product conform de plaatselijke regelgeving ten uitvoer. Dit product niet bij het reguliere huishoudelijk afval doen. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.

Nedis B.V., de Tweelingen 28
5215 MC Wateringen, Nederland

ES

Guía rápida de inicio
Cámara de fototrampeo
WCAM150GN

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: nedis.com/wcam150gn

Lista de piezas (Imagen A)

1) Pantalla
2) Modo / Intro
3) Arriba / Zoom +
4) Abajo / Zoom -
5) Izquierda / Borrar
6) Derecha / Menú
7) Botón de encendido
8) Ranura para tarjeta micro SD
9) Puerto USB
10) Puerto micro USB
11) Lente
12) Sensor de luz
13) Puerto micro USB
14) Botón de reinicio
15) Montaje para trípode
16) Tapa de pilas
17) Micro SD
18) Altavoz
19) Micrófono
20) LED infrarrojo
21) Sensor de movimiento
22) LED infrarrojo
23) Ojal de correa

Alimentación y memoria

Coloque las baterías en el compartimento de pilas, con las 4 pilas AA (no incluidas) o conecte la cámara a un adaptador de alimentación (no incluido). Una tarjeta micro sd es opcional.

Cómo insertar o cambiar las pilas (Imagen B)

1. Extraiga la tapa de la pila (2) de la carcasa.
2. Inserte las pilas en el compartimento de pilas, con las 4 pilas AA (no incluidas).
3. Vuelva a colocar la tapa de la pila (1) en la carcasa. Asegúrese de que se oye un martillo cuando se hace esto.

Pida el mismo compartimento de pilas.

4. Retire la tapa de la batería. Saque las baterías.

Cómo conectar el cable de alimentación 12V DC (Imagen C)

1) Cable de alimentación 12V DC (no incluido)

1. Conecte el cable de alimentación 12V DC (1) al puerto en la parte inferior de la cámara.
2. Enchufe el cable de alimentación 12V DC en el puerto de alimentación 12V DC (2).
3. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación 12V DC en una toma de corriente.

Cómo insertar o cambiar la tarjeta de memoria (Imagen D)

1) Use una tarjeta microSD con una capacidad de almacenamiento mínima de 32 GB.

1. Saque la tapa protectora de goma de la ranura de la tarjeta micro SD (1). Ajústela de forma permanente.
2. Inserte la tarjeta micro SD en la ranura micro SD (2).

Cómo encender el modo automático

Coloque el interruptor de alimentación (7) en la posición "ON" para encender el modo automático. El PIR sensor está encendido en el modo automático. Si la cámara detecta un movimiento, comenzará a grabar fotos, vídeos y/o imágenes. Si la cámara detecta imágenes incorrectas, la cámara dejará de grabar, ajuste su ubicación. Coloque la cámara en un lugar donde solo grabe vida silvestre. Coloque las fotos y los vídeos grandes en la pantalla y en la tarjeta microSD.

Cómo cambiar al modo manual

Coloque el interruptor de alimentación (7) en la posición "OFF" para acceder al modo manual.

Pulse el botón del obturador (1) para tomar una foto. Para grabar un vídeo, pulse el botón del obturador. Use las flechas para navigar por el menú de la pantalla. Después de apagar la cámara, la pantalla se apaga. La cámara pasa a modo de apagado completo.

Cómo tomar una foto

Pulse el botón (1) para tomar una foto en el modo manual.

Cómo grabar un vídeo

1. Pulse (1) MENU para acceder al modo vídeo. Aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Pulse (1) MENU para empezar a grabar. Aparecerá un círculo rojo parpadeando y el indicador de tiempo de la esquina en la parte superior de la pantalla.
3. Pulse (1) MENU. Pulse de nuevo para detener. Aparecerá un círculo rojo y el indicador de tiempo.
4. Pulse (1) MENU. Pulse de nuevo para detener la grabación. Aparecerá un círculo rojo y el indicador de tiempo.

Cómo ver fotos y vídeos

1. Deslice el interruptor de alimentación (7) a la posición "OFF" para acceder al modo manual.
2. Pulse (2) para acceder al modo de visualización.
3. Use MENU (3) y (4) para navigar por las fotos y los vídeos.
4. Pulse (2) MENU para entrar en el modo de ver un vídeo.

Menú de fotos y vídeos

Ajuste	Descripción
Continuo	Ajuste fotos o vídeos para que se graben en bucle.
Retraso	Ajuste fotos o vídeos para que se graben con un retraso.
Sensor de movimiento	Con esta opción activada puede encender el sensor de movimiento. La cámara solo grabará cuando se detecte movimiento.
Resolución	Ajuste la resolución de la cámara. Otras resoluciones están disponibles para fotos y vídeos. Una resolución más alta mejora la calidad de las fotos y los vídeos, pero también aumenta el tamaño del archivo.
Sello de tiempo	Ajuste en activado o desactivado para añadir un sello de tiempo. Una resolución más alta mejora la calidad de las fotos y los vídeos, pero también aumenta el tamaño del archivo.
Sello de fecha	Ajuste en activado o desactivado para añadir un sello de fecha. Una resolución más alta mejora la calidad de las fotos y los vídeos, pero también aumenta el tamaño del archivo.
Duración del vídeo	Ajuste la duración de los vídeos en modo automático, de 5 sec. a 60 sec.
Retraso	Ajuste el retraso en segundos, de 5 sec. a 60 sec. y de 1 minuto a 30 minutos, que la cámara espera después de una detección de movimiento antes de poder grabar de nuevo. Esto evita que la cámara grabe demasiadas fotos y vídeos.
Sensibilidad	Ajuste la sensibilidad del sensor PIR. Seleccione alta para la sensibilidad más alta, estándar, y baja para la sensibilidad más baja.
Fecha	Ajuste la fecha actual.
Hora	Ajuste la hora actual.
Time lapse	Ajuste un tiempo en segundos, de 5 sec. a 60 sec. y de 1 minuto a 30 minutos, que la cámara toma una foto o vídeo.
Time lapse	Ajuste un periodo, que dura hasta que la cámara toma una foto o vídeo. Abarca de 1 hora a 24 horas y de 1 semana a 1 mes.
Cámara set	Encienda o apague la cámara.
Idioma	Ajuste un idioma, un número o la cámara. La cámara también muestra un texto alemán.
Power	Apague la cámara después de un tiempo determinado, de 1 sec. a 30 sec. y de 1 minuto a 5 minutos.
Ajuste por defecto	Restablezca todos los ajustes a los valores predeterminados.
Formato	Formatee la cámara.

Especificaciones

Producto	Cámara de fototrampeo
Modelo	WCAM150GN
Dimensiones (A x Al x P)	90 x 110 x 57 mm
Resolución	12 MP
Pilas	4 pilas AA alcalinas (no incluidas)
Almacenamiento	Tarjeta micro SD (32 GB no incluida)
Vídeo	Formato de vídeo: .AVI; Duración del vídeo: 5 - 60 sec.
Lente de la cám