

Sähköriksa E-Carry 1000W kasausohje



1. Kuljetus pakkauksen avaus ja purku:

1. Pura pahvipakkaus ympäriltä.
2. Pura metallikehys laitteen päältä ja sivuilta.
3. Pura laitteen päältä irt-osat kuten takapuskuri, tavarateline, selkänöjat yms.
4. Skootterin alapuolelta metallikehikosta löytyy eturengas.
5. Poista suojamateriaalit skootterin sekä irt-osien ympäriltä.

Takana penkin alla on tavaratila, mistä löytyy mm. peilit, etulokasuoja, akkulaturi, kiinnitystarvikkeita sekä COC todistus. Huom! älä kadota COC todistusta koskaan, muuten laitetta ei voida rekisteröinti katsastaa.

2. Kasaus

1. Irroita skootterin etuhaarukka alustasta, ja nosta skootterin keulaa niin ylös että eturenkaan asennus on mahdollista. Skootterin alapuolelle voi laittaa halutessaan esim. tukilankkuja.
2. Asenna etulokasuoja sekä jarrusatula kiinnityspulteilla, mitkä löytyi tavaratilasta.
3. Asenna eturengas paikalleen käyttäen etuakselia ja 2 sovitusholkkia.
4. Käännä ohjaussarvet pysty asentoon ja kiristä sarvet kiinnitysholkeilla haluttuun asentoon.
5. Kiinnitä loput selkeät osat kuten kuljettajan istuin, selkänöja, tavarateline, takapuskuri ja peilit.
6. Nyt laite on rullaava ja se voidaan siirtää alustan päältä.

Akusto on valmiiksi kytketty paikalleen ja esiladattu. Kytke päävirta päälle kuljettajan istuimen alta, jonka jälkeen skootterin on valmiina käytettäväksi.

Lataa akusto kasauksen jälkeen täyteen, niin että laturin merkkivalo syttyy vihreäksi. Tarkista ennen ajoa jarrujen toiminta, ja säädä tarvittaessa jarruvipuja.

Laite on valmiina käyttöön, jos skootterilla halutaan ajaa tieliikenteessä 45km/h se täytyy rekisteröinti katsastaa tavaramopoksi, jonka jälkeen sitä voidaan ajaa normaalisti mopokortilla.