



SBT 12-500 HUOLTOTELINEEN KASAUSOHJEET

Asennukseen tarvittavat työkalut:

1kpl 19mm jakoavain

1kpl 18mm jakoavain

2kpl 17mm jakoavain

1. Lajittele kaikki osat esille ennen telineen kasausta. Näin kasaaminen on nopeampaa, ja eri kasausvaiheissa tarvittavat osat löytyvät helpommin, jolloin telineen kokoaminen käy nopeammin. Älä kiristä ruuveja ja pultteja liian kireälle kasausvaiheessa, vaan kiristä ne vasta sitten, kun vesijettiteline on täysin kasattu.
2. Ota esille runko-osat ja runkoputket.
3. Kiinnitä runko-osat holkkikevyihin.
4. Huoltotelineen pitäisi näyttää samalta kuin kuvassa (katso mukana tuleva englanninkielinen kasausohje). Kiinnikkeet jotka tulevat huollettavan/kuljetettavan laitteen pohjan pehmusteiden alle (katso kuva englanninkielisen ohjeesta 5.kohdan yläpuolelta) voidaan asentaa kahteen eri kohtaan riippuen siitä, kuinka leveä päälle tuleva runko on.
5. Renkaita asennettaessa kiinnitä mukana tuleva metallilevy renkaaseen, liitä se neliöputkeen ja kiristä mutterit.
6. Kiinnitä muovitulpat peittääksesi renkaan mutterit.
7. Kiinnitä Z-raudat yhdistääksesi alemman runko-osan ylempään runko-osaan. Kiinnikkeet tulevat ylemmän rungon alapuolelle ja alempien runkoputkien päälle (katso kuva englanninkielisestä käyttöohjeesta).
8. Kasaaminen valmis, vertaa englanninkielisessä ohjeessa näkyvään kuvaan.