

Kytkeäohje sähkömoottori 500W / 750w - 48V

1. kytke moottorista tulevat rengas liittimet keltaiseen kiskoon, sekä säätimeltä samat värit yhteen. (vihreä, sininen ja keltainen)
2. kytke moottorilta tuleva 5 tai 6napainen hall anturin iso-liitin säätimen vastaavaan liittimeeseen.
3. kytke kaasukahvan 3-johtoa säätimen vastaavaan liittimeeseen. (Vihreä- valkoiseen, musta- mustaan, punainen- punaiseen)
4. Kytke virtalukon punainen johdin +48V jännitteeseen ja vihreä johto säätimen oranssiin yksittäiseen johtimeen.
5. Kytke keltaiseen kiskoon akustolta + punaiseen ja - mustaan 48V
6. Kun ruskea ja musta johto kytketään yhteen on peruutus asento päällä.
7. Kun musta ja harmaa johto kytketään yhteen on käytössä vain puoliteho.