


Rakennuslämmitin DURO 3kW

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen lämmittimen käyttöä

TURVALLISUUS OHJEET

1. Varmista, että laite kytketään luokitustehoja vastaavaan sähköverkkoon ja maadoitettuun pistorasiaan.
 2. Tarkista eristysvastus ennen ensimmäistä käyttöä. Eristysvastuksen on oltava vähintään 1M ohmia. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai sitä säilytetään väärin, kuivaa se ennen kuin jatkat käyttöä.
 3. Älä aseta mitään esineitä lämmittimen päälle.
Älä naarmuta lämmitintä.
 4. Aseta lämmitin pystysuoraan. Vältä pitämästä sitä ylösalaisin tai vinossa.
 5. Sammuta virta ennen huoltotoimenpiteitä.
 6. Älä käytä lämmitintä ulkotiloissa kostealla säällä, kylpyhuoneissa tai muissa kosteissa ympäristöissä.
 7. Huomioi, että lämmitin voi kuumentua voimakkaasti joten pidä se turvallisen etäisyyden päässä syttyvistä esineistä kuten huonekaluista, verhoista ym.
 8. **VAROITUS:** Välttääksesi lämmittimen ylikuumentumisen, älä peitä sitä.
- 
9. Älä sijoita lämmitintä välittömästi pistorasian alle.
 10. Älä liitä lämmittimeen ajastimia tai muita varusteita jotka voivat automaattisesti käynnistää lämmittimen.
 11. Älä sijoita lämmitintä tiloihin joissa käytetään/säilytetään syttyviä nesteitä tai kaasuja.


12. Jos käytät jatkojohtoa, valitse mahdollisimman lyhyt ja avaa se täyteen mittaansa.
13. Älä kytke muita laitteita samaan pistorasiaan lämmittimen kanssa.
14. Varoitus: Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
15. Jos laitteen virtajohto vaurioituu, ainoastaan valtuutettu ammattilainen saa vaihtaa sen uuteen.
16. Laitetta voivat valvotusti käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on vähäiset fyysiset, sensoriset tai henkiset voimavarat tai kokemuksen puute, jos he ovat saaneet ohjeet laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja ymmärtävät vaaratekijät.
17. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
18. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta.
19. **VAROITUS — Laitteessa on osia jotka kuumenevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos laitteen lähellä on lapsia tai heikkoja henkilöitä.**

KYTKIMET



KÄYTTÖ

1. Kytke virta päälle.
2. Käännä kytkintä ja valitse sopiva toiminto (1 ilmanvaihto & alhainen lämpötila /2 ilmanvaihto & keskilämpötila /3 ilmanvaihto & korkea lämpötila).



3. Valitse termostaatista sopiva lämpötila (0-85°C), jolloin lämmitin lähtee päälle.
4. Ennen sammuttamista käännä termostaatti MIN-asentoon ja anna laitteen jäähtyä 3 min ajan.

TEKNISET TIEDOT

Luokitusjännite : 220-240V~

Taajuus: 50-60Hz

Teho: 3000W

IP24

Luokka I

3-vaiheinen lämmitys: 1 ilmanvaihto & alhainen lämpötila /2 ilmanvaihto & keskilämpötila /3 ilmanvaihto & korkea lämpötila

PUHDISTAMINEN

Irrota laitteen pistoke seinästä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista. Pyyhi laitteen ulkopinta kostutetulla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla.

Älä käytä voimakkaita pesuaineita ja varo veden pääsemistä lämmittimeen.

VARASTOINTI

Kun lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, se tulee suojata pölyltä ja varastoida siistiin ja kuivaan tilaan.

VAROITUS

Sammuta ensin virta ennen kuin irrotat laitteen pistokkeen.

LAITTEEN KIERRÄTTÄMINEN/HÄVITTÄMINEN



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävitä muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Jotta vältät ympäristölle tai terveydelle aiheutuvat haitat, kierrätä laite vastuullisesti jotta sen materiaalit päätyvät uudelleenkäytettäviksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen kierrätyspisteeseen tai kysyä neuvoa jälleenmyyjältä. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina