


Kaukosäätimen käyttö (Tämä ohje on vain kaukosäätimellä varustetulle mallille. Jos olet hankkinut valaisimen PV-MS001-A, et tarvitse ohjetta)

1. Kytke valaisin päälle: Vedä vedenkestävä tulppa ulos ja käytä terävää esinettä painaaksesi tulpan alla olevaa painiketta varovasti. Odota 3-5 sekuntia kunnes valo syttyy, aseta tulppa takaisin.



2. Säädettävä tila: Vedä kuvassa näkyvä muovilappu ulos, ja kaukosäädin alkaa toimia. Säädä valaistustilaa kaukosäätimellä (4h / 6h / 8h / 10h / koko yö eri sääolosuhteista riippuen).



3. Koska valaisimen signaalinvastaanotin on valaisimen sisällä lähellä painiketta, vedä ensin vedenpitävä tulppa ulos ja ota säädin reiän lähistölle käyttäaksesi. Älä unohda asettaa vedenpitävää tulppaa takaisin paikalleen.

4. Hyvällä säällä kaukosäätimen käyttö ei ole tarpeen. Huonoina vuodenaikoina ja huonossa säässä heikossa auringonpaisteessa voit säätää tehoa pidentääksesi valaistusaikoja.