


LÄMPÖPUHALLIN

Johdanto

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta opit käyttämään lämpöpuhallinta oikein. Säilytä myös käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Tekniset tiedot

Mitat:	18 x 15 x 18,5 cm
Jännite:	220–240 V
Teho:	500 W
Puhaltimen nopeusasetukset: lämpöasetusta + kylmä ilma	2

 Laitteessa on kaksinkertainen eristys, minkä vuoksi sitä ei tarvitse liittää maadoitettuun pistorasiaan.

Turvatoimenpiteet

Älä käytä lämpöpuhallinta suihkun, kylpyammeen tai uima-altaan läheisyydessä. Älä aseta laitetta suoraan seinäpistorasian alle.

Huomautus: Jos laitteen johto on vaurioitunut, ammattitaitoisen korjaajan on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi. Älä peitä lämpöpuhallinta, jotta se ei ylikuumene.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistitoimintoihin liittyvä tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesti käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Laitte on pidettävä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa, ellei heitä voida valvoa jatkuvasti.

3–8-vuotiaat lapset voivat käynnistää ja sammuttaa laitteen vain, jos se sijoitettu tai asennettu sen tavalliseen käyttöpaikkaan, ja jos heitä valvotaan tai heitä on neuvottu laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit.

3–8-vuotiaat lapset eivät saa liittää laitetta pistorasiaan, muuttaa sen asetuksia tai puhdistaa ja huoltaa laitetta.



Älä peitä lämpöpuhallinta, jotta se ei ylikuumene. Aseta laite tasaiselle alustalle, jotta se ei keikahda.

Huomautus: Jotkut laitteet ovat voivat olla erittäin kuumia, mikä aiheuttaa palovammojen riskin. Valvo laitteen läheisyydessä olevia lapsia ja henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut,

VAROITUS: Tässä lämpöpuhaltimessa ei ole huoneenlämpötilaa ohjaavaa toimintoa. Älä käytä puhallinta ilman valvontaa pienissä huoneissa, jos niissä olevat ihmiset eivät pysty poistumaan huoneesta itse. Älä käytä puhallinta huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².

Älä käytä lämpöpuhallinta, jos se on päässyt putoamaan.

Älä käytä lämpöpuhallinta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Aseta laite tasaiselle alustalle. Käytä lämpöpuhallinta aina pystyasennossa.

VAROITUS: Ehkäise tulipalon riski pitämällä tekstiilit, verhot ja muut herkästi syttyvät materiaalit vähintään 1 metrin päässä puhaltimen ilma-aukosta. Älä käytä lämpöpuhallinta pyykin kuivaamiseen. Älä koskaan tuki ilman sisään- ja ulostuloristikoida (ylikuumenemisen vaara).

Liitä puhallin vain yksivaiheiseen verkkovirtapistorasiasaan laitteen arvokilven mukaan.

Älä poistu kotoasi laitteen ollessa päällä. Varmista, että laite on sammutettu (0-asento) ja sen termostaatti on ala-asennossa. Irrota lämpöpuhallin aina pistorasiasta, kun sitä ei käytetä. Älä irrota laitetta pistorasiasta johdosta vetämällä.

Pidä ilman sisään- ja ulostuloaukot vapaina siten, että laitteen etupuolella on vähintään 1 metri ja takapuolella 50 senttimetriä tilaa.

Älä anna lasten tai lemmikkien koskettaa lämpöpuhallinta tai leikkiä sillä. Huomaa! Ilman ulostuloaukko kuumenee käytön aikana (yli 80 °C:seen)

Laitetta ei saa käyttää huoneessa, joissa säilytetään herkästi syttyviä nesteitä tai kaasuja.

Pidä laite puhtaana äläkä koskaan työnnä esineitä ilman sisään- tai ulostuloaukkoihin, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, tulopalon tai vaurioittaa laitetta.

Lämpöpuhaltimessa on kallistustoiminto. Lämpöpuhallin lakkaa lämmittämästä heti kun laite kallistuu, mutta puhallin sammuu vasta, kun se sammutetaan.

Asennus

Laitetta ei tarvitse asentaa, vaan sitä on tarkoitettu siirrettäväksi laitteeksi.

Siirrettäviä laitteita ei saa käyttää märkätiloissa.

Käyttö

Tarkasta, onko takaosa kytkin OFF-asennossa (0). Liitä lämpöpuhallin verkkovirtaan.

Aseta laite valmiustilaan takaosan virtapainikkeesta.

Painikkeiden käyttöohjeet



Toimintovalitsin:

- | | |
|----------------|--|
| 1 painallus: | Vain puhallin, näytä sisälämpötila |
| 2 painallusta: | Matalampi lämpöasetus, liekkimerkkivalo, näytä sisälämpötila |
| 3 painallusta: | Korkeampi lämpöasetus, liekkimerkkivalo, näytä sisälämpötila |
| 4 painallusta: | Sammuta (tuuletin viilentää laitetta 20 sekunnin ajan) |



Valopainike, käynnistä/sammuta

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1 painallus: | Valo sammuu |
| 2 painallusta: | Näyttö sammuu |
| 3 painallusta: | Valo ja näyttö syttyvät |

Huomaa! Valo voi syttyä/sammua vain, kun lämmitystoiminto on käytössä.



Ajastinpainike, josta voi valita 15 min / 30 min / 1 h / 2 h. Laite sammuu automaattisesti, kun valittu aika on päättynyt.

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1 painallus: | 15 min |
| 2 painallusta: | 30 min |
| 3 painallusta: | 1 h |
| 4 painallusta: | 2 h |
| 5 painallusta: | Ajastimen sammutus |

Puhdistus ja kunnossapito

Irrota laite pistorasiasta aina ennen puhdistusta.

Pyyhi laite huolellisesti nihkeällä liinalla ja pidä ilman sisäänotto- ja ulostuloritilät aina puhtaina.

Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia pesuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa lämpöpuhaltimen muoviosia.

Huomio

Lämpöpuhaltimessa on sisäänrakennettu turvallisuustoiminto, joka sammuttaa puhaltimen automaattisesti, jos se kuumenee liikaa. Laitteen voi käynnistää uudelleen vasta, kun se on jäähtynyt.

Huoltokeskus

Huomaa: Tuotteen mallinumero on aina mainittava mahdollisessa yhteydenotossa.

Mallinumeron voi tarkistaa tämän käyttöohjeen etusivulta ja tuotteen tyyppikilvestä.

Kun asia koskee:

- Reklamaatioita
- Varaosia
- Palautuksia
- Takuuasioita
- www.schou.com

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaaraksi ympäristölle ja ihmisen terveydelle, jos sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty jättesäiliöllä, jonka yli on vedetty risti. Merkki ilmaisee, ettei sähkö- ja elektroniikkaromua saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana vaan se on kerättävä erikseen.

Valmistettu Kiinassa

Valmistaja:

Schou Company A/S

Nordager 31

DK-6000 Kolding

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman Schou Company A/S:n kirjallista lupaa.