


### Kauko-ohjattava pistorasias Tuote 6967 ja 69671 Käyttöohje



#### A. Toiminta

1. Suoritusalue: Iloputuskoodi.
2. Käyttökoodi on 24-bitin osoituskoodi ja CRC-tarkastus, toiston todennäköisyys on 1 / 16,777,216.
3. Jokainen lähitin voi ohjata enintään 4 kanavaa (1 ON, 1 OFF, 2 ON, 2 OFF...jne.). Jokainen kanava voi ohjata yhden vastaanottimen.
4. Vastaanotin on sisälukitseutu muisti, joka säilyttää tiedot 10 vuoden ajan.
5. Pariston kesto on 2 vuotta.

#### B. Kaavio



#### C. Toiminta

1. Avaa lähittimen paristokokoon kanali ja aseta 2 kappaletta 1,5 V:n AAA-paristoja kokoon. Paina sitten miina lähittimen ON-OFF-kanavaa ja tarkista toimiko se. Jos lähitin LED-valo syttyy, lähitin toimii kunnolla.
2. Laita vastaanotin pistorasian, LED-valo vilkkuu hitaasti. Siirry kanavan valintatilaan.
3. Huomautus: Vastaanotin poistuu kanavan valintatilasta 29 sekunnin kuluttua, jos määllä toimintaa ei ole.
4. Paina lähittimestä A ON, B ON, C ON tai D ON muodollakäiksi yhteyden vastaanottimeen. Jos yhteyttä muodostuu, LED-valo lopettaa hitaan vilkkumisen. Voit silloin kytkeä vastaanottimeen ON/OFF-painamalla valittua ON/OFF-kanavaa.
5. Valitse kastelun poistaminen: Vedä vastaanotin irti ja laita takaisin (LED-valo vilkkuu hitaasti samoin kuin kanavan valintatilassa). Paina sitten valitun kanavan OFF-tilapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes LED-valo vilkkuu nopeasti (3-4 sekuntia). Valitse ON/OFF-kanava on poistettu. Tämän jälkeen vastaanotin poistuu kanavan valintatilasta. Kikimänsä on 29 sekuntia.
6. Kaikkien vilkkinen kanavan poistaminen: Vedä vastaanotin irti ja laita takaisin (LED-valo vilkkuu hitaasti samoin kuin kanavan valintatilassa). Paina sitten KAIKKIEEN ON/OFF-kanavan OFF-tilapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes LED-valo vilkkuu nopeasti (3-4 sekuntia). Kaikki valitut ON/OFF-kanavat on poistettu. Tämän jälkeen LED-valo sammuu.

#### E. Tekniset tiedot

Virtavirta: 230 V AC, 50 Hz  
Maksimiteho: 16 (2) A, 3600 W  
Radiontaajuus: 433,92 MHz  
Kantama: 30 m avoimessa tilassa.  
Paristot: 2 kpl AAA-paristoa 1,5 V  
Lähtimen käyttöteho: <10 %  
Vastaanotimen luokitus: Luokka 3  
Seisäksen tyyppi: IP44  
Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti käytettävissä.  
Luekan 1 laitteella. Likaantumista 2. Nimellinen syöttöjännite: 2500 V Tyyppi: S1. Yksinapainen, yksi kuorma. 1E4. Mikrokatkaisin. PT1175V. Taso 3.

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden estäpäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muhin tarkoituksiin kuin sen aluperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupallisiin / ammattilaisiin tai vuokrausjärjestelmään.  
Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.  
Takuusissiossa oia yhteyttä jällemyyjään.

Valmistaja / Tilvekarä / Toottaja: Blue Import BM Oy  
Hampuritie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

#### EMAX Fjärrsryd utomhusluttig Bruksanvisning produkt 6967 och 69671

#### A. Funktion

1. Sumpingsisätirningskod.
2. Operatorskod är en 24-bit adresskod och CRC-kontroll, upprepa sannolikheten är 1 / 16,777,216.
3. Varje sändare kan kontrollera upp till 4 kanaler (1 ON, 1 OFF, 2 ON, 2 OFF...etc.). Varje kanal kan kontrollera en till mottagare.
4. Mottagare har ett inbyggt minne, den kan komma ihåg data i upp till 10 år.
5. Batteriets livslängd är 2 år.

#### B. Diagram



#### C. Drift

1. Öppna batteriluckan på sändaren och stoppa in 2 AAA 1,5V batterier i den. Tryck sedan på vilken ON/OFF-kanal som helst för att kontrollera om de fungerar. Om LED-indikatorn blinkar på sändaren betyder det att sändaren fungerar bra.
2. Stoppa mottagaren i uttaget, LED-indikatorn blinkar sakta. Gå till kanalvalstiläge.
3. Öppna mottagaren och sätt in den i kanalvalstiläge om den har varit inaktiverad i 29 sekunder.
4. Tryck på sändares A ON, B ON, C ON eller D ON för att matcha med sändaren. När detta är gjort slutar LED-indikatorn att blinka, sedan kan du koppla mottagaren ON/OFF genom att trycka på vald ON/OFF-kanal.
5. Raderna valda kanaler: Ta ut och stoppa in mottagaren (LED-indikatorn blinkar sakta som kanalvalstiläge), tryck sedan och håll ned OFF-knappen för vald kanal tills LED-indikatorn blinkar snabbt (3-4 sekunder), vilket innebär att vald ON/OFF-kanal har raderats. Sedan återgår mottagaren till kanalvalstiläge. Total tid är 29 sekunder.
6. Raderna alla valda kanaler: Ta ut och stoppa in mottagaren (LED-indikatorn blinkar sakta som kanalvalstiläge), tryck sedan och håll ned OFF-knappen för ALL ON/OFF-kanalen tills LED-indikatorn blinkar snabbt (3-4 sekunder), vilket innebär att vald ON/OFF-kanalen har raderats. Sedan släpps LED-indikatorn.

#### Specifikation

Kontrollfjärrstyrning: 230VAC, 50Hz,  
Max. last: 16(2)A, 3600W  
Radiontafrekvens: 433,92MHz  
Intervall: Normalt cirka 30 m (öppet område).  
Batteri: 2 pc AAA 1,5V  
Sändarens strömförbrukning: <10%  
Mottagarens kategori: Klass 3  
Tipp av skydd: IP44

Adaptorn ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig

För klass 1 tillämpningar: Föreningens grad 2. Målepunkt spänningsmätning: 2500V. Typ: S1. Enpolig, ensifigt last. 1E4. Mikro-katavslutning. PT1175V. Taso 3.  
Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garanti gällar inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk.  
Garanti gällar inte med skador som orsakas av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring.


Valmistaja / Tilvekarä / Toottaja: Blue Import BM Oy  
Hampuritie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

#### EMAX Taimer 24h Käyttöohje tuote 6967 & 69671

#### A. Taititus

1. Jälkikäyttö kood.
2. Töökood on 24-bitin kood ja tsükkelkoodi (CRC), korduse tõenäosus on 1:16,777,216.
3. Iga saaja suudab kontrollida kuni 4 kanali (1 ON, 1 OFF, 2 ON, 2 OFF jne.). Iga kanal kontrollib üht vastuvõtjat.
4. Vastuvõtjal on sisseehitatud mälu, mis suudab salvestada 10 aasta andmed.
5. Paritari eluiga on 2 aastat.

#### Skem



#### B. Kasutamine

1. Avage saaja paritari kaitsekaas ja pane sinna 2 AAA 1,5 V paritari. Seejärel vajutage mistahes kanali ON/OFF nuppu ja kontrollige, kas seade töötab. Kui LED-märkulüht süttib, tähendab see, et vastuvõtja töötab.
2. Pange vastuvõtja seinakontolile. LED-märkulüht hakkab aeglaselt vilkuma. Sisenege kanali valimis režiimi.
3. Mäkuks: Kui tegevust ei toimu, läheb vastuvõtja kanali valimis režiimist 29 sekundit pärast viija.
4. Vastuvõtjaga ühenduse loomiseks vajutage saajal A ON, B ON, C ON või D ON. Kui ühendus on

lootud, lõpetab LED-märkulüht vilkumise ning te võite vastuvõtja sisse või välja lülitada, kasutades selleks valitud ON/OFF kanali.  
5. Valitud kanali kasutamine: Võke vastuvõtja välja ja pange saajal sisse (LED-märkulüht vilgub aeglaselt nagu kanali valimis režiimi). Seejärel vajutage ja hoidke all valitud kanal OFF-nuppu, kuni LED-märkulüht hakkab kiiresti vilkuma (3-4 sekundit). See tähendab, et valitud ON/OFF kanal on kustutatud. Seejärel läheb vastuvõtja kanali valimis režiimi. Kogu ajakulu on 29 sekundit.  
6. Kõikide valitud kanalite kustutamine: Võke vastuvõtja välja ja pange saajal sisse (LED-märkulüht vilgub aeglaselt nagu kanali valimis režiimi). Seejärel vajutage ja hoidke all KÕIKIDE ON/OFF kanalite OFF-nuppu, kuni LED-märkulüht hakkab kiiresti vilkuma (3-4 sekundit). See tähendab, et valitud ON/OFF kanalid on kustutatud. Seejärel LED-märkulüht kustub.

#### Tehnilised andmed

Tuote: 230 V-50 Hz  
Max koormus: 16(2) A, 3600 W  
Radiontaajuus: 433,92 MHz  
Levitajate arv: 4 tavaliselt umbes 30 m.  
Paristot: 2 kpl AAA 1,5 V  
Säätivahtu: <10%  
Vastuvõtja kategooria: klass 3  
Kaitse tase: IP44

Seadme lähedusse peab paigaldama adapteri ning see peab olema lihtsasti kasutatav I klassi seadmetele. Saasteaste 2. Nimipinge koos impulssidega: 2500 V Töö tüüp: S1. Ühe poolusega, ühetasulise koormusega 1E4. Mikro-katavslutamine PT1175V. Taso 3.

Garanti kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast.  
Garanti ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui sellel ettenähtud viisil või kui seda kasutatakse äärmiselt professionaalsetel eesmärkidel.  
Garanti ei kehti loodusoludest ning vale hoiustamise pooli põhjustatud kahjustuste korral.

Valmistaja / Tilvekarä / Toottaja: Blue Import BM Oy  
Hampuritie 12-14, 36220 Kangasala, Finland