

SPARE PARTS LIST FOR 410XGP / Jonköping 410 XG P

NR.	NAME	NIMI FI	TOTAL QTY
1	CARBURETOR SCREW	KAASUTTIMEN RUUVI	2
2	SUPPORT CARBURETOR	KAASUTTIMEN TUKI	1
3	SCREW 5*16	RUUVI 5*16	17
4	CARBURETOR WITH OIL VACUOLE	KAASUTIN ÖLJYVAKUOLILLA	1
5	CARBURETOR GASKET	KAASUTTIMEN TIIVISTE	1
6	BOOT-INTAKE	BOOT-INTAKE	1
7	GASKET-INTAKE	TIIVISTE IMUAUKKO	1
8	SPARK PLUG	SYTYTYSTULPPA	1
9	SCREW M5*20	RUUVI M5*20	4
10	CYLINDER	SYLINTERI	1
11	SCREW M5*60	RUUVI M5*60	2
12	GASKET MUFFLER	TIIVISTE ÄÄNENVAIMENNIN	1
13	MUFFLER	ÄÄNENVAIMENNIN	1
14	SHIELD-MUFFLER	ÄÄNENVAIMENTIMEN SUOJA	1
15	SCREW M5*14	RUUVI M5*14	1
16	SCREW M5	RUUVI M5	2
17	GASKET-CYLINDER	KANNENTIIVISTE	1
18	PISTON RING	MÄNNÄNRENGAS	1
19	PISTON RING SNAP	MÄNNÄNTAPIN LUKKORENGAS	2
20	PISTON	MÄNTÄ	1
21	PISTON PIN	MÄNNÄNTAPPI	1
22	BEARING-NEEDLE CONROD	LAAKERI-NEULA CONROD	1
23	WASHER-SPACER PISTON	KAMPIAKSELIN ALUSLEVY	2
24	CHAIN CATCHER	KETJUN OHJAIN	1
25	STUP-BAR	URA-HOLKKI	2
26	CHAIN CATCHER SCREW	KETJUSILKKIRIRUUVI	1
27	TENSIONER SCREW	KIRISTINRUUVI	1
28	TOOTH-CHAIN ADJUSTING	HAMMASKETJUN SÄÄTÖ	1
29	PLATE	ALUSLEVY	1
30	SCREW M4*10	RUUVI M4*10	1

31	WASHER \varnothing 5	ALUSLEVY 5MM	1
32	OIL SEAL 12*32*5.5	Öljytiiviste 12*32*5,5	1
33	RING SNAP \varnothing 32	LUKKORENGAS 32	1
34	SCREW M5*30	RUUVI M5*30	4
35	RIGHT CRANKCASE	OIKEA KAMPIKAMMIO	1
36	SCREW 5*19	RUUVI 5*19	4
37	BEARING-BALL 6201	LAAKERI 6201	1
38	CRANKSHAFT	KAMPIAKSELI	1
39	KEY-FLYWHEEL 3*3.5*10	Avain-vauhtipyörä 3*3,5*10	1
40	CRANKCASE GASKET	KAMPIKAMMION TIIVITE	1
41	BEARING-BALL 6201	LAAKERI 6201	1
42	LEFT CRANKCASE	VASEN KAMPIKAMMI	1
43	OIL SEAL 12*22*7	ÖLJYTIIVITE 12*22*7	1
44	ELECTRONIC IGNITION	ELEKTRONINEN SYTYTYS	1
45	WIRE-SWITCH	JOHTO-KYTKIN	1
46	SCREW M4*14	RUUVI M4*14	2
47	SCREW M8	RUUVI M8	1
48	FLYWHEEL	VAUHTIPYÖRÄ	1
49	STRAP-RUBBER	HIHNA-KUMI	1
50	BUMPER-RUBBER	PUSKURI-KUMI	1
51	PLASTIC CASE	MUOVIKOTELO	1
52	BUMPER-RUBBER	PUSKURI-KUMI	1
53	STRAP-RUBBER	HIHNA-KUMI	1
54	PRESERVE SUPPORT	SÄILYTTÄVÄ TUKI	1
55	SPRING CLUTCH	JOUSIKYTKIN	1
56	CUTCH	CUTCH	3
57	WASHER-CLUTCH	PESU-KYTKIN	1
58	DRUM-CLUTCH	RUMMUN KYTKIN	1
59	BEARING-BALL 10*13*13	LAAKERI-PALLA 10*13*13	1
60	WORM GEAR	MATOVAIHTEET	1
61	SCREW M4*14	RUUVI M4*14	4

62	OIL PUMP PLATE	ÖLJYPUMPUN LEVY	1
63	OIL HOSE	ÖLJYLETKU	2
64	OIL PUMP	ÖLJYPUMPPU	1
65	WIRE	JOHTO	1
66	GASKET-WORM GEAR	TIIVISTE-MATOVAIHTEISTO	1
67	AERATE SPIGOT	TILASTUSTAPA	1
68	SCREW M5*14	RUUVI M5*14	5
69	FUEL HOSE AND BACK HOSE	POLTTOAINELETKU JA TAKALUETKU	1
70	FUEL HOSE SUPPORT	POLTTOAINELETKUN TUKI	1
71	FUEL FILTER	POLTTOAINEENSUODATIN	1
72	BALANCER LOWER	TASAPAINO ALEMPI	1
73	VALVE-VENT	VENTTIILI	1
74	BALANCER UPPER	BALANSSERI YLÄINEN	1
75	SUPPORT-BALANCER	TUKI-TASAPAINO	1
76	SCREW 4*16	RUUVI 4*16	1
77	VALVE-VENT HOSE	VENTTIILI LETKU	1
78	VALVE-VENT CONNECTER	VENTTIILI JOHDIN	1
79	FILTER VENT	SUODATIN VENTTIILI	1
80	OIL MEATUS	ÖLJYTULPPA	1
81	COVER-REAR HANDLE	KANSI-TAKAKAHVA	1
82	ROD-THROTTLE	KAASUVIPU	1
83	TIGGER	LIIPAININ	1
84	SPRING-TIGGER	LIIPAININEN JOUSI	1
85	LEVER-SAFETY TRIGGER	VIPUTURVALIIPAININ	1
86	OIL VACUOLE	ÖLJYVAKUOLI	1
87	ON-OFF SWITCH	ON / OFF KYTKIN	1
88	OIL TANK	ÖLJYSÄILIÖ	1
89	SCREW ST5*25	RUUVI ST5*25	1
90	PIN 6*34	PIN 6*34	1
91	OIL CAP LINKER	ÖLJYKOMPUN LINKIN	1
92	GASKET-OIL CAP	TIIVISTE-ÖLJYKAPPALE	1

93	OIL CAP	ÖLJYKORKKI	1
94	FUEL CAP	POLTTOAINEKORKKI	1
95	GASKET-FUEL CAP	TIIVISTE-POLTTOAINEEN KAPPALE	1
96	FUEL CAP LINKER	POLTTOAINEKORKIN LIITIN	1
97	CRANK CASE SPRING	KAMMEN JOUSI	1
98	KNOB-AIR FLITER	NUPPI-ILMANSUOTTIMET	1
99	GASKET-KNOB	TIIVISTE-NUPPI	1
100	COVER AIR FILTER	KANSI ILMANSUODATIN	1
101	AIR FILTER	ILMANSUODATIN	1
102	CHOKE KNOB	KURISTIMEN NUPPI	1
103	COVER-AIR FLITER	ILMANSUODATTIMEN KANSI	1
104	COVER	KANSI	1
105	WASHER AIR FILTER	ALUSLEVY ILMANSUODATIN	1
106	PIN 3*8	PIN 3*8	3
107	COVER-TOP	KANSI YLÄ	1
108	SCREW 5*16	RUUVI 5*16	4
109	LEVER-CHAIN BRAKE	VIPUKETJUIJARRU	1
110	LEVERAGE-BRAKE	VIPUIJARRU	1
111	PIN-LEVERAGE	VIVUN PINNI	1
112	PIN-LEVERAGE	VIVUN PINNI	1
113	SCREW M5*40	RUUVI M5*40	1
114	SCREW M8	RUUVI M8	2
115	BRAKE HOUSING	JARRUKOTELO	1
116	SCREW ST4.2*10	RUUVI ST4.2*10	2
117	GUIDE BAR PLATE	OHJAUSTANKOLEVY	1
118	BUSHING	HOLKKI	2
119	SPRING SUPPORT	JOUSEN TUKI	1
120	SPRING-LEVERAGE	JOUSIVIPPU	2
121	SCREW M5	RUUVI M5	1
122	WASHER 5.2*15*1.5	ALUSTE 5,2*15*1,5	1
123	BRAKE SPRING	JARRUJOUSI	1

124	BRAKE SPRING PLATE	JARRUN JOUSILEVY	1
125	SCREW ST4.2*13	RUUVI ST4.2*13	2
126	LEVERAGE-BRAKE(ASSISTANT)	VIPUJARRU (APSU)	1
127	LEVERAGE-BRAKE(MAIN)	VIPUJARRU (PÄÄ)	1
128	PIN 3*15	PINNI 3*15	1
129	PIN 3*9	PINNI 3*9	2
130	PLATE-BRAKE	LEVYJARRU	1
131	SPRING BRAKE-LEVER	JOUSIJARRU-VIPU	1
132	BAND-BRAKE	JARRUN PANTA	1
133	BAFFLER-FAN	PUHALLIN	1
134	WASHER	ALUSLEVY	1
135	ROPE-STARTER	KÄYNNISTINNARU	1
136	PULLEY-STARTER	PYÖRÄKÄYNNISTYS	1
137	COVER-SPRING	KANSI-JOUSI	1
138	SPRING-STARTER	JOUS-KÄYNNISTYS	1
139	GROMMET-OUTER	TIIVISTERENGAS-ULKO	1
140	HOUSING-STARTER	KÄYNNISTIMEN KOTELO	1
141	HANDLE-STARTER	KAHVA-KÄYNNISTYS	1
142	HANDLE SPRING	KAHVAN JOUSI	1
143	COVER-SPRING	KANSI-JOUSI	1
144	HANDLE	KAHVA	1
145	GUIDE BAR	OHJAUSTANKO	1
146	CHAIN	KETJU	1
147	GUIDE BAR COVER	OHJAUSTANGON KANSI	1
148	HEXAGON RING SPANNER T4	KUUSIKULIORENKAAVAIN T4	1
149	HEXAGON RING SPANNER T3	KUUSIKULIORENKAAVAIKKO T3	1
150	PLUG WRENCH	TULPPA-AVAIN	1
151	SCREW DRIVER	RUUVIMEISSELI	1
152	FILE	VIILA	1