

VÄLITÄ ILMASTA . VÄLITÄ ITSESTÄSI

8482-KÄYTTÖOPAS

Esittely

Kiitos valinnastasi. EMAX -ilmanpuhdistin. Lue kaikki nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen ilmanpuhdistimen käytön aloittamista. Näin pystyt käyttämään laitetta paremmin.

Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.








Lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa ellei heitä jatkuvasti valvota.

Muistutus

Ilmanpuhdistimella on tärkeä merkitys sisäilman laadun parantamisessa. Sisäilmaongelmien parantamiseksi kannattaa kuitenkin pitää mielessä seuraavat neljä keskeistä seikkaa:

- 1 Ilmanpuhdistin voi parantaa sisäilman laatua suuresti. Sisäilmaongelmien lähteiden poistaminen tai vähentäminen on kuitenkin tehokkain tapa hallita sisäilman laatua.
- 2 Suosittelemme, että pidät ilmanpuhdistimen käynnissä keskeytymättä 24 tuntia päivässä, jotta sinua ympäröisi puhdas ja terve sisäilma.
- 3 Ihmisten hengittäessä syntyy hiilidioksidia, joten kunnollisella tuuletuksella sisäilmaa voidaan korvata ulkoilmalla, joka lisää siihen happea ja vähentää hiilidioksidin sisäänhengitystä.
- 4 Muista vaihtaa suodatin suositelluin väliajoin varmistaaksesi, että ilmanpuhdistin pysyy aina parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa.

-  Huomautus
-  Käyttöohjeet
-  Käyttöohjeet
-  Ilmanpuhdistimen kunnossapito
-  Vianmääritysopas
-  Takuuehdot
-  Takuukortti

Huomautus

Ilmanpuhdistin on kodinkone. Ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran lue seuraavat turvallisuusohjeet sähköiskun, tulipalon ja loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi!

Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön tavallisissa olosuhteissa.

Älä käytä tätä tuotetta märissä ja kuumissa ympäristöissä (kuten kylpyhuoneessa).

Laitteen aukkoihin ei saa työntää mitään esineitä. Jos niin käy, pysäytä laite, katkaise virta ja poista vierasesineet. Jos laite on korjattava, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Ennen pistokkeen kytkemistä tarkista, että suodatin on paikallaan laitteessa.

Irrota laite virtalähteestä, kun vaihdat suodattimen tai puhdistat laitteen pinnan.

Älä käytä muita kuin EMAX tuoteryhmän nimeämää suodatinta ja lisävarusteita.

Laitteesta saa vaihtaa vain suodattimen; älä pura tai muuntele tuotetta.

Älä istu tai seiso ilmanpuhdistimen päällä tai aseta sen päälle painavia kuormia.

Älä anna lasten käyttää laitetta tarpeettomien loukkaantumisten välttämiseksi.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen. Ikääntynyt eristys voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä laitetta paikassa, jonka lähellä on erittäin helposti syttyviä aineita.

Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin äläkä puhdista sitä juoksevan veden alla. Sähköiskun tai tulipalon vaara.

Ennen kuin kytket tuotteen virran päälle varmista, että siihen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.

Älä kopauta tuotetta kovilla esineillä (erityisesti ilmanotto- ja poistoaukkojen kohdalta).

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat laitteen.

Älä nykäise virtajohtoa irti ennen laitteen sammuttamista!

Käyttöohjeet

Ennen kuin puhdistat ilmanpuhdistinta, lue käyttöohjeet.

Avaa etulevy, poista kaikki pakkausmateriaalit suodattimista:

	Käännä laite kyljelleen, niin näet pohjan suodatinasennelman.
	Paina läpässä olevaa kahta painiketta yhtä aikaa ja avaa läppä ulospäin. Poista kehys.
	Poista kaikki suodattimet laitteen sisältä.

05

	Poista kaikki pakkaukset suodattimista.
	Laita suodatinkokonaisuus laitteen sisään nuolen suuntaisesti.
	Asenna läppä, suodattimet ovat nyt paikoillaan.

06

Aseta virtajohto pistorasiaan, sijoita ilmanpuhdistin kuivaan paikkaan tasaiselle alustalle. Varmista, että ilmanpuhdistin on vähintään 40 cm:n päässä seinästä tai esineistä. Näin ilma pääsee kiertämään paremmin eikä heikennä ilmanpuhdistimen tehoa. (Tarkista, että virtajohto on ehjä; vahingoittuneen johdon käyttö on kielletty.)

Varmista, että pistorasia on maadoitettu ja yhdistä pistoke siihen.


Kosketa ohjauspaneelin "on/off"-virtapainiketta.

Kuuluu (Di)-ääni, merkkivalot "virta", "AUTO" ja ilmanlaadun havaitsemisvalo syttyvät, ja ilmanpuhdistajan älykäs toiminta käynnistyy.

Ilmanlaadun havaitsemisjärjestelmä kytkeytyy päälle ja laitteen etuosassa olevat ilmanlaadun merkkivalot vilkkuvat näytössä keltaisina.

30 sekunnin kuluttua ilmanlaadun havaitsemisjärjestelmä on suorittanut havaitsemistoimintonsa loppuun. Huoneilman laatua ilmaistaan vihreällä, keltaisella ja punaisella "ilmanlaadun merkkivalolla". Laitteen automaattinen toimintatila, puhdas ilma

Väri	Ilmanlaatu
Vihreä	Erittäin hyvä
Keltainen	Hyvä
Punainen	Huono



ON/OFF
Ilmanpuhdistimen kytkeminen päälle/pois; kosketa virtapainiketta, kone käynnistyy automaattitila auto-merkkivalo syttyy; koskettamalla virtapainiketta uudelleen laite pysähtyy.

SPEED
Voit asettaa puhaltimen nopeuden todellisen tarpeen mukaan; koskettamalla tätä painiketta voit säätää puhaltimen nopeutta välillä alhainen-keskinopeus-suuri-automattinen. Älykkäässä tilassa ilmavirran nopeus ja ilmanlaatuvalon väri säätyvät ja muuttuvat reaaliaikaisesti ilman likaantumisasteen mukaan. Lepotilassa mikään valo ei pala ja ilmavirran nopeus on alhainen.

ANION
Anionitoiminto kytetään päälle koskettamalla anionipainiketta. Yhdysrakenteinen anionigeneraattori ryhtyy tuottamaan anioneja. Sammuta toiminto koskettamalla anionipainiketta uudelleen.

WIFI
Muodosta yhteys wifi-verkkoon painamalla tätä painiketta 3 sekunnin ajan. Lue laitteen mukana toimitettu wifi-käyttöopas.

TIMER
Tällä painikkeella käyttäjä voi asettaa 1, 2, 4, 8 tunnin ajastimen.

Filter
Kun suodattimen käyttöajan päättymisen on 48 tuntia, suodattimen vaihtoilmaisin alkaa vilkkua punaisena. Se muistuttaa sinua suodattimen vaihtamisesta. Kun olet vaihtanut suodattimen, pidä wifi- ja lepotilapainikkeita pohjassa yhtä aikaa, kunnes punaiset merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.




Kun olet vaihtanut suodattimen, pidä wifi- ja lepotilapainikkeita pohjassa yhtä aikaa, kunnes punaiset merkkivalot lakkaavat vilkkumasta. (Vaihtoväli riippuu käyttöympäristöstä)

Lock
Pitkä painallus lepotila- ja lamppupainikkeeseen kytkevät lapsilukkotilan, jolloin minkään muiden painikkeiden toiminnot eivät toimi. Lapsilukkotila kytetään pois pitämällä lepotila- ja lamppupainiketta uudelleen pohjassa, ja painikkeiden toiminnot palaavat normaaleiksi.





Ilmanpuhdistimen kunnossapito

Ilmanpuhdistimessa on suodattimen vaihdosta muistuttava toiminto:


(×Huomautus: Kun irrotat, puhdistat ja vaihdat suodattimia, huolehdi siitä, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta.)

	Suodatin on vaihdettava, kun ilmanpuhdistimen ilmaisinpaneelissa vilkkuvat "Wifi ja lepotila" -merkkivalot.
	Kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta ja irrota pistoke verkkovirrasta.
	Käännä laite kyljelleen, niin näet pohjan suodatinasennelman.

09

	Paina läpässä olevaa kahta painiketta yhtä aikaa ja avaa läppä ulospäin. Poista kehys.
	Vedä yhdistelmäsuodatin ulos apukahvasta ja irrota yhdistelmäsuodatin.
	Laita uusi yhdistelmäsuodatin laitteen sisään nuolen suuntaisesti.
	Asenna läppä, suodattimet ovat nyt paikoillaan.

10



Kytke virta, käynnistä ilmanpuhdistin, paina "Wifi ja lepotila" -painiketta, 5 sekunnin kuluttua "SUODATTIMEN" merkkivalon vilkkuminen lakkaa suodattimen vaihdon merkiksi.

Ilmanpuhdistimen vianmääritysopas

Yleisiä ongelmia	Ratkaisu
Laite ei kytkeydy päälle	Mahdollisesti sähköliitännäongelma. Virtapainiketta ei ehkä ole painettu. Etupaneelia ei ehkä ole asennettu kunnolla. Asenna etupaneeli uudestaan.
Puhallin ei toimi normaalisti.	Etupaneelia ei ehkä ole asennettu kunnolla, asenna etupaneeli uudestaan.

Yleisiä ongelmia	Ratkaisu
Raikasta ilmaa ei tule tasaisesti ulos poistoaukosta	Uuden suodattimen muovisuoja on ehkä unohdettu poistaa, poista muovipakkaus. Poistoaukko voi olla vierasesineiden tukkima.
Ilmansuodatusteho ei ole hyvä	Aktiivihiiisuodatinten teho voi olla heikentynyt ympäristötekijöistä johtuen. Vaihda suodattimet tarvittaessa. Voit käyttää aktiivihiiisuodattimia, jos huoneilman laatu on erittäin huono. Avaa myös ikkuna ilman kiertämisen parantamiseksi. Voit laajentaa laitteen käyttöaluetta käyttämällä aktiivihiiisuodattimia.
Käytön aikana kuuluu epätavallista ääntä	Ilmanotto- tai poistoaukot voivat olla vierasesineiden tukkimat. Poista tukos ilmanotto- tai poistoaukoista. Se on voinut aiheuttaa vian, joka edellyttää laitteen korjaamista.

Takuuehdot

1 VUODEN RAJOITETTU TAKUU (suodatinta lukuun ottamatta)

Emax myöntää ilmanpuhdistimen alkuperäiselle kotikäyttäjälle tai kuluttajaostajalle seuraavan rajoitetun takuun:

Jos ilmanpuhdistimen moottorin mikä tahansa osa vikaantuu ensimmäisen (1) vuoden kuluessa asennuspäivästä materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi, toimitamme korvaavan ilmanpuhdistimen maksutta. Asennuksen katsotaan tapahtuneen ostopäivänä.

Jos alkuperäinen kotikäyttäjä tai kuluttajaostaja lakkaa olemasta ilmanpuhdistimen omistaja, tämä takuu ja tuolloin mahdollisesti voimassa oleva konkludenttinen takuu raukeavat, mukaan lukien konkludenttiset takuut kaupakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Suodattimen materiaalille tai hiilisuodattimelle ei myönnetä minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista takuuta, mukaan lukien takuu kaupakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Tämä takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset takuut. Minkä tahansa moottorille myönnetyn konkludenttisen takuun, mukaan lukien konkludenttinen takuu kaupakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kesto on rajoitettu edellä ilmoitetun nimenomaisen takuun mittaiseksi.

Tämä takuu ei kata eikä koske ilmanpuhdistimen puutteita, toimintahäiriöitä tai vikoja, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä korjauksista, luvattomien varaosien tai lisävarusteiden käytöstä, ilmanpuhdistimen virheellisestä käsittelystä, muutoksista tai vaurioista sen ollessa sinun hallussasi, tai kohtuuttomasta käytöstä, mukaan lukien kohtuullisen ja tarpeellisen huollon laiminlyönti.

Tämä takuu ei kata ilmanpuhdistimen käyttöä kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisille ostajille tai käyttäjille ei myönnetä nimenomaista eikä konkludenttista takuuta.

Takuu asioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Laitteiden ja paristojen hävittäminen



■ Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

