


MATRIX

Ladattava pesuainevaahdotin 2L
10161



TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue aina käyttöohje ennen käyttöä.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Käytä suojavaatteita, suojakäsineitä ja suojalaseja käytön aikana.
- Ei saa ruiskuttaa vastatuuleen.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonpaisteelle.
- Käytä vain vaahdottimiin tarkoitettuja pesuaineita. Älä käytä voimakkaita liuottimia.
- Puhdista säiliö puhtaalla vedellä käytön jälkeen.
- Tuotteen akku on ladattava litiumioniakku.
- Lataa ennen käyttöä, vaikka akku toimitetaan ladatussa tilassa.
- Lataa akkua vain tuotteen ollessa OFF-asennossa. Käytä akun lataukseen pakkauksen mukana toimitettua USB-latausjohtoa.
- Lataa akku USB-latauslaitteella, jonka antojännite on 5V DC (ei sis. pakkaukseen).
- Lataa akkua vain litiumioniakulle soveltuvalla latauslaitteella.
- Älä lataa tietokoneen USB-portista.
- Akku latautuu: Punainen valo.
- Akku täynnä: Vihreä valo.
- Punainen valo: Akku on loppu
- Vaahdotin ei sisällä käyttäjän vaihdettavissa olevia osia.

VAROITUS

- Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.
- Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Ohjeet vähentävät loukkaantumiseriskiä.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Älä anna lasten käyttää tuotetta, elleivät he toimi aikuisten valvonnassa. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä jatkuvasti valvota.

HUOMAUTUS

- Akku saavuttaa täyden suoritustehon vasta muutaman latauskerran ja tyhjenemisen jälkeen. ÄLÄ jätä akkua lataustilaan pitkäksi aikaa, kun se on täynnä. Se voi heikentää akun tehoa.

TÄRKEÄÄ

- Lataa ennen käyttöä, vaikka akku toimitetaankin ladatussa tilassa.
- On suositeltavaa käyttää laitetta silloin tällöin, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.
- Lataa akku uudelleen 3 kuukauden välein, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan tai lataa se uudelleen käytön jälkeen. Älä hävitä laitetta polttamalla tai pura sitä missään olosuhteissa.
- Käänteinen lataus ei ole sallittua.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Seurauksena voi olla akun pysyvä vaurioituminen.
- Älä koskaan työnnä mitään metalliesineitä tuotteen latausliitântään.
- Älä jätä laitetta äärimmäisen korkeisiin lämpötiloihin latauksen aikana.
- Akun käyttäminen äärimmäisissä olosuhteissa, kuten äärimmäisissä lämpötiloissa, niiden syvälataaminen, äärimmäinen ylilataaminen tai äärimmäinen purkaminen, saattavat vaikuttaa akun käyttöikään. Akku tulee säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa.

TEKNISET TIEDOT

Tuote: Ladattava pesuainevaahdotin 2L

Malli: 10161

Koko: 238X 164X 260mm

Jännite: 3.7V

Teho: 12W

Lataus jännite: 5V/1A

USB: Type C

Akun koko: 2000mAh


Akun materiaali: Li-On

Säiliön koko: 2000 ml

Säiliön materiaali: PC, ABS ja PP Muovi


Osat

1. Suutin
2. Virtakytkin
3. Kytkin
4. Runko
5. Säiliö




Käyttöohjeet


1. Käännä säiliötä myötäpäivään ja irroita se rungosta.



2. Sekoita säiliöön pesuaine (liian suuri tai pieni pesuaineenmäärä vaikuttaa vaahtoamiseen). Pyöritä säiliötä vastapäivään ja kiinnitä se runkoon.



3. Laitteessa on virtakytkin. Kytkimen ollessa eteenpäin (iso ympyrä) laite on päällä. Kytkimen ollessa sivuttaisen (pieni ympyrä) on laite pois päältä.




Toiminnot

Automaattinen: Paina nopeasti nappia aloittaaksesi ruiskutus. Paina uudestaan sammuttaaksesi laite.


Manuaalinen: Paina nappia aloittaaksesi ja lopeta painamasta lopettaaksesi

(Huomio! Käännä virtakytkin pois päältä (Off), mikäli et käytä tuotetta).



Lataus

Mikäli valo vilkkuu punaista, akku on lopussa ja laite vaatii latausta. Kun laitteen valo vaihtuu vihreäksi, on laite ladattu. Laite ladataan C-tyypin USB-kaapelilla



Huomioitavaa

1. Älä käytä torjunta-aineita. Kemiaaliset ja muut happamat ja emäksiset liuottimet syövyttävät ja vahingoittavat tuotetta
2. Älä ylitä enimmäisvesitasoa
3. Säilytä viileässä paikassa, poissa auringolta.
4. Jos nestettä joutuu vahingossa silmiin vaahtoruiskutuksen aikana, huuhtelee välittömästi vedellä.
5. On suositeltavaa puhdistaa pullo käytön jälkeen.
6. Älä altista tuotteen akkua tulelle, älä suihkuta tai liota vettä sitä kohti, vältä vuotoja ja oikosulkuja.
7. Älä käytä vaahdotinta ylösalaisin. Kytke virta pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
8. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Kierrätys

Laitteiden ja paristojen hävittäminen eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Takuu

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy,

Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

