

- Kytke ajastin manuaalitoiminnolle

- Laita lämmitin päälle:
 - Kierä termostaatti asentoon 7(max)
 - Pidä sytytuspainiketta sisäänpainettuna ja käännä sitä 1/4 kierrosta myötäpäivään; pidä sisäänpainettuna ja käännä OFF asennosta sytytykseen (kipinä) ja pilottiliekille (pieni liekki); Pitäisi kuulua kipinän jatkuva naksuminen sytytyksen aikana.
 - Kun pilottiliekki palaa, pidä sytytyspainiketta sisäänpainettuna vielä muutaman sekunnin ajan ja päästä sitten irti; tarkasta että pilottiliekki pysyy päällä.
 - Kun pilottiliekki on päällä, käännä nuppia pääpolttimen sytytysasentoon (pieni liekki + suuri liekki) ja tarkista, että poltin syttyy.
- Käännä termostaatti haluamaasi kohtaan: 1 = MIN ja 7 = MAX
- Poltin pysyy päällä (vaihtaa tehoa automaattisesti), kunnes se saavuttaa asetetun lämpötilan, missä vaiheessa poltin sammuu, jättäen pilottiliekin edelleen päälle, valmiina sytyttämään polttimen uudelleen heti kun lämpötila laskee.

Jos sinulla on sytytys- tai toiminta-ongelmia tai pilottiliekin merkkivalo sammuu, lämmitin siirtyy PYSÄYTYS-tilaan ja katkaisee kaasuntulon automaattisesti. Odota 1 min liekinvarmistimen jäähtymiseen ennen kun yrität sytytystä uudelleen.



Tämä toimenpide voidaan toistaa vain 3 kertaa. Jos lämmitin ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen, aseta pääkytkin OFF -asentoon ja ota yhteys tekniseen palveluun.

