

254XGR - Jonköping 254 XG R SPARE PARTS

Osanumero	NAME	NIMI FI	
1	CRANK SHAFT ASSY	KAMPIAKSELIN KP.	1
2	NEEDLE BEARING-BALL	NEULALAAKERI	1
3	RING SNAP	PIDÄTINRENGAS	2
4	PISTON	MÄNTÄ	1
5	PINTON PIN	MÄNNÄNTAPPI	1
6	SNAP RING	MÄNNÄNTAPIN LUKITUSRENGAS	2
7	PINSTON RING	MÄNNÄNRENGAS	1
8	WOODRUFF KEY 3*10	WOODRUFF KEY 3*10	1
9	6001 BEARING-BALL	6001 LAAKERI-PALLA	2
10	RIGHT OIL RING 12*28*6	OIKEA ÖLJYRENGAS 12*28*6	1
11	LEFT OIL RING 12*28*6	VASEN ÖLJYRENGAS 12*28*6	1
12	FLY-WHEEL	VAUHTIPYÖRÄ	1
13	SCREW M8*1	RUUVI M8*1	1
14	CYLINDER	SYLINTERI	1
15	SUPPORT CYLINDER	TUKISYLINTERI	1
16	SCREW M5*20	RUUVI M5*20	6
17	WASHER MUFFLER	ÄÄNENVAIMENTIMEN TIIVISTE	1
18	MUFFLER	ÄÄNENVAIMENNIN	1
19	SHIELD-MUFFLER	ÄÄNENVAIMENTIMEN SUOJA	1
20	SCREW M5*40	RUUVI M5*40	2
21	SPARK PLUG	SYTYTYSTULPPA	1
22	HOSE-AIR	LETKU-ILMA	1
23	WASHER INTAKE CARBURETOR	IMUAUKON TIIVISTE	1
24	SCREW M4*14	RUUVI M4*14	4
25	PAD-ELECTRIC IGNITION	SYTYTYSPUOLAN HOLKKI	2
26	ELECTRIC IGNITION	SYTYTYSPUOLA	1
27	WIRE-STOP	JOHDON PÄÄTY	1
28	WASHER \varnothing 4	ALUSLEVY \varnothing 4	4
29	GASKET \varnothing 4	TIIVISTE \varnothing 4	2

30	SCREW M4*20	RUUVI M4*20	2
31	CRANK CASE	KAMPI	1
32	HEXAGON RING SPANNER M5*14	KUUSIOKOLO PULTTI M4*14	2
33	POTHOOK	POTHOOK	1
34	SCREW ST4.2*13	RUUVI ST4.2*13	8
35	PAD RUBBER	KUMITIIVISTE	3
36	SCREW ST4.8*16	RUUVI ST4.8*16	6
37	PLUG-PAD	PLUG-PAD	3
38	CHAIN CATCHER	KETJUSIAPPAJA	1
39	SCREW ST5.5*15	RUUVI ST5.5*15	1
40	SPONG-WASHER OIL PUMP	JOUSIALUSLEVY ÖLJYPUMPPU	1
41	WASHER OIL PUMP	JOUSIALUSLEVY ÖLJYPUMPPU	1
42	OIL PUMP	ÖLJYPUMPPU	1
43	HOSE-CHAIN OIL OUTGOING	LETKU-KETJUÖLJY ULOSTULO	1
44	SHIELD-OIL PUMP	SUOJA-ÖLJYPUMPPU	1
45	WORM GEAR	MATOVAIhteet	1
46	BEARING-NEEDLE	LAAKERI-NEULA	1
47	COVER-DRUM CLUTCH	KANSI-RUMMUN KYTKIN	1
48	WASHER-DRUM CLUTCH	PESURUMMUN KYTKIN	1
49	CLUTCH SUPPORT	KYTKINTUKI	2
50	SPRING-DRUM CLUTCH	JOUSI-RUMMUN KYTKIN	2
51	CLUTCH RETAINER	KYTKINPIDIN	1
52	OIL VACUOLE-CARBURETOR	ÖLJYVAKUOLI-KAASUTIN	1
53	BOOT-INTAKE	BOOT-INTAKE	1
54	TIE-IN-HOSE OIL	TIE-IN-HOSE ÖLJY	2
55	OIL TUBE-RETURN	ÖLJYPUTKUN PALAUTUS	1
56	STUD-BAR	STUD-BAR	1
57	SPONG-WASHER GUIDE BAR	SIENI-PESU OHJAUSTANKO	1
58	PLATE-BAR	LEVYTANKO	1
59	SCREW ST4.2*11	RUUVI ST4.2*11	2
60	VALVE VENT	VENTTIILI VENTTIILIÄ	1

61	AERATE SPIGOT RING -SNAP	TILASTUSTAPA RING -SNAP	1
62	AERATE SPIGOT SPONGE	ILMASTAVA TAKASIENI	1
63	SCREW ST5*13	RUUVI ST5*13	2
64	SPIKE	PIIKKI	1
65	SCREW ST5*16	RUUVI ST5*16	2
66	CATCHER	SIEPPARI	1
67	SUPPORT-BALANCE	TUKI-TASAPAINO	1
68	BALANCER LOWER	TASAPAINOINTI ALEMPI	1
69	VALVE VENT	VENTTIILI VENTTIILIÄ	1
70	BALANCER UPPER	TASAPAINO, YLEMPI	1
71	FUEL FILTER	POLTTOAINEENSUODATIN	1
72	SUPPORT-HOSE OIL	TUKILETKU ÖLJY	1
73	FUEL-CAP	POLTTOAINEEN KAPPALE	1
74	FUEL GASKET	POLTTOAINEEN TIIVISTE	1
75	FUEL PAT	POLTTOAINE PAT	2
76	OIL CAP	ÖLJYKAPPALE	1
77	GASKET-OIL CAP	TIIVISTE-ÖLJYKAPPALE	1
78	OIL FILTER TOIL	ÖLJYN SUODATIN TOIL	1
79	OIL FILTER	ÖLJYN SUODATIN	1
80	HOSE OIL-OIL PUMP	LETKU ÖLJY-ÖLJYPUMPPU	1
81	WIRE-GROUND	LANGA-MAADOITUS	1
82	HANDLE-STARTER	KAHVA-KÄYNNISTYS	1
83	ROPE-STARTER	KÄYNNISTIN	1
84	GUIDE BUSH-ROPE	OHJAUSLEVY KÖYSI	1
85	SCREW ST4.2*16	RUUVI ST4.2*16	8
86	HOUSING-STARTER	KÄYNNISTIMEN KOTELO	1
87	BAFFLER-FAN	PUHALLIN	1
88	HOSE AIR SEAT	LETKU ILMAISTIN	1
89	SPRING-STARTER	JOUSI-KÄYNNISTYS	1
90	COVER-SPRING STARTER	COVER-JOUSIN KÄYNNISTYS	1
91	PULLEY-STARTER	KÄYNNISTIMEN PYÖRÄ	1

92	GB/T96 WASHER5(5*16)	GB/T96 WASHER5 (5*16)	1
93	PAPER GASKET	PAPERI TIIVISTE	1
94	COVER-TOP	LÄKANSI	1
95	REAR HANDLE	TAKAKAHVA	1
96	SWITCH STOP	PYSÄYTYSKYTKIN	1
97	WASHER-REAR HANDLE	PESU-TAKAKAHVA	1
98	TRIGGER	LIIPAIN	1
99	SPRING-TRIGGER	LIIPAINMEN JOUSI	1
100	PIN 5*25	PIN 5*25	1
101	LEVER-SAFETY TRIGGER	VIPUTURVALIIPAIN	1
102	COVER-REAR HANDLE	KANSI-TAKAKAHVA	1
103	HOSE OIL CARBURETOR	LETKU ÖLJYKAASUTIN	1
104	HOSE PILSE-CARBURETOR	LETKU PILSE-KAASUTIN	1
105	CARBURETOR	KAASUTIN	1
106	SPONG-CARBURETOR	SIUNI-KAASUTIN	1
107	AIR FILTER-A	ILMANSUODATIN-A	1
108	COVER-AIR FILTER	COVER-ILMAN SUODATIN	1
109	SCREW M5*44	RUUVI M5*44	2
110	AIR FILTER-B	ILMANSUODATIN-B	1
111	COVER-AIR FILTER	KANSI-ILMAN SUODATIN	1
112	WASHER-AIR FILTER KNOB	PESU-ILMANSUODATTIMEN NUPPI	1
113	KNOB-AIR FILTER	NUPPI-ILMANSUODATIN	1
114	GROMMET-CHOKE KNOB	TIIVISTE KURISTIN NUPPI	1
115	CHOKE KNOB	RIISTINNUPPI	1
116	ROD THROTTLE	KAASU KAHVA	1
117	HANDLE	KAHVA	1
118	WASHER HANDLE	ALUSELEVY, KAHVA	1
119	SCREW SY 4.8*12	RUUVI SY 4,8*12	1
120	LEVERAGE	VIPU	1
121	PUSHER-SPRING(BRAKE)B	TYÖNTÖJOUSI (JARRU)B	1
122	STRAIGH PIN 3*14	SUORA PINNI 3*14	1

123	STRAIGH PIN 3*9	SUORA PINNI 3*9	3
124	PUSHER-SPRING(BRAKE)	TYÖNTÖJOUSI (JARRU)	1
125	PIN-LEVERAGE	PINNI VIPU	1
126	PIN LEVERAGE	PINNI VIPU	1
127	SCREW M5*30	RUUVI M5*30	1
128	BRAKE HOUSING ASSY	JARRUKOTELON KP.	1
129	COMPRESS SPRING-LEVERAGE	JOUSIALUSLEVY	1
130	LEVERAGE-BRAKE	VIPUJARRU	1
131	SUPPORT SPRING	TUKIJOUSI	1
132	COMPRESS SPRING-LEVERAGE	JOUSIALUSLEVY	1
133	SPRING-LEVERAGE	JOUSIVIPU	1
134	NYLON NUT M5	NAILONMUTTERI M5	1
135	SCREW CHAIN ADJUSTING	RUUVIEN KETJU SÄÄTÖ	1
136	TOOTH-CHAINADJUSTING	HAMPASKEJUN SÄÄTÖ	1
137	SCREW CHAIN ADJUSTING	RUUVIEN KETJU SÄÄTÖ	1
138	PLATE BAR	LEVYTANKO	1
139	COVER-CHAIN BRAKE	KANSI-KETJUJARRU	1
140	BRAKE CONTROL POLE	JARRUN OHJAUSPAPPA	1
141	SPRING-ACTUATION	JOUSI	1
142	BAND BRAKE	JARRUN PANTA	1
143	SCREW M5*15	RUUVI M5*15	1
144	GUIDE BAR	OHJAUSTANKO	1
145	CHAIN	KETJU	1
146	GUIDE BAR COVER	OHJAUSTANGON KANSI	1
147	FILE	VIILA	1
148	HEXAGON RING SPANNER T4	KUUSIKULIORENKAAVAIN T4	1
149	HEXAGON RING SPANNER T3	KUUSIKULIORENKAAVAIKKO T3	1
150	PLUG WRENCH	TULPPA-AVAIN	1
151	SCREWDRIVER	RUUVIMEISSELI	1