



VESLA ÄLYLUKON ASENNUSOHJEET

Asennukseen tarvitset vain ruuvimeisselin ja uraruuvien katkaisuun rautasahan tai pienet pulttisakset. Jos sinulla on akkuporakone, se nopeuttaa asennusta.

1. Vanhan lukon poistaminen

Poista vanha lukko ovesta.

Käännä uuden lukon kielet tarvittaessa toisin päin irrottamalla lukon etulevy ja vetämällä kielet ulos ja kääntämällä.

Jos tarvitsee vaihtaa etulevy lyhyempään, se löytyy pakkauksesta.

Uusi lukko sopii vanhan tilalle ilman muutoksia.

2. Metalliputket

Kierrä paikoilleen 4 metalliputkea (pituus 3 cm ja sisällä kierteet) ja kiristä ne loppuun saakka.

3. Ulkoyksikön kahva

Käännä ulkoyksikön kahva oikeaan asentoon ja kiristä se pakkauksessa olevalla kuusiokoloruuvilla.

Kuusiokoloavain on pakkauksessa.

4. Kara (akseli)

Pakkauksessa on mukana 6 eri mittaista neliönmuotoista karaa.

- 60 mm paksuun oveen tulee 120 mm pitkä kara
- 90 mm paksuun oveen 140 mm pitkä kara

Valitse sopiva mittainen ja laita paikoilleen niin, että karassa oleva metallinasta menee painikkeessa olevaan reikään.

Tarkista, että karan vieressä oleva nuoli osoittaa alaspäin.

5. Ulkoyksikön asennus

Nyt voit laittaa ulkoyksikön paikoilleen.

Muista, että johto ujutetaan sisäpuolelle.

6. Sisäpuolen aluslevy

Kiinnitä sisäpuolen kahvan aluslevy mukana olevan kumilevyn kanssa oven läpi 4 uraruuvilla.

Katkaise ruuvit sopivan mittaisiksi, esim. 60 mm ovesa noin 45 mm pitkäksi.

Nämä uraruuvit menevät niihin neljään metalliputkeen, jotka ruuvasit ulkoyksikköön.

Tarkista, että virtajohto tulee myös aluslevyn läpi soikion muotoisesta reiästä.

7. Sisäpuolen kahva ja paristot

Käännä sisäpuolen kahva tarvittaessa oikein päin ja kiinnitä se mukana olevalla ruuvilla.

Laita mukana olevat paristot paikoilleen, voit myös käyttää muita laadukkaita AAA-paristoja.

8. Viimeistely

Yhdistä johdot ja paina sisäpuolen kahva paikoilleen.

Ylimäärisen virtajohdon voit ujuttaa oven sisään, jos mahtuu, tai sisäpuolen kahvan koteloon.

Kiinnitä 3 mukana olevalla ruuvilla.

NYT LUKKO ON TEHDASASETUKSISSA.

VESLA LUKON OHJELMOINTI

1. Kielen vaihto

Jos lukko ei puhu suomea, paina numerot:

555666889#

Nyt lukko puhuu suomea ja opastaa sinua.

2. Käyttäjäkoodi

Paina oma salasanasi (numerosarja esim. syntymäaikasi):

***# xxxxxx#**

3. Järjestelmänvalvojan salasana

Laita järjestelmänvalvojan salasana (esim.):

***#1472580#**

Tämänkin salasanan voit itse valita.

Toista tämä niin kuin lukon puheääni käskee.

4. Sormenjäljen lisäys

Paina 1 niin kuin lukko käskee ja lisää sormenjälkesi.

Paina 6 kertaa ohjeiden mukaan.

Kun peukalosi alle ilmestyy vihreä valo ja ääni sanoo, että toiminto onnistui, lukko toimii sormenjäljelläsi.

Samoilla ohjeilla lisäät myös salasanat ja Vesla RFID -tunnisteet.

Voit lisätä jopa 99 erilaista tunnistetta.

Näppäimellä 2 pystyt poistamaan haluamasi.

5. Päiväasento

Päiväasentoon (lukko auki):

***# (järjestelmänvalvojan koodi) # → 5 → #**

Pois päältä painamalla ovikelloa.

6. Etäavaus

Jos asuntosi on WiFi-verkossa, voit avata oven mistä tahansa, kun joku soittaa lukon ovikelloa.

7. Tehdasasetusten palautus

Paina paristokotelon alla olevaa reikää noin 5 sekunnin ajan.