

8174 Aurinkopaneelivalo liiketunnistimella

Valonlähde: 40*2835 SMD 0,65W

Virtalähde: Aurinkopaneeli 0,55W 5,5V ja 18650 1200mAh Li-ion akku 3,7V

—BERG.

Toimitusperiaate

valaisimen akku latautuu auringonvalosta ja valo syttyy pimeässä, kun liiketunnistin havaitsee liikettä kolmen metrin säteellä. Valaisimen havaitsemiskulma on 120°

Asennus ja akun latautuminen

Kiinnitä valaisin valoisaan paikkaan seinämateriaaliin soveltuvilla ruuveilla. Aurinkopaneelit saavat riittävästi valoa, kun valaisin on asennettu eteläseinälle niin, että suora auringonvalo osuu siihen. Tyypillisesti akku latautuu yhden aurinkoisen päivän aikana. Valo vilkkuu, kun akun varaus on käymässä vähiin. Ennen ensimmäistä käyttökertaa akun on hyvä antaa latautua täyteen aurinkoisena päivänä. Valaisimen akku on sisäänrakennettu Li-ionakku, jonka lataus tapahtuu auringon avulla, älä koskaan yritä purkaa laitetta.

HUOMAA: Aurinkokennovalaisimen toimintakyky on riippuvainen maantieteellisestä sijainnista, sääolosuhteista ja vuodenajan valomäärästä. Pilvisinä päivinä ja talvella aurinkokennovalaisimet eivät saa yhtä paljon suoraa auringonvaloa, mikä vähentää kirkkautta ja toiminta-aikaa.

Liiketunnistin

Valaisimen liiketunnistin havaitsee liikkeen kolmen metrin etäisyydeltä ja palaa yhtäjaksoisesti 20 sekuntia, jonka jälkeen valo sammuu. ks. kohta toiminnot.

Valaisimen osat

1. ripustusreikä
2. Aurinkopaneeli
3. (ON/OFF) virtapainike
4. PIR-liiketunnistin
5. LED-paneeli



Käyttö

Valaisin on käyttövalmis asennuksen jälkeen. Anna sen latautua yhden aurinkoisen päivän ajan ennen käyttöä.

Toiminnot

1. Paina virtapainiketta kerran: toimintatila 1 aktivoituu
- Valo syttyy pimeässä liikettä havaittuaan ja palaa 20 sekuntia
2. Paina virtapainiketta 2 kertaa: toimintatila 2 aktivoituu
- Valo syttyy automaattisesti hämärän tullen ja palaa 30% teholla. Kun liikettä havaitaan, valo palaa 20 sekuntia 100% teholla.
3. Paina virtapainiketta 3 kertaa: toimintatila 3 aktivoituu
- Valo palaa jatkuvasti 30% teholla

Laitteiden ja paristojen hävittäminen

Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteen, käyttöoppaaseen tai pakkauksen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Takuu

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen, ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön. Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä. Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14 36220 Kangasala



8174 Solpanelbelysning med rörelssensor

Ljuskälla: 40*2835 SMD 0,65W

Strömförsörjning: Solpanel 0,55W 5,5V och inbyggt 18650 1200mAh Li-ion batteri 3,7V

—BERG.

Princip

lampbatteriet laddas av solljus och ljuset tänds i mörkret när rörelssensorn upptäcker rörelse inom en radie på tre meter. Armaturens detekteringsvinkel är 120 °

Installation och batteriladdning

Säkra armaturen på ett ljust ställe med skruvar som är lämpliga för väggmaterialet. Solpanelerna får tillräckligt med ljus när armaturen är monterad på sydväggen så att direkt solljus träffar den. Vanligtvis laddar batteriet under en solig dag. Lampan blinkar när batteriet är slut. Innan första användning låt batteriet ladda helt på en solig dag. Lampbatteriet är ett inbyggt litiumjonbatteri som endast kan laddas i solljus, och försök aldrig ta isär enheten.

OBS! Prestanda för en solcellslampa beror på ditt geografiska läge, väderförhållanden och mängden ljus på säsongen. På molniga dagar och på vintern får solarmaturer inte så mycket direkt solljus, vilket minskar ljusstyrkan och tid.

Rörelssensor

Lampans rörelsesdetektor upptäcker rörelse från ett avstånd av tre meter och förblir på i 20 sekunder, varefter ljuset slockna punktfunktioner.

Armaturdelar

1. Hängande hål

2. Solpanel

3. (ON/OFF) Strömknapp

4 . PIR-rörelsedetektor

5. LED-panel



Användning

Armaturen är klar att användas efter installationen. Låt lampan ladda en solig dag före användning..

Funktioner

1. Tryck på strömbrytaren en gång: driftläge 1 är aktiverat
- Ljuset tänds i mörkret när rörelse upptäcks och förblir på i 20 sekunder
2. Tryck på strömbrytaren två gånger: läge 2 är aktiverat
- Ljuset tänds automatiskt när det blir mörkt och tänds med 30% effekt. När rörelse detekteras tänds ljuset i 20 sekunder med 100% effekt.
3. Tryck på strömbrytaren 3 gånger: driftläge 3 är aktiverat
- Ljuset tänds konstant med 30% effekt

Bortskaffning av apparater och batterier

Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö. **Takuu**

Garanti

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum. Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk. Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14 36220 Kangasala

