

Käyttöohje

Tämä hämähäkkikeinu on tarkoitettu ulkokäyttöön. Hämähäkkikeinu tulisi asentaa tasaiselle alustalle (ei kovalle alustalle kuten laatta/asfaltti). Hämähäkkikeinu tulisi sijoittaa vähintään kahden metrin etäisyydelle esteistä kuten aidat, rakennukset, puut, pyykkinarut ja muut kaapelit. Hämiskeinu tulee asentaa 40 cm korkeuteen maasta. Keinun saa asentaa vain aikuinen.

Hämähäkkikeinu kestää vuodenajanvaihteluita, mutta suositeltavaa olisi ottaa se talveksi pois käytöstä. Säiden vaihtelut voivat kuluttaa keinun köysiä. Hämähäkkikeinu on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin. Tarkistuksessa tulisi katsoa köysien kunto, istuinosa, kiinnitykset ja mahdolliset repeämät ja kulumat. Vaihda vialliset osat uusiin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hämiskeinua ei saa käyttää, jos siitä on vikoja.

Ripusta hämähäkkikeinu koukuista. Tarkista että köydet eivät kierry. Tämä hämähäkkikeinu ei sisällä kiinnityskoukkuja. Varmista keinua ripustaessasi kattokiinnityksen kestävyys, ja tarkkaile keinun ripustusta, niin ettei kiinnitys pääse löystymään. Keinun istuinten sivureunan ja viereisen rakenteen välisen vaakasuoran minimietäisyyden keinun ollessa lepoasennossa on oltava $c \geq 20\% l + 200 \text{ mm}$.

Keinu on tarkoitettu lapsille. Se ei kuitenkaan sovellu ihan pienille lapsille (alle 3-vuotiaat), koska siinä ei ole kiinnitysvöitä. Keinussa tulee joko istua tai maata, ei seistä. Keinuun mahtuu 1-3 lasta kerrallaan. Maksimi painorajoitus on 200 kg. Lasten tulisi käyttää keinua vain aikuisten valvonnan alaisina.