

# Käyttäjän opas

Model:RL132-\*\*\*\*-\*\*. (\*\*\*\*=700,800,1000; \*\*=12,15,18,20)

220-240V~, 50/60Hz, Class II;

\*\*\*\*=700: 700W, \*\*\*\*=800: 800W, \*\*\*\*=1000: 1000W;

\*\*=12: 12L, \*\*=15: 15L, \*\*=18: 18L, \*\*=20: 20L



Valmistaja: Yongkang Roly Industry Co., Ltd.

#168 North Xueyuan Road, Science & Technology Hardware Industrie Area,  
Yongkang, Zhejiang, P. R. China

Laite on tarkoitettu vain kuivan jätteen imuroimiseen

Huomioi: Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen kokoamista ja käyttöä

Tärkeää:

- Tarkista vastaako sähköverkon virta laitteen etiketissä mainittua jännitettä ennen käyttöä
- Irrota pistoke pistorasiasta kun laite ei ole käytössä
- Irrota pistoke myös ennen laitteen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä
- Älä irrota pistoketta virtajohtosta vetämällä
- Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa käynnissä
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta äläkä anna lasten käyttää laitetta leluna
- Varo vahingoittamasta laitteen virtajohtoa esim. painavilla esineillä
- Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan ammattilainen
- Älä imuroi seuraavia aineita: nesteitä, syttyviä ja räjähtäviä materiaaleja, syövyttäviä aineita, kytevää tuhkaa, palavia tulitikkuja tai savukkeita.
- Älä imuroi laitteella terveydelle haitallista pölyä.
- Säilytä laitetta kuivissa sisätiloissa.
- Älä käytä vahingoittunutta laitetta.
- Laitteen huollon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

- Käytä laitetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Ole erityisen huolellinen imuroidessasi portaita.
- Käytä vain tarvikkeita ja varaosia jotka ovat valmistajan/valtuutetun huoltoliikkeen tarjoamia.
- Imuroitavan aineen lämpötila ei saa ylittää +40°C. Älä imuroi kyteviä aineita.
- Älä käytä laitetta jos suodatin ei ole paikoillaan! Älä käytä muita kuin palontorjuntasuodattimia, jotka ovat kiinnitetty laitteeseen valmistajan taholta.
- Kylmäksi tuhkaksi luokitellaan tuhka, joka on viilentynyt tarpeeksi kauan ja jossa ei ole enää hiillosta. Voit varmistaa tuhkan kylmyyden metalliesineen avulla. Kylmä tuhka ei enää säteile lämpöä lainkaan.
- Imuroitavat ainekset: takan, puu-/hiililieden, tuhkakupin ja/tai grillin kylmä tuhka
- Tyhjennä ja puhdista imurin säiliö ennen käyttöä ja sen jälkeen välttääksesi palovaaran aiheuttavilta kerääntymiltä imurin sisällä.
- Älä käytä laitetta terveydelle haitallisen tuhkan imuroimiseen (tuhkaluokka M)
- Älä imuroi nokea
- Älä imuroi kuumia, palavia tai hehkuvia aineksia
- Älä imuroi aineksia joiden lämpötila on > 40 °C
- Älä imuroi syttyviä aineita



- 1.Kahva
- 2.Päällinen
- 3.Ilmanotto
- 4.Letku
- 5.Virtakytkin
- 6.Säiliö
- 7.Alumiiniputki
- 8.Palonestosuodatin
- 9.Palonesto HEPA-suodatin



#### Osien toiminnot:

- Alumiiniputki: Käytä tuhkan imuroimiseen takasta
- Virtakytkin: Laitteen käynnistys/sammutus

#### I. Tuhkaimurin kokoaminen

- Ota laite ja tarvikkeet laatikosta, tarkista ovatko kaikki tarvikkeet mukana
- Löysää solki ja ota osa ulos säiliöstä
- Kiinnitä suodatinsetti pääosan pohjaan
- Laita osa takaisin säiliöön ja kiinnitä soljella
- Aseta alumiiniputki kiinni letkuun ja toinen letkun pää kiinni ilmanottoaukkoon.

#### II. Tuhkan imuroiminen


- Käytä vain palonestosuodatinta
- Kun säiliö on täynnä tai imurointi vaikeutunut, suodatin tulee irrottaa ja puhdistaa.

- Tulisijan tuhkaa imuroitaessa, tuhkan lämpötilan tulee olla alle 40°C. Älä imuroi kytevää tuhkaa!

#### III. Käytön jälkeen

- Sammuta laite virtakytkimestä.
- Irrota pistoke.
- Rullaa virtakaapeli.
- Irrota letku laitteesta.
- Irrota laitteen päällisosa.
- Tyhjennä tuhkasäiliö ja puhdista se.
- Kuivaa säiliö pyyhkeellä/liinalla.
- Irrota suodatin, puhdista ja pese se huolellisesti ja kuivata se huoneenlämmössä ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.

#### IV. Huolto

- Säiliö ja laitteen päällysosa on puhdistettava säännöllisesti puhtaalla vedellä.
-  Jos laite ei toimi kunnolla, se johtuu yleensä siitä, että letkussa/suuttimessa ym. on tukos. Puhdista tukokset osista.

#### V. Laitteen kierrätys

Älä hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana vaan kierrätä laite

asianmukaisesti välttääksesi ympäristön tai terveyden vahingoittumiselta. Toimita käytetty laite kierrätettäväksi tai ota yhteyttä jälleenmyyjäsi. He voivat huolehtia laitteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä.

220-240V~, 50/60Hz, Class II;

\*\*\*\*=700: 700W, \*\*\*\*=800: 800W, \*\*\*\*=1000: 1000W;

\*\*=12: 12L, \*\*=15: 15L, \*\*=18: 18L, \*\*=20: 20L



## BETRIEBSANLEITUNG

Modell:RL132-\*\*\*\*-\*\*:(\*\*\*\*=700,800,1000;\*\*=12,15,18,20)

Yongkang Roly Industry Co., Ltd.

#168 North Xueyuan Road, Science & Technology Hardware Industrie Area,  
Yongkang, Zhejiang, P. R. China

Das Gerät eignet sich nur zur Aufnahme von trockenem Schmutz.

Hinweis : : Bitte lesen Sie vor der Installation und der Inbetriebnahme die  
Gebrauchsanweisung.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Bitte überprüfen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung der Spannung Ihres Stromnetzes entspricht.
- Bitte ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung, ehe Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät ausführen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Ihr Staubsauger darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Dieses Geräte könnten von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Üben Sie keinen Druck auf das Anschlusskabel aus, indem Sie z.B. schwere

Gegenstände darauf abstellen oder das Kabel damit überrollen.

- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie mit dem Gerät niemals folgendes auf: Flüssigkeit, entzündliche oder explosionsfähige gefährliche Substanzen, korrosive Materialien, heiße Asche, Streichhölzer Zigaretten.
- Dieses Gerät ist nicht zur Aufnahme gefährlichen Staubs geeignet.
- Verstauen Sie das Gerät nach der Verwendung an einem trockenen Ort.
- Vermeiden Sie die Berührung der Spannung führenden Bauteile des Gerätes.
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder von autorisierten Kundendienststellen ausgeführt werden.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Reinigung von Treppenstufen muss unter erhöhter Aufsicht erfolgen.
- Zur Gewährleistung der Garantie dürfen nur Original-Ersatzteile und Originalzubehör mit diesem Gerät verwendet werden. Diese sind beim Hersteller oder dessen Kundendienst erhältlich.
- Wird das Gerät zum Saugen von Kaminasche benutzt, ist das Folgende unbedingt zu beachten: Es darf keine Asche aufgenommen werden, deren Temperatur über 40°C liegt. Materialien, wie Asche, deren Feuer nicht vollkommen erloschen ist, dürfen nicht eingesaugt werden.
- Das Gerät darf nicht ohne korrekt installierten Filter in Betrieb genommen werden. Verwenden Sie niemals andere Filter als die vom Hersteller im Gerät angebrachten Brandschutzfilter.
- Nur für kalte Asche, „Kalte Asche“ ist Asche, die ausreichend lange erkaltet ist

und keine Glutnester mehr enthält. Dies kann festgestellt werden, indem die Asche mit einem metallenen Hilfsmittel durchkämmt wird, bevor der Aschesauger zum Einsatz kommt. Von der kalten Asche geht keine wahrnehmbare Wärmestrahlung mehr aus.“

- Sauggut bzw. kalte Asche aus Kaminen, Holz-Kohle Öfen, Aschenbechern, Grill
- Nach und vor dem Saugen den Sauger entleeren und reinigen um die Ansammlung von Materialien, die eine Brandlast darstellen im Sauger zu vermeiden
- Nicht zur Abscheidung gesundheits-gefährlicher Stäube (Staubklasse M)
- Kein Russ einsaugen
- Nur Asche von zulässigen Brennstoffen einsaugen
- Keine heiße, brennenden oder glühende Gegenstände aufsaugen
- Kein Sauggut >40°C aufsaugen
- Keine brennbaren Stoffe aufsaugen
- Für Aschevorabscheider:

- max. zulässiger Volumenstrom:

- max.



- 1.Griff
- 2.Abdeckung
- 3.Ansaugöffnung
- 4.Aluminiumrohr
- 5.Netzschalter
- 6.Auffangbehälter
- 7.Saugschlauch
- 8.Brandschutzfilter
- 9.Brandschutzfilter HEPA

Abb.A1



Abb.A2



Abb.A3

#### Funktion der Geräteteile:

- Aluminiumrohr: Eignet sich ideal zum Absaugen von Asche aus dem Kamin. (Abb. A2)
- Netzschalter: Anhand des Netzschalters lässt sich Ihr Staubsauger ein und aus schalte.

#### I. Zusammenbau des Gerätes

- Nehmen Sie das Gerät sowie das Zubehör aus der Verpackung. Überprüfen Sie Gerät und Zubehör auf Transportschäden und Vollständigkeit. (Abb. A1)
- Lösen Sie die Sperrvorrichtung und nehmen die Abdeckung vom Auffangbehälter ab.
- Setzen Sie das Filterset am Boden der Abdeckung ein.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Gehäuse und verriegeln es.
- Stecken Sie das Aluminiumrohr in den Saugschlauch und stecken dann das andere Ende des Schlauches in die Ansaugöffnung. (Abb. A1)

#### II. Asche aufsaugen


- Verwenden Sie nur den Brandschutzfilter.
- Sobald der Auffangbehälter gefüllt ist oder sich Staub nur noch schwer einsaugen lässt, muss der Filter ausgebaut und gereinigt werden.
- Wenn Sie Asche aus einem Kamin einsaugen, ist darauf zu achten, dass die Temperatur der Asche 40°C nicht übersteigen darf. Noch glühende Asche darf unter keinen Umständen eingesaugt werden! (Abb. A2)

#### III.

Nach der Verwendung (Abb. A3)

- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel auf.
- Montieren Sie den Saugschlauch vom Gerät ab.
- Nehmen Sie die Abdeckung vom Gerät ab.
- Entleeren Sie den Auffangbehälter und spülen ihn mit klarem Wasser aus.
- Trocknen Sie den Behälter mit einem Geschirrtuch ab.
- Entnehmen Sie den Filter und reinigen ihn vorsichtig. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder im Gerät einbauen (Abb. A3)

#### IV. Wartung (Abb. A3)

- Der Behälter und das Gehäuseoberteil müssen des Öfteren gesäubert werden.
- Reinigen Sie den Auffangbehälter mit sauberem Wasser.
- Waschen Sie den Filter mit klarem Wasser.
-  Der Grund für eine nachlassende Saugleistung ist oft eine Blockierung der Saugdüsen, der Rohre oder dem Schlauch. Bitte reinigen Sie zugesetzte Teile umgehend.

#### V. Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen

Verwertung zuführen.

#### VI. Garantieerklärung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie gemäß den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes, nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewalteinwirkung oder durch Fremdkörper
- Schäden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Komplett oder teilweise demontierte Geräte