


OKSASILPPURI

Käyttöohje

Turvallisuus- ja käyttöohje



DR-GS-350H

TÄRKEÄÄ: Lue koneen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeistukset ennen koneen käyttöä.

Sisällysluettelo

PART I: Yleiset turvallisuussäännöt.....	2
PART II: Tekniset tiedot.....	10
PART III: Oksasilppurin käyttö.....	11
PART IV: Oksasilppurin huolto	14
PART V: Vianetsintä ja osaluettelo	15

Käyttöohjeessa käytetyt huomiomerkinnot

VAROITUS

Varoitusmerkki viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli vaaratilannetta ei vältetä.

VAARA

Vaaramerkki viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, mikäli vaaratilannetta ei vältetä.

HUOMIO

Huomiomerkki viittaa tietoihin ja ohjeistuksiin, jotka ovat erittäin tärkeitä ja merkittäviä koneen oikean käytön kannalta. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa koneen tai koneen osan vaurioitumiseen tai hajoamiseen.


Lisätiedot ja mahdolliset muutokset

Pidämme oikeuden koneen valmistuksen lopettamiin, muutoksiin ja kehittämiseen milloin tahansa, ilman ilmoitusta tai velvoitetta ostajalle. Tämän käyttöohjeen kuvaukset ja tekniset tiedot ovat voimassa painohetkellä. Tämän käyttöohjeen kuvat voivat olla viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa virallista, ostettua tuotetta.

PART I: Yleinen käyttöturvallisuus

Koneesta löytyvät turvallisuusmerkinnät





Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että koneen hätäpysäytys on saatavilla ja toiminnassa. Hätäjarrun toimimattomuus voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman.

! VAROITUS

Lue huolellisesti tämä turvallisuus- ja käyttöohje ennen oksasilppurin käyttöönottoa. Tutustu laitteen ominaisuuksiin, käyttöön ja huoltoon koneen suorituskyvyn sekä oikean käytön varmistamiseksi.

! HUOMIO

Tämä kone on suunniteltu ainoastaan oksien ja puun hakettamiseen, eikä konetta saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Koneita saavat käyttää ainoastaan käyttäjät, jotka ovat perehtyneet tähän käyttöohjeeseen. Muilla, kuin jälleenmyyjän varaosilla huollettu kone voi aiheuttaa käytönaikana vaaratilanteita. Yritys irtisanoutuu kaikesta vastuusta edellä mainittujen väärinkäytösten seurauksista. Lisäksi väärinkäytökset mitätöivät takuun.

Ennen oksasilppurin käyttöä

HUOMIO

Koneen käyttäjän tulee olla ohjeistettu koneen käyttöön.

- B. Koneen käyttöohjeen tulee olla luettu ja ymmärretty ennen koneen käyttöä.
- C. Kone tulee sijoittaa maan tasalle tasaiselle ja tukevalle alustalle.
- D. Koneen terien tulee olla ehjät ja turvalliset. Kuluneet terät tulee huoltaa tai vaihtaa.
- E. Kaikkien kiinnityksien kireys tulee tarkistaa ennen jokaista käyttökertaa.
- F. Koneeseen saa syöttää vain puuta, jossa ei ole nauvoja tai muita materiaaleja.
- G. Koneen hätäjarru tulee olla oikein kytketty ja toimivuus varmistettava säännöllisesti.
- H. Palosammutin tulee olla helposti saatavilla vaaratilanteiden varalta.

Oksasilppurin käytön aikana

HUOMIO

- A. Syötä puuta ja oksia aina koneen sivulta.
- B. Koneen lähetyksillä on hyvä olla toinen laitteen käytön osaava käyttäjä.
- C. Noudata koneen käytössä erityistä huolellisuutta ja huolla kone säännöllisin väliajoin.
- D. Huomioi käytön aikana oksasilppurin tyhjennuskourun ja tuulen suunta, jotta oksasilppurin roskat eivät pääse leviämään ympäristöön.
- E. ÄLÄ laita mitään kehonosaa oksasilppurin syöttökouruun koneen käydessä.
- F. ÄLÄ käytä konetta alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.
- G. ÄLÄ käytä konetta suljetussa tilassa tai rakennuksien sisällä.
- H. ÄLÄ kiipeä koneen tai oksasilppurin syöttökourun päälle.

Käyttäjän ja lähellä olevien turvallisuus

VAROITUS

Tämä on suuritehoinen kone, jonka liikkuvat osat toimivat suurella voimalla. Konetta tulee käyttää turvallisesti, turvallisuusohjeita noudattaen. Laitteen vaarallinen ja huolimaton käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle ja muille lähellä oleville. Noudata aina seuraavia varotoimia, kun käytät tätä konetta:

- A. Muista, että koneen haltija tai käyttäjä on vastuussa muille ihmisille ja heidän omaisuudelleen sekä itselleen aiheutuvista onnettomuuksista ja vaaratilanteista.
 - B. Käytä aina suojalaseja ja muita suojarusteita. Suojaa silmät koneesta lentäviltä roskilta.
 - C. Vältä käyttämästä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua koneen liikkuviin osiin.
-

- D. Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä. Varmista, että käsineet istuvat hyvin käteen, eikä hanskoissa ole kiristysnauhoja, löysiä sormenpäitä tai roikkuvia hihansuita.
- E. Käytä aina luistamattomia kenkiä. Mikäli sinulla on turvakengät, suosittelemme niiden käyttöä. Älä käytä konetta paljain jaloin tai sandaaleissa.
- F. Käytä pitkä housuja. Älä käytä shortseja tai muita lyhytlahkeisia housuja.
- G. Pidä sivulliset aina vähintään 15 metrin etäisyydellä koneen työskentelyalueesta. Pysäytä koneen moottori aina toisen henkilön tai eläimen lähestyessä.

Lasten ja lemmikkien turvallisuus

VAROITUS

Koneen käytön aikana voi tapahtua erilaisia onnettomuuksia, mikäli käyttäjä ei ole tietoinen lasten ja lemmikkien läsnäolosta. Lapsia voi usein kiinnostaa koneen käyttö ja sen toiminta. Pidä huoli, että lapset ja lemmikkieläimet eivät pääse koneen lähelle. Noudata aina seuraavia varotoimia, kun käytät tätä konetta:

- A. Pidä lapset ja lemmikkieläimet vähintään 15 metrin etäisyydellä työskentelyalueesta. Varmista, että lapsen ja lemmikkieläimen liikkeitä valvoo vastuullinen aikuinen.
- B. Ole valppaana koneen käytön aikana. Sammuta koneen moottori aina, mikäli lapsi tai lemmikkieläin lähestyy työskentelyaluetta tai konetta.
- C. C. ÄLÄ ikinä anna lapsen käyttää oksasilppuria.

Polttoaineen käyttöturvallisuus – Moottorikäyttöiset koneet

VAROITUS

Koneen polttoaineena käytettävä bensiini on erittäin helposti syttyvä neste. Bensiinistä vapautuu myös syttyviä aineita, jotka voivat syttyä herkästi ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä koskaan unohda polttoaineen käyttöön liittyviä vaaroja. Noudata polttoaineen käsittelyssä aina seuraavia varotoimia:

- A. Älä ikinä käytä koneen moottoria suljetussa tilassa tai ilman asianmukaista ilmanvaihtoa. Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, eli häkää, joka on hajuton, mauton ja tappavan myrkyllinen kaasu.
- B. Säilytä polttoaineita ja öljyjä vain niille suunnitelluissa ja hyväksytyissä säiliöissä. Säilytä polttoaine- ja öljysäiliöt poissa lämmöstä, avotulesta ja lasten ulottuvilta.
- C. Vaihda heti kuluneet tai vaurioituneet kumista valmistetut polttoaineletkut ja tiivisteet. Vaihda polttoaineletkut ja tiivisteet vähintään viiden vuoden välein.
- D. Täytä koneen polttoainesäiliö aina ulkotiloissa. Polttoainesäiliö tulee täyttää silloin, kun kone on sammutettuna ja moottori on täysin jäähtynyt. Aseta korkki tiiviisti paikoilleen.

- E. Älä käsittele polttoainetta, mikäli sinä tai joku lähistöllä olevista tupakoi, tai olet lähellä mitään mikä voi aiheuttaa polttoaineen syttymisen tai räjähtämisen.
- F. Mikäli polttoainetta läikkyi koneelle tai ympäristöön, älä käynnistä koneen moottoria. Siirrä kone pois roiskealueelta ja vältä syttymislähteiden luomista, kunnes bensiinin kaasuhöyryt ovat haihtuneet. Pyyhi läikkynyt polttoaine palovaaran välttämiseksi ja hävitä jätteet asianmukaisesti.
- G. Anna koneen moottorin jäähtyä kokonaan ennen varastointia. Älä koskaan varastoi konetta, jonka säiliössä on polttoainetta. Älä varastoi konetta lähelle avotulta tai kipinöitä. Älä varastoi konetta lämmityslaitteen tai uunin läheisyyteen.
- H. Älä koskaan tee säätöjä tai huoltotöitä moottorin käydessä. Sammuta moottori ennen koneen huoltamista ja tarkistamista. Irrota sytytystulpan johto koneen vahinkokäynnistyksen estämiseksi. Odota tulpan irrotuksen jälkeen noin viisi minuuttia, jotta moottori ja koneen osat jäähtyvät ennen huoltotöiden aloittamista.
- I. Älä koskaan muuta moottorin nopeussäätimen asetuksia. Moottorin säädin ohjaa suurinta turvallista käyttönopeutta ja suojaa konetta vaurioilta. Turvallisen kierrosluvun ylittävä nopeus on vaarallinen ja voi vahingoittaa moottoria sekä koneen muita liikkuvia osia. Ota tarvittaessa yhteyttä alueesi jälleenmyyjään moottorin säätämistä varten. J. Pidä tulenarat aineet poissa koneen moottorista moottorin ollessa kuuma.
- K. Älä peitä koneen moottoria, kun koneen äänenvaimennin on vielä kuuma.
- L. Älä käynnistä koneen moottoria, kun ilmansuodatin tai kaasuttimen kansi on irrotettuna. Tällaisten osien irrottaminen voi aiheuttaa käytönaikana palovaaran.
- M. Älä käytä herkästi syttyviä aineita tai liuoksia ilmansuodattimen puhdistuksessa.
- N. Koneen äänenvaimennin ja moottori kuumenee käytön aikana. Älä koske koneen kuumentuneisiin osiin, kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.

Yleinen turvallisuus

VAROITUS

Turvallisella ja huolellisella oksasilppurin käytöllä voidaan ehkäistä vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riskiä. Koneen vaarallinen ja huolimaton käyttö voi altistaa erilaisille vaarallisille tilanteille. Noudata aina seuraavia varotoimia, kun käytät tätä konetta:

- A. Oksasilppuri on tehokas työkalu. Noudata koneen käytössä äärimmäistä huolellisuutta ja turvallisuutta. Kone on suunniteltu ainoastaan puun ja oksien haketukseen, älä käytä konetta muuhun tarkoitukseen.
- B. Varmista, että osat pysäyttää koneen nopeasti ja tiedät missä koneen hätäjarru on.

- C.** Älä koskaan käytä konetta liukkaalla, märällä, mutaisella tai jäisellä alustalla. Kone tulee sijoittaa aina maan tasalle pitävälle, tukevalle ja tasaiselle alustalle. Ole varovainen välttääksesi liukastumisen ja kaatumisen koneen käytön aikana.
- D.** Katso valmistajan ohjeet lisävarusteiden oikeasta käytöstä ja asennuksesta.
- E.** Älä koskaan käytä konetta ennen suojavarusteiden tarkistamista. Varmista, että kaikki koneen suojat ovat paikoillaan ja suojavarusteet toimivat.
- F.** Älä koskaan, missään olosuhteissa poista, taivuta, leikkaa, asenna, hitsaa tai muulla tavoin muuta oksasilppurin alkuperäisiä osia. Koneeseen tehdyt muutokset voivat aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Itsetehdyt muutokset mitätöivät takuun.
- G.** Mikäli koneesta kuuluu käyntiäänelle poikkeavaa ääntä tai kone tärisee, sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto koneen vahinkokäynnistyksen estämiseksi. Odota kunnes koneen moottori on jäähtynyt ja tarkista kone mahdollisten vaurioiden varalta. Poikkeava ääni tai tärinä voivat olla usein merkki koneen vaurioista. Tarkista koneen vaurioituneet osat. Puhdista, korjaa tai vaihda osat tarvittaessa.
- H.** Älä koskaan muokkaa koneen turvalaitteita. Tarkista koneen turvalaitteiden oikeanlainen toimivuus ennen jokaista koneen käyttöä ja huolla säännöllisin väliajoin.
- I.** Ennen koneen huolto- ja tarkistustoimenpiteitä sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto vahinkokäynnistyksen estämiseksi. Odota kunnes moottori on jäähtynyt.
- J.** Älä koskaan anna konetta sellaisten ihmisten käyttöön, jotka eivät tunne koneen turvallisuus- ja käyttöohjeita. Älä anna lapsen käyttää konetta.
- K.** Älä koskaan ylikuormita konetta tai yritä syöttää koneen syöttökouruun valmistajan suosituksen ylittävää määrää. Koneen ylikuormittaminen ja liiallinen oksien syöttö voi tukkeuttaa koneen ja johtaa henkilövahinkoihin tai koneen vaurioitumiseen.
- L.** Älä kiirehdi koneen käytön aikana, äläkä pidä mitään itsestäänselvyytenä. Mikäli olet epävarma laitteen käytöstä tai ympäristöstä, pysäytä kone ja tutustu laitteen käyttöön ja ominaisuuksiin ennen koneen käyttämisen jatkamista.
- M.** Älä koskaan käytä konetta alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.
- N.** Käytä konetta ainoastaan riittävässä päivänvalossa.
- O.** Pysy aina valppaana mahdollisten vaaratilanteiden varalta.
- P.** Pidä kone hyvässä toimintakunnossa koneen riittävillä huoltoväleillä. Tarkista koneen kiinnikkeiden, kuten muttereiden ja pulttien kireys säännöllisesti, kiristä tarvittaessa.

Huomio kaikille käyttäjille

Käyttöohjeeseen listattu vaarojen ja varoitusten luettelo ei kata kaikkia koneen käytön aikana havaittavia ongelmatilanteita tai vaaratilanteita aiheuttavia tekijöitä. Mikäli käytön aikana syntyy ongelmatilanne, jota tämä käyttöohje ei kata, käyttäjän tulee hyödyntää oksasilppurin käytössä arkijärkeä ja käyttää konetta aina turvallisesti. Tarvitessasi apua koneen käytössä, ole yhteydessä alueesi jälleenmyyjään.

PART II: Tekniset tiedot

Tutustu oksasilppurin teknisiin tietoihin ja ominaisuuksiin ennen koneen käyttöönottoa. Mikäli sinulla on kysyttävää koneen käyttöön liittyen, ole yhteydessä alueesi jälleenmyyjään.

Oksasilppurin tekniset tiedot

	Käsi­käynnistys / Säh­kö­käynnistys
Moottori	6.5HP/7HP 4-tahti
Käyttövoima	Gasoline/petrol
Hakkurin kapasiteetti	3-5m³ / h
Puun halkaisija	max. 100mm
Suosittelu puun pituus	150mm
Silppurin terät	Kaksipuoleiset, käännettävät
Kokonaiskorkeus	1150mm
Kokonaispituus	1850mm
Leveys	740mm
Paino	105/125kgs
Kierrosluku Max RPM	2000rpm

PART III: Oksasilppurin käyttö

Tutustu oksasilppurin ominaisuuksiin ja teknisiin tietoihin ennen tässä osassa kuvattujen vaiheiden aloittamista.

VAROITUS

- A. Ennen oksasilppurin käyttöä, tutustu huolellisesti kaikkiin Osa I: Yleinen käyttöturvallisuus -osassa listattuihin ohjeisiin, varotoimiin ja varoituksiin. Mikäli sinulla on kysyttävää koneen käytöstä, ole yhteydessä alueesi jälleenmyyjään.
- B. Kun käytät oksasilppuria, varmista että työskentelet turvallisella alueella ja riittävällä työskentelyetäisyydellä koneesta.
- C. Älä laita mitään kehonosaa oksasilppurin syöttökouruun koneen käydessä.
- D. Ennen kuin lataat hakkuria tai käytät oksasilppuria, pue suojarusteet huolellisesti. Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kuulosuojaimia ja työkasineitä. Lisäksi voit käyttää teräskärkisiä suojakenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita, avonaisia sandaaleja tai kiristysnauhallisia työhanskoja.
- E. Tunne oikeat ja väärät toimintamenetelmät. Älä koskaan käytä väärää tai vaarallista menetelmää oksien ja puun hakkuussa. Noudata aina koneen käyttö- ja turvallisuusohjeita.


Käynnistys

- A. Aseta oksasilppuri tasaiselle ja kuivalle alustalle ja varmista, ettei laite pääse liikkumaan.
- B. Varmista, että polttoainehana on "ON"-asennossa.
- C. Siirrä rikastinvipu "CHOKER"-asentoon (tarvitaan vain kylmää moottoria käynnistettäessä).
- D. Siirrä kaasuvipu "FAST"-asentoon.
- E. Käsikäynnistys: Käännä virtakytkin "ON"-asentoon. Tartu käynnistyskahvaan ja vedä hitaasti, kunnes tunnet vastuksen. Anna narun kelautua hieman takaisin ja vedä sitten nopeasti käynnistäaksesi moottorin. Yleensä yksi tai kaksi vetoa riittää.
- F. Sähkökäynnistys: Käännä avain käynnistysasentoon ja pidä sitä siinä, kunnes moottori käynnistyy. Vapauta avain, jolloin se palautuu ajoasentoon.
- G. Siirrä rikastinvipu (jos käytetty) vähitellen takaisin "RUN"-asentoon moottorin käydessä tasaisesti.
- H. Jos oksasilppuri ei ole ollut käynnissä (kylmä moottori), anna moottorin lämmetä käyttämällä sitä puolikaasulla 3–4 minuutin ajan ja siirrä sen jälkeen kaasuvipu maksiminopeuteen.

Pysäytys

1. Siirrä kaasuvipu IDLE-asentoon.
2. **Käsikäynnistys:** Käännä virtakytkin OFF-asentoon.
3. **Sähkökäynnistys:** Käännä avain OFF-asentoon.

Koneen työskentelyalue



Puun haketus



HUOMIO

Puun ja oksien halkaisija saa olla maksimissaan 100mm.



VAROITUS

Älä laita kehonosaa oksasilppurin syöttökouruun koneen käydessä. Käsien asettamiseen syöttökouruun voi aiheuttaa vaaratilanteita, joiden seurauksena käsiin voi aiheutua vakavia vammoja. Älä kurota tai astu liukukiskon yli oksasilppurin moottorin käydessä. Liukukiskon yli astuminen tai kurkottaminen voi aiheuttaa vaaratilanteita, joiden seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai jopa kuolema.

Oksasilppurin tukkeutuminen

Mikäli oksasilppuri pysähtyy kesken puun ja oksien hakettamisen, moottori tulee pysäyttää ja kone sammuttaa. Jyrään juuttuneet oksat poistetaan koneen ollessa turvallisesti sammutettuna. Kone voidaan käynnistää ja hakettamista jatkaa tukoksen poiston jälkeen.

PART IV: Oksasilppurin huolto

Säännöllinen huolto varmistaa koneen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Koneeseen liittyvät huoltotoimenpiteet löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä moottorin valmistajan käyttöohjeesta.

VAROITUS

Ennen koneen huoltotoimenpiteiden tekemistä tai koneen kunnan tarkistamista sammuta moottori. Irrota sytytystulpan johto estääksesi koneen vahinkokäynnistyksen. Irrota akun liittimet (vain sähkökäynnistys). Odota noin viisi minuuttia, jotta moottori ja kaikki koneen osat jäähtyvät).

Säännöllisen huollon tarkistuslista

Huoltotoimenpide	Ennen jokaista käyttökertaa	3 tunnin välein	25 tunnin välein	100 tunnin välein
Tarkista moottorin öljytaso	Δ			
Tarkista koneen yleinen kunto	Δ			
Tarkista koneen terän kunto	Δ			
Tarkista hihnojen kunto	Δ			
Tarkista rengaspaineet			Δ	
Puhdista moottori ja jäähtytys			Δ	
Vaihda moottoriöljy	Ensimmäiset 5 h		Δ	
Vaihda ilmansuodatin			Δ	
Vaihda sytytystulppa				Δ

Moottorin huolto

Katso moottorin huoltotiedot ja -toimenpiteet moottorin valmistajan käyttöohjeesta.

Voitelu

HUOMIO

Kaikki oksasilppurin laakerit ovat tiivistettyjä yksiköitä ja niissä tulee olla riittävästi voiteluainetta. Hyvä osien voitelu takaa koneen kestävyuden ja lisää koneen käyttöikää normaalissa käytössä.

PART V: Vianetsintä ja osaluettelo

Useimmat koneen viat ovat helposti ratkaistavissa. Katso alla olevasta vianetsintätaulukosta yleisiä käyttöön liittyviä vikatilanteita sekä niiden mahdollisia aiheuttajia ja ratkaisuja. Mikäli koneen käyttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä alueesi jälleenmyyjään.

VAROITUS

Ennen huoltotoimenpiteiden tekemistä sammuta moottori. Irrota sytytystulpan johto estääksesi koneen vahinkokäynnistykset. Odota moottorin ja koneen osien jäähtymistä.

Vianetsintätaulukko

VIKATILANNE	MAHDOLLINEN VIAN SYY
Moottori ei käynnisty. (Tarkista moottorin valmistajan käyttöohje moottorikohtaista menettelyä varten.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Onko koneen virta-avain "ON"-asennossa? ○ Onko polttoaineen sulkuventtiili auki? ○ Onko käytössä oleva polttoaine puhdasta? Mikäli polttoaine on vanhaa, vaihda se. Käytä polttoaineen säilytysainetta, mikäli säilytät polttoainetta yli 30 päivää. ➤ Onko sytytystulppa puhdas? Mikäli sytytystulppa on likainen tai vaurioitunut, vaihda se uuteen. Mikäli tulppa on öljyinen, puhdista sytytystulppa, tulpan reikä ja johto riepua käyttäen
Moottorin teho on heikko tai moottori ei käy tasaisesti. (Tarkista moottorin valmistajan käyttöohje moottorikohtaista menettelyä varten.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tarkista, että koneen kaasuvipu on "RUN"-asennossa? ○ Onko ilmansuodatin puhdas? Vaihda likainen suodatin uuteen moottorin valmistajan käyttöohjeen ohjeistuksen mukaisesti. ○ Onko sytytystulppa puhdas? Mikäli sytytystulppa on likainen tai vaurioitunut, vaihda se uuteen. Mikäli tulppa on öljyinen, puhdista sytytystulppa, tulpan reikä ja johto riepua käyttäen. ○ Käytätkö puhdasta, lyijytöntä polttoainetta? Vaihda vanha. Mikäli säilytät polttoainetta yli 30 päivää, käytä säilytysainetta. ○ Onko moottorissa riittävästi puhdasta öljyä? Vaihda likainen öljy puhtaaseen moottorin valmistajan käyttöohjeen mukaisesti. ➤ Tarkista öljytaso. Lisää tai poista öljyä.
Moottori savuaa. (Tarkista moottorin valmistajan käyttöohje moottorikohtaista menettelyä varten.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tarkista öljytaso. Lisää tai poista öljyä. ○ Tarkista ilmansuodatin. Puhdista tai vaihda likainen suodatin. ○ Saatat käyttää väärää öljyä koneen lämpötilaan nähden. Katso tarkemmat tiedot moottorin valmistajan käyttöohjeesta.

	➤ Puhdista moottorin jäähdytyslementti, mikäli siinä on likaa.
Kone ei haketa puuta täydellä teholla.	➤ ● Koneen hihnat saattavat olla liian löysät tai luistaa. Säädä tai vaihda hihnat tarpeen mukaan.

Räjätyskuva ja osalista

Ref.No.	Description	Ref.No.	Description
1	Belt cover	32	Battery fasten board (optional)
2	Belt	33	Anvil
3	Drive Pulley	34	Blade
4	Drum pulley	35	Drum
5	Spacer	36	Switch cover
6	Bearing	37	Arch board
7	Seal plate	38	Discharge damping rubber
8	Inner belt cover	39	Discharge fastener
9	Spacer	40	Discharge regulator
10	Engine	41	Discharge top part
13	Infeed hopper	42	Discharge bottom part
14	Handle	43	Tow bar
15	Infeed extension	44	Foot rubber
16	Rubber fitting stripe	45	Forefoot
17	Infeed rubber	46	Battery base plate (optional)
18	Engine plate	47	Flange spacer
19	Plastic buckle	48	Bolt
20	Infeed damping pad	49	Restore handle
21	Main frame	50	Switch cover
22	Anvil spacing bar	51	Spring
23	Battery box (optional)	52	Compression spring
24	Battery (optional)	53	M10 nut
25	Tower hitch	54	M10 lock nut
26	Wheel	55	Emergency stop frame
27	Seal	56	Fitting pipe
28	Bearing	57	Extension pipe
29	Flange	58	Chain
30	Kill switch	59	Button frame
31	Wheel axle	60	Emergency button

