

FI: 9426 Aurinkokennovalaisin liiketunnistimella

GTIN:6418536024218

Valonlähde: 4xLED

Virtalähde: Aurinkopaneeli 5V/300mA

Akku: 3,7V 1200mAh Li-ion akku

Latausaika: 4-6 tuntia

Toiminta-aika: 6-8 tuntia

Toiminnot: Kolme toimintatilaa

Toimitaperiaate


valaisimen akku latautuu auringonvalosta ja valo syttyy pimeässä, kun liiketunnistin havaitsee liikettä 8 metrin säteellä. Valaisimen havaitsemiskulma on 120°

Asennus ja akun latautuminen

Kiinnitä valaisin valoisaan paikkaan seinämateriaaliin soveltuvilla ruuveilla. Aurinkopaneelit saavat riittävästi valoa, kun valaisin on asennettu eteläseinälle niin, että suora auringonvalo osuu siihen. Tyypillisesti akku latautuu yhden aurinkoisen päivän aikana. Ennen ensimmäistä käyttökertaa akun on hyvä antaa latautua täyteen aurinkoisena päivänä. Valaisimen akku on sisäänrakennettu Litiumioniakku, joka on ladattavissa ainoastaan auringon valosta, älä koskaan yritä purkaa laitetta.

Asennus:

-Varmista, että aurinkopaneeli on sellaisessa kulmassa, että



se saa mahdollisimman paljon auringonvaloa.

-Merkitse ja poraa 3 reikää paikkaan, johon haluat kiinnittää valaisimen. Tee merkinnät valaisimen alustassa olevien reikien avulla ja käytä seinämateriaaliin soveltuvia ruuveja.

-Työnnä reikiin tarvittaessa ankkurit

-Aseta alusta reikien päälle ja työnnä ruuvit pohjan läpi ankkureihin. Kiristä ruuvit.

-Kierrä valaisin kiinni jalustaan ja aseta valaisin sopivaan valaisukulmaan.

Käyttö:

Paina valaisimen pohjassa olevaa virtapainiketta valitaksesi sopivan toiminnon:

1. painallus (valo vilkkahtaa kerran): Valo syttyy hämärän tullen, kirkastuu havaitessaan liikettä, himmenee hetken kuluttua

2. painallus (valo vilkkahtaa 2 krt): Valo syttyy vasta

havaitessaan liikettä hämärässä, himmenee hetken kuluttua

3. painallus (valo vilkkuu 3 krt): Valo palaa hämärän tullen 3 tuntia, jonka jälkeen toiminto 2 aktivoituu

HUOMAA: Aurinkokennovalaisimen toimintakyky on riippuvainen maantieteellisestä sijainnistasista, sääolosuhteista ja vuodenajan valomäärästä. Pilvisinä päivinä ja talvella aurinkokennovalaisimet eivät saa yhtä paljon suoraa auringonvaloa, mikä vähentää kirkkautta ja toiminta-aikaa.

VAROITUS



Älä katso suoraan LED-valoon, kirkas valo voi vaurioittaa silmiä.

Älä jätä LED-lamppua päälle ilman valvontaa.

LED-lamppu voi kuumentua käytössä, varmista riittävä ilmanvaihto, kun LED-lamppu on päällä.

Varmista, että lamppu on täysin jäähtynyt ennen kuin kosket siihen.

LAITTEIDEN JA PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY

täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa

oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa

kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen.

Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa

laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

SE: Solpanelljus med sensor

Ljuskälla: 4xLED

Strömförsörjning: Solenergi och 5V/300mA

batteri: 3,7V 1200mAh Li-ion batteri

Laddningstid: 4-6 h

Drifttid: 6-8 h

Funktioner: Tre driftlägen


Princip

Armaturbatteriet laddas av solljus och ljuset tänds i mörkret när rörelsesensorn upptäcker rörelse inom en radie på åtta meter. Armaturens detekteringsvinkel är 120°

Installation och batteriladdning

Säkra armaturen på ett ljusställe med skruvar som är lämpliga för vägmaterialet. Solpanelerna får tillräckligt med ljus när armaturen är monterad på sidväggen så att direkt solljus träffar den. Vanligtvis laddar batteriet under en solig dag. Innan första användning låt batteriet ladda helt på en solig dag. Lampbatteriet är ett inbyggt litiumjonbatteri som endast kan laddas i solljus, och försök aldrig ta isär enheten.

Montering:



-Säkerställ att solpanelen riktas så att den erhåller maximal solbelysning.

-Markera och borra 3 hål på den plats där du önskar montera ljuset. Använd mallen över ljusets monteringsbas för att markera borrhålens placering.

-Sätt i förankringarna i hålen vid behov.

-Placera monteringsbasen över hålen och för in skruvarna genom bas och in i förankringarna. Dra fast skruvarna.

-Skruva fast lampan på basen och placera lampan i en lämplig ljusvinkel.

Användning:

Tryck på strömknappen längst ner på lampan för att välja lämplig funktion:

1 tryck: Ljuset tänds i skymningen, ljusnar när rörelse upptäcks, dämpas efter en stund

2 tryckningar: Ljuset tänds först när det detekterar rörelse i mörkret, släcks efter en stund

3 tryckningar: Lampan lyser 3 timmar i skymningen, varefter funktion 2 aktiveras

OBS! Prestanda för solcellsljus beror på din geografiska plats, väderleksförhållanden och mängden ljus under säsongen. På molniga dagar och vinter får solcellsarmaturerna inte så mycket direkt solljus, vilket minskar ljusstyrkan och drifttiden.

VARNING

Titta inte direkt in i LED-lampan eftersom det starka ljuset kan skada ögonen. Lämna inte LED-lampan tänd utan uppsyn, detta eftersom LED-lampan kan bli mycket varm. Säkerställ tillräcklig ventilation när LED-lampan är tänd. Kontrollera att lampan är helt avsväljad innan du vidrör den.

BORTSKAFFNING AV APPARATER OCH BATTERIER



Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:

Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna

är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

GARANTI

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin täcker inte delar som utsätts för slitage eller skador som beror på felaktig användning.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyrbruk.

Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring.

I garantiärenden kontakta din återförsäljare.

EN: Solar panel light with sensor

Light source: 4xLED

Power supply: Solar power 5V/300mA

Battery: 3.7V 1200mAh Li-ion battery

Charging time: 4-6 h

Working time: 6-8 h

Function: 3 modes


Principle

the device's battery is charged by sunlight and the light turns on in the dark when the motion detector detects movement within a radius of 8 meters. The detection angle of the lamp is 120°

Installation and battery charging

Fix the lamp in a bright place with screws suitable for the wall material. The solar panels get enough light when the light is installed on the south wall so that direct sunlight hits it. Typically, the battery charges during one sunny day. Before the first use, it is good to let the battery fully charge on a sunny day. The lamp's battery is a built-in Lithium-Ion battery that can only be charged by sunlight, never try to disassemble the device.

Installation:



- Ensure that the solar panel is angled so that it receives the maximum amount of sun exposure.

- Mark and drill 3 holes in the location where you want to mount the light. Use the mounting base on the bottom of the solar panel to make your marks.

-Inert anchors (if needed) in the holes.

-Place the mounting base over the holes and slide the screws through the base and into the anchors. Tighten the screws.

-Screw the light onto the base and place it at a suitable lighting angle.

Use:

Press the power button at the bottom of the lamp to select the appropriate function:

1 press: The light comes on after dark and turns brighter when motion is detected, dims after a while

2 presses: The light only turns on when it detects movement in the dark, then the light will turn off for a while.

3 presses: The light comes on at dusk for 3 hours, after which function 2 is activated.

NOTE: The performance of solar panel depends on your geographical location, weather conditions, and the amount of sunlight in each season. On cloudy days and winter, if solar cell luminaires do not get enough sunlight, it will affect the lamp brightness and operating time.

WARNING

Any other use than what is stated in this manual is prohibited.

Read these instructions carefully before use. The instructions reduce the risk of injury.

Children should not play with the appliance. Do not let the children use an LED lamp unless they are under adult supervision.

Children under 3 years of age must be kept away unless they are constantly supervised.

NOTE

The battery will reach full performance only after a few

complete charging & discharging cycles.

DO NOT leave the battery on charging status after its full, as this may cause a reduction in battery efficacy.

IMPORTANT

Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.

It is advisable to use the unit from time to time to maintain the unit in good condition.

Recharge the battery every 3 months if it is not being used for a long time or recharge it after used.

Do not dispose of the unit into fire or dismantle it under any condition.

Reverse charging is not acceptable.

Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.

Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of the LED lamp.

Never leave the unit in extremely high temperatures while charging.

Use battery in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged.

Battery should be stored in a cool and dry place.

WARNING



Do not look directly into the LED light, bright light can damage the eyes.

Do not leave the LED lamp on without supervision.

The LED bulb may be heated in use, ensure sufficient ventilation when the LED lamp is switched on.

Make sure the lamp is completely cool before touching it.

DISPOSAL



After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

WARRANTY

The product's warranty is valid for 1 year from the date of purchase.

The warranty does not cover wearing parts or damage caused by improper use.

The warranty is void if the product is used for purposes other than its original purpose or is used for commercial / professional or rental purposes.

The warranty does not cover damage caused by natural conditions or damage due to improper storage.

For the warranty, contact your dealer.

EE: Päiksepaneelivalgusti sensoriga

Valgusallikas: 4xLED

Toide: Päikeseenergia ja 5V/300mA

Aku: 3,7V 1200mAh Li-ion liitium-ion aku

Laadimisaeg: 4-6 h

Tööaeg: 6-8 h

Funktsioonid: kolm töörežiimi


Põhimõte

seadme akut laeb päikesevalgus ja valgus lülitub pimedas sisse, kui liikumisandur tuvastab liikumise 8 meetri raadiuses. Lambi tuvastusnurk on 120°

Paigaldamine ja aku laadimine

Kinnitage lamp valgusküllasesse kohta seinamaterjalile sobivate kruvidega. Päiksepaneelid saavad piisavalt valgust, kui valgusti on paigaldatud lõunaseinale nii, et otsene päikesevalgus seda tabab. Tavaliselt laeb aku ühe päikeselise päeva jooksul. Enne esmakordset kasutamist on hea lasta akul päikeselisel päeval täis laadida. Lambi aku on sisseehitatud liitium-ion aku, mida saab laadida ainult päikesevalgusega, ärge kunagi proovige seadet lahti võtta.

Päiksepaneeli paigaldamine



-Veenduge, et päiksepaneel oleks sellise nurga all, et selleni jõuaks võimalikult palju päikesekiirgust.

- Märkige ja puurige päiksepaneeli paigalduskohta 3 auku. Märgistamisel kasutage mallina valgusti alumisel küljel olevat alusplaati.

- Paigaldage aukudesse ankrud (kui vajalik).

- Asetage alusplaat aukude kohale ning lükake kruvid läbi valgusti aluse ja ankrute. Kinnitage kruvid.

- ruvige lamp alusele ja asetage lamp sobiva valgustusnurga alla.

Kasutamine:

Sobiva funktsiooni valimiseks vajutage lambi allosas olevat toitenuppu:

1 vajutus: Tuli süttib pärast pimedat ja muutub heledamaks, kui tuvastatakse liikumine, mõne aja pärast tuhmub

2 vajutus: Valgus lülitub sisse ainult siis, kui tuvastab pimedas liikumist, siis lülitub valgus mõneks ajaks välja.

3 vajutus: Tuli süttib hämaras 3 tunniks, misjärel aktiveerub funktsioon 2

MÄRKU: Päiksepatarei valgus sõltub teie geograafilisest asukohast, ilmastikutingimustest ja hooaja valguse hulgast. Pilvistel päevadel ja talvel ei saa päiksepaneelvalgustid nii palju otsest päikesevalgust, vähendades heledust ja tööaega.

HOIATUS



Ärge vaadake otse LED-valgusesse, hele valgus võib silmi kahjustada.

Ärge jätke LED-lampi ilma järelevalveta sisselülitatud asendisse.

LED-lamp võib kasutamise ajal kuumeneda, tagage piisav õhu juurdepääs, kui LED-lamp on sisse lülitatud.

Enne lambi puudutamist veenduge, et see on täielikult jahtunud.

SEADMETE JA AKUDE KÄITLEMINE



Pärast Euroopa direktiivi 2002/96/EL

rakendumist liikmesriikides kohalduvad järgmised punktid.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Tarbijad on vastavalt

seadusele kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmed nende kasutusaja lõppedes tagastama selleks ettenähtud avalikku kogumiskohta või müügikohta. Sellekohased üksikasjad on sätestatud vastava liikmesriigi seadustes. See sümbol toote, selle kasutusjuhendi või pakendi peal tähendab, et selle toote puhul peab täitma neid ettekirjutisi. Materjalide taaskasutamisega või vanade seadmete muul moel utiliseerimisega aitate oluliselt kaasa meie keskkonna kaitsele.

GARANTII

Garantii kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast.

Garantii ei hõlma kuluosi ega ebaõigest kasutamisest tingitud kahjustusi.

Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet kasutatakse muuks kui ettenähtud otstarbeks, ärilisel/professionaalsel eesmärgil või rentimiseks.

Garantii ei kata looduslikest tingimustest põhjustatud kahju ega toote ebaõigest hoiustamisest tulenevaid kahjustusi.

Garantiiküsimustes võtke ühendust edasimüüjaga.



Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, FINLAND